



# 合肥工业大学 计算机与信息学院 实验报告

课	程:	单片机原理与应用
专业	班 级:	物联网工程 17-2 班
学	号:	2017218007
姓	名:	文华
老	师:	<u>欧阳一鸣</u>

2020年9月11日

## 目录

1	实验	迚 跑马灯实验	1
	1.1	实验目的与要求	1
	1.2	实验设备	1
	1.3	实验内容	1
	1.4	实验原理图	1
	1.5	实验步骤	2
	1.6	参考程序	2
	1.7	实验结果	3
2	实验	&二 74HC138 译码器实验	5
	2.1	实验目的与要求	5
	2.2	实验设备	5
	2.3	实验内容	5
	2.4	实验原理图	5
	2.5	实验步骤	5
	2.6	演示程序	6
	2.7	实验结果	6
	2.8	实验扩展及思考	7
3	实验	险三 PWM 电压转换实验(选做)	8
	3.1	实验目的	8
	3.2	实验设备	8
	3.3	实验内容	8
	3.4	实验原理图	8
	3.5	实验步骤	8

	3.6	演示程序9
	3.7	实验结果
	3.8	实验扩展及思考1
4	实验	<b>俭四 8255 控制交通灯实验12</b>
	4.1	实验目的与要求12
	4.2	实验设备
	4.3	实验内容12
	4.4	实验原理图
	4.5	实验步骤
	4.6	演示程序13
	4.7	实验结果
	4.8	实验扩展及思考16
	4.9	实验总结
5	实验	金五 键盘、数码块实验(选做)17
	5.1	实验目的与要求17
	5.2	实验设备17
	5.3	实验内容17
	5.4	实验原理图
	5.5	实验步骤
	5.6	演示程序18
	5.7	实验结果
	5.8	实验扩展及思考21

#### 合肥工业大学

## 1 实验一 跑马灯实验

### 1.1 实验目的与要求

熟悉星研集成环境软件或熟悉 Keil C51 集成环境软件的使用方法。 熟悉 MCS51 汇编指令,能自己编写简单的程序,控制硬件。


#### 1.2 实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

### 1.3 实验内容

- ①熟悉星研集成环境软件或熟悉 Keil C51 集成环境软件的安装和使用方法。
- ②照接线图编写程序:使用 P1 口控制 F5 区的 8 个指示灯,循环点亮,瞬间只有一 个灯亮。
  - ③观察实验结果,验证程序是否正确。

#### 1.4 实验原理图



#### 1.5 实验步骤

①连线说明:注意: JP51 对应于 P1.0, P1.1, ······P1.7 共用到了 8 个引脚

A3 ⊠: JP51 F5 ⊠: JP65

②编写程序或将参考程序中3个空白的地方填完整。

③实验结果:通过 F5 区的 LED 指示灯(8个指示灯轮流点亮),观察实验的输出结 果是否正确。

#### 1.6 参考程序

(其中有3个空白的地方需要大家自己填上)

ORG 0000H

LJMP START;在 0000H 处放一条跳转指令, 跳到 START 处

ORG 0100H

START: MOV SP.#60H

MOV A,#0FFH

CLR C

START1:

MOV P1,A

;连同符号位 C 进行循环左移 RL A

> ACALL Delay


SJMP START1

Delay: MOV R5,#2 ;延时 Delay1: MOV R6,#0

Delay2: MOV R7,#0 DJNZ R7,\$ DJNZ R6, Delay2 ;将 R6 中的数减 1, 不为 0 就跳转 DJNZ R5,Delay1 RET **END** 

如果读者使用星研集成环境软件,请考虑以下问题?

- 1、运行程序前,打开变量窗;
- 2、使用单步进入命令,运行到第六行后,运行过程中变量窗有何变化?将鼠标停留 在 A、SP 上一秒后, 出现什么?, 它与变量窗使用场合的区别?
- 3、第九行是调用延时子程序,如何进入延时子程序(使用单步进入命令)?如何将 延时子程序一下子运行完毕(使用单步命令;也可以将光标移到下一行,使用运行到光标 处命令;)?单步进入命令与单步命令有何区别?
- 4、运行几次后,在第十行设置一个断点,使用全速断点命令运行几次,观察运行结 果,它与运行到光标处命令有何区别?
- 5、Delay 是一个延时子程序,改变延时常数,使用全速运行命令,显示发生了什么 变化?
  - 6、观察寄存器,有哪几种方法?
  - 1) 在工作区窗的通用寄存器标签视中;
  - 2) 变量窗
  - 3) 鼠标停留在寄存器上
  - 4) 观察窗
  - 5) 寄存器窗



## 2 实验二 74HC138 译码器实验

### 2.1 实验目的与要求

①掌握 74HC138 译码器的工作原理,熟悉 74HC138 译码器的具体运用连接方法, 了解 74HC138 是如何译码的。

②认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告

#### 2.2 实验设备


SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 2.3 实验内容

①编写程序:使用单片机的 P1.0、P1.1、P1.2 控制 74HC138 的数据输入端,通过译 码产生8选1个选通信号,轮流点亮8个LED指示灯。

②运行程序, 验证译码的正确性。

## 2.4 实验原理图



#### 实验步骤 2.5

①连线说明:注意:此处只用到了P1.0, P1.1, P1.2 共 3 个引脚,这和上个实验不

#### 同的。


G2 ⊠: A、B、C	 A3 ⊠: P1.0, P1.1, P1.2
G2 ⊠: G1、G2A、	 C1 ⊠: VCC、GND、GND
G2B	
G2 ⊠: JP35	 F5 区: JP65 (LED 指示灯)

②调试程序,查看运行结果是否正确。

#### 2.6 演示程序

其中有3个空白的地方需要大家自己填上。

```
;138 译码器实验(跑马灯), P1.0--A, P1.1---B, P1.2--C, /G2B--GND, /G2A--GND
    ORG 0000H
    LJMP START
    ORG 0100H
START:
    MOV SP,#60H
    CLRA;使累加器A清0
START1:
    MOV P1,A ;初值,第一次0位LED亮
    DLTIME ;调用延迟子程序 DLTIME
    INC A
                  ;使 ACC 的第 3 位为 0
    CLR ACC.3
    SJMP START1
DLTIME:
    MOV R5,#20
DLTIME1:
    MOV R6,#100
DLTIME2:
    MOV R7,#100
    DJNZ R7.$
    DJNZ R6,DLTIME2
    DJNZ R5,DLTIME1
    RET
    END
```



#### 实验扩展及思考 2.8

在单片机系统中,74HC138通常用来产生片选信号,请读者考虑一下,应如何处 理?

答:取三根底地址线,接到38译码器的输入端,译码产生,8个使能控制信号。

## 3 实验三 PWM 电压转换实验(选做)

### 3.1 实验目的

- ①了解 PWM 电压转换原理
- ②掌握单片机控制的 PWM 电压转换


#### 3.2 实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 3.3 实验内容

- ①PWM 电压转换原理:
- (1)将一定频率的输入信号转换为直流电;
- (2)通过调节输入信号占空比调节输出的直流电电压,输出电压随着占空比增大而减小
  - ②实验过程
- (1)输入 15kHZ 左右的方波, 经 LM358 进行 PWM 电压转换,输出直流电,驱动直流电机
  - (2)通过按键调整占空比来改变 PWM 输出电压,直流电机的转速会随之变化

#### 3.4 实验原理图



#### 3.5 实验步骤

#### ①连线说明:

E2 ⊠: IN	 A3 区: P1.2, 方波输入		
E2 ⊠: OUT	 E2 ⊠: IN1		
E2 ⊠: OUT1	 E1 区: CTRL, 直流电机电源输		
	λ		
A3 ⊠: JP51	 F5 ⊠: JP74		

②通过 F5 区的 1、2 键调整占空比来改变 PWM 输出电压,直流电机的转速会随之 变化:


1号键减少占空比;2号键增加占空比

#### 3.6 演示程序

其中有4个空白的地方需要大家自己填上。

```
IN BIT P1.2 :PWM 方波输入,定义 IN 代表 P1.2
PWM_LOW DATA 30H ;低电平时间
PWM HIGH DATA 31H ;高电平时间,控制频率在 15kHZ 左右
periods
     EOU 0E0H ;周期 64us
    ORG 0000H
    LJMP START
    ORG 000BH
    LJMP iTIMER0
    ORG 0100H
START:
        MOV SP,#60H
    MOV PWM LOW, #periods
    MOV PWM HIGH,#periods
    MOV TH0,#periods
    MOV TL0,#periods
             TMOD,#02H
    MOV
    SETB EA ; 使 EA 置 1
    SETB ET0
    SETB TR0
START1: ACALL
                 ScanKey
    JNZ
             Key1
Key0: MOV A,PWM HIGH
                    ;增加占空比
    CJNE A,#0FBH,Key0 1
    SJMP START1 ;大于这个值,对定时中断已反应不过来
```

```
Key0 1:
    INC PWM HIGH
    DEC PWM LOW ;低电平时间减 1,从而增加占空
:比
    SJMP START1
Keyl: MOV A,PWM LOW
                       ;减少占空比
    CJNE A,#0FBH,Key1 1
    SJMP START1 ;大于这个值,对定时中断已反应不过来
Key1 1:
    INC PWM LOW ;低电平时间加 1,从而减少占空
    DEC PWM HIGH
    SJMP START1
iTIMER0: JBC IN,iTIMER0 1
    MOV TL0,PWM HIGH
    SETB IN
    RETI
iTIMER0 1: MOV TL0,PWM LOW
    NOP
    RETI
ScanKey: JNB P1.0, ScanKey1 ;键扫描
       P1.1, ScanKey
    JB
ScanKey1: ACALL
                  Delay20ms ;消抖动
    ACALL Delay20ms
    JNB P1.0, ScanKev2
    JB P1.1, ScanKey
    MOV A,#1
    SJMP ScanKey3
ScanKey2: CLR
ScanKey3: JNB P1.0,$ JNB P1.1,$
    RET
Delay20ms: MOV R6,#10
              MOV R7,#100
Delay1:
    DJNZ R7,$
    DJNZ R6,Delay1
    RET
    END
```



#### 3.8 实验扩展及思考

①改变 PWM 的输入频率,使用示波器观看 LM358 的输出,由此加深对 PWM 电压 转换的了解。

## 4 实验四 8255 控制交通灯实验

### 4.1 实验目的与要求

①了解8255 芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、输出程序设计技 巧。学会使用8255并行接口芯片实现各种控制功能,如本实验(控制交通灯)等。

②熟悉 8255 内部结构和与单片机的接口逻辑,熟悉 8255 芯片的 3 种工作方式以及 控制字格式。

③认真预习本节实验内容,尝试自行编写程序,填写实验报告。


#### 4.2 实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 4.3 实验内容

- ①编写程序: 使用 8255 的 PA0..2、PA4..6 控制 LED 指示灯,实现交通灯功能。
- ②连接线路验证8255的功能,熟悉它的使用方法。

#### 4.4 实验原理图



## 4.5 实验步骤

①连线说明:

B6 ⊠: CS、A0、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、	
	A1	
B6 ⊠: JP56 (PA □)	 F5 ⊠: JP65	

②观察实验结果,是否能看到模拟的交通灯控制过程。


#### 4.6 演示程序

其中有4个空白的地方需要大家自己填上。

COM ADD	XDATA	0F003H
PA_ADD	XDATA	0F000H
PB_ADD	XDATA	0F001H
PC_ADD	XDATA	0F002H
ORG	H0000	
LJMP	STAR	
ORG	0100H	
STAR: MOV	SP,#60H	

```
MOV
             DPTR,#COM ADD
                      ;PA、PB、PC 为基本输出模式
    MOV A,#80H
    MOVX
             @DPTR,A
                      :灯全熄灭
    MOV DPTR,#PA ADD
    MOV
             A,#0FFH
    MOVX @DPTR,A
                      ;将累加器 A 的值送到片外 RAM 中
START1: MOV A,#37H
    MOVC
             A, @A+PC
                          ;东西绿灯,南北红灯
    MOVX
             @DPTR,A
    LCALL
             DL5S;调用延时5S的子程序
    MOV R4,#6
             MOV A,#30H
START2:
    MOVC
             A, @A+PC
                          ;东西绿灯闪烁,南北红灯
    MOVX
             @DPTR,A
                 DL500ms
    ACALL
    MOV A,#29H
    MOVC
             A.@A+PC
    MOVX
             @DPTR,A
             DL500ms
    ACALL
    DJNZ R4,START2
                      ;东西黄灯亮,南北红灯
    MOV A,#23H
    MOVC
             A,@A+PC
    MOVX
                 @DPTR,A
    ACALL
             DL3S
    MOV A,#1EH
                      ;东西红灯,南北绿灯
    MOVC
             A,(a)A+PC
    MOVX
             @DPTR.A
             DL5S
    ACALL
    MOV R4,#6
                          ;东西红灯,南北绿灯闪烁
START3:
             MOV A,#17H
    MOVC
             A.@A+PC
             @DPTR,A
    MOVX
    ACALL
             DL500ms
    MOV A,#10H
    MOVC
             A.@A+PC
    MOVX
             @DPTR,A
    ACALL
             DL500ms
    DJNZ
             R4,START3
    MOV A,#0AH ;东西红灯,南北黄灯亮
             A, @A+PC
    MOVC
    MOVX
             @DPTR,A
    ACALL
             DL3S
                 :跳转到 START1 处
    SJMP START1
    DB
        01111110B
                 ;东西绿灯,南北红灯
                 ;东西绿灯闪烁,南北红灯
    DB
       11111110B
```

```
;东西黄灯亮,南北红灯
    DB
         10111110B
         11011011B ;东西红灯,南北绿灯
    DB
                 ;东西红灯,南北绿灯闪烁
    DB
         11011111B
    DB 11011101B ;东西红灯,南北黄灯亮
DL500ms: MOV R5,#25
DL500ms1: MOV R6,#100
DL500ms2: MOV R7,#100
    DJNZ R7,$
         R6,DL500ms2;将 R6 减 1,不为 0 就跳转。
    DJNZ R5,DL500ms1
    RET
DL3S: MOV R4,#6
                       DL500ms
DL3S1: LCALL
             R4,DL5S1
    DJNZ
    RET
DL5S: MOV R4,#10
                  DL500ms
DL5S1: LCALL
    DJNZ
             R4,DL5S1
    RET
    END
```



#### 4.8 实验扩展及思考

①如何对 8255 的 PC 口进行位操作?

答:8255 控制字 D7=1 时, D6~DO 为口模式控制, D7=O 时控制字为 PC 口的位操作 模式,如控制字=00H,PCO 复位;控制字=01H,PCO 置位;控制字=OEH,PC7 复位;控制 字=OFH, PC7 置位; 其中 D6~D4 没定义, D3~D1 从 000B~111B 分别指定 PCO~PC7 脚,DO位为相应的电平高低,0为低电平,1为高电平。

### 4.9 实验总结

通过本次试验,我了解了8255芯片的工作原理,熟悉其初始化编程方法以及输入、 输出程序设计技巧。学会使用8255并行接口芯片实现控制交通灯。熟悉8255内部结构和 与8088的接口逻辑,熟悉8255芯片的3种工作方式以及控制字格式。

## 5 实验五键盘、数码块实验(选做)

### 5.1 实验目的与要求

- ①进一步掌握 8255 的设计、编程方法。
- ②掌握矩阵键盘的扫描方法
- ③掌握动态扫描数码块的方法
- ④认真预习,做好实验前的准备工作,填写实验报告


#### 5.2 实验设备

SUN 系列实验仪一套、PC 机一台

#### 5.3 实验内容

- ①编写程序:扫描键盘,如有按键,键号显示于数码管。
- ②连接线路,验证8255的功能,熟悉它的使用方法。

## 5.4 实验原理图



#### 实验步骤 5.5

①连线说明:

B6 ⊠: CS、A0、A1	 A3 ⊠: CS1、A0、
	A1
B6 ⊠: JP53(PB □)、JP75(B)、JP79(C)、JP52(PC □)	 F4 ⊠: A, B, C, D


②运行程序,观察实验结果(任意按下 F4 区 4X4 键盘几个键,它上面的 8 个 LED 显示器会将按键的编码从左至右依次显示出来),可依此验证对程序的正确性。

#### 5.6 演示程序

```
#define u8 unsigned char
xdata u8 COM 8255 at 0xF003;
xdata u8 PA 8255 at 0xF000;
xdata u8 PB 8255 at 0xF001;
xdata u8 PC 8255 at 0xF002;
u8 buffer[8];
                                       //8 个字节显示缓冲区
void DL1()
      u8 i,j;
      i = 0x2;
      do
             i = 250;
             while(--j)
             {;}
      }while(--i);
code const u8 SegArray[] =
\{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff\};
void DIR()
      u8 i = 0xfe;
      u8* pBuffer = buffer;
      while(i != 0xff)
             PA 8255 = SegArray[*pBuffer++]; //段数据->8255 PA 口
             PB 8255 = i;
                                                    //扫描模式->8255 PB 口
             DL1();
                                                           //延迟 1ms
```

```
i = ((i << 1) \mid 0x1);
           PB 8255 = 0xff;
u8 AllKey()
      PB 8255 = 0x0;
                                                      //全"0"->扫描口
                                                //读键状态,取低二位
      return ~PC 8255
                        & 0x3;
u8 keyi()
      u8 i,j;
      while (1)
                                                //调用判有无闭合键子程序
            if(AllKey() == 0)
                  DIR();
                                                      //调用显示子程序,延迟 6ms
                  DIR();
                  continue;
            DIR();
            DIR();
           if(AllKey() == 0)
                                                //调用判有无闭合键子程序
                  DIR();
                  continue;
            i = 0xfe;
            i = 0;
            while(i != 0xff)
                  PB 8255 = i;
                  if(PC 8255 & 0x1) == 0
                                                                   //0 行有键闭
                       break;
                  else if ((PC 8255 & 0x2) == 0)
                                                                  //1 行有键闭
                        i += 8;
                        break;
```

```
//列计数器加1
                   j++;
                   i = ((i << 1) | 1);
                                                          //完成一次扫描,没有键按下
             if (i == 0xff)
                   continue;
             do
                   DIR();
             }while(AllKey() != 0);
                                                          //判断释放否
                                                                 //键号
             return j;
void main()
      u8 i;
      COM 8255 = 0x89;
                                                          //PA、PB 输出, PC 输入
      for (i = 0; i < 8; i++)
             buffer[i] = 0x10;
                                                          //0x10-消隐
      DIR();
      while(1)
             for (i = 0; i < 8; i++)
                   buffer[i] = keyi();
```



#### 实验扩展及思考 **5.8**

①显示程序中延时函数起什么作用?如何调节数码块亮度?

答: 在每段程序后面,都有一个延时和消影。消影的主要作用是避免下段代码受到 干扰,而延时的作用是区分显示和消影,避免无法观察的数字的现象。

调节数码块亮度:增大电压。