HEUROBOCON 调试上位机 使用说明

张 临佐哈尔滨工程大学竞技机器人协会

说明:

该说明编写与 2020 年 2 月 24 日,适用于当前 1.1.1 及之前版本。之后版本或不再适用。

本项目基于 QT 进行开发, 当前版本 (1.1.1) 基于 QT5.12.3。

本项目源代码可从 https://github.com/25u62010/heuRobot 下载,欢迎您的指正与建议,并与我随时进行交流(zhangLinzuo@qq.com)。但禁止将本项目用于盈利用途,转载请标明出处。

张临佐

2020/2/24

目录

1.通信协议:		4
1.1 通信协议概	况:	4
1.2 数据帧:		4

1.通信协议:


1.1 通信协议概况:

采用 UDP 通信协议进行数据传输,上位机接收端口为 1000。

1.2 数据帧:

数据帧分为帧头, 信息段, 数据段三部分组成。

其中, 信息段包括: 帧 ID, 数据格式以及数据量三部分。



其中,数据头为固定的两个字节: OXFFBB。

帧 ID 同样为两个字节,每个 ID 中包含了三种信息,即发送方向(12 至 15 位)、该帧数据所属功能(8 至 11 位)以及具体的功能编号(0 至 7 位),比如,一帧的帧 ID 以二进制表示为:1001 0001 0000 0011。其中 1001 表示数据是由上位机发出,0001 表示发送功能 1,即 PID 发送功能,0000 0011 表示发送的该 PID 编号为 3。

数据格式为两个字节, 表示数据段的数据类型, 可以为: double 型数据 (0X0001), float 型数据 (0X0002)。int 型数据 (0X0003), char 型数据 (0X0004), 以及无数据 (0X0005)。

数据量为两个字节,表示数据段数据的数量,如果写为 0X0003 则表示数据段有三个数据。

数据段数据字节数量未知,如果数据类型为 double 型数据,则为 $64 \times n$ 位 (n=1,2,3,4...)。如果数据类型为 float 型数据,则为 $32 \times n$ 位 (n=1,2,3,4...) 如果数据类型为 double 型数据,则为 $32 \times n$ 位 (n=1,2,3,4...)。