




KW univ., 정은지 eunjijung1107@gmail.com, 010 8596 9368









clc; clear; close all; % CST 프로젝트 열기, 파일 주소 수정 필 cstFilePath = 'D:\eunjijung\CST\Combline sample.cst'; cstProject = open cst project(cstFilePath); pause(15) % CST에서 변수 로드 cstParams = load_cst_parameters(cstProject); pause(15) %pause는 시뮬레이션 작동 시간에 따라 늘리고 줄이면 됨 disp('Variables successfully passed to the main function.'): % GA 최적화 실행 optimalParams = run_optimization(cstProject);

% 최적화된 결과를 CST로 다시 적용 apply_optimized_params_to_cst(cstProject, optimalParams); disp('최적화 완료!'); invoke(cstProject, 'Save'); invoke(cstProject, 'Quit');


release(cstProject):

pause(15)





Matlab 파일 구조




function cstProject = open_cst_project(cstFilePath) cst = actxserver('CSTStudio.application'); % CST 실행

cstProject = invoke(cst, 'OpenFile', cstFilePath); % CST 프로젝트 열기

% 현재 활성화된 프로젝트 가져오기 disp('CST is open.'); end




① Matlab 파일 구조



function params = load_cst_parameters(cstProject) %CST 내 파라미터 초기화 과정, 수정 필 params.ellip r max = 24: params.hole r = 21: params.ref gap = 76; invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', num2str(params.ellip_r_max)); invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole_r', num2str(params.hole r)); invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap', num2str(params.ref_gap)); disp('CST variables loaded completely.'); % disp는 함수가 작동이 끝남을 확인하기 위해 추가한 코드로 정상작동을 확인하면 삭제해도 됨 end









```
function bestParams = run optimization(cstProject)
  numVars = 3: % 최적화할 변수 개수
  lb = [16, 18, 40]; % 하한값
  ub = [26, 22, 90]; % 상한값
  options = optimoptions('ga', ...
  'PopulationSize', 50, ...
  'MaxGenerations', 100, ...
  'MutationFcn', {@mutationadaptfeasible, 0.1}, ...
  'CrossoverFraction', 0.8, ...
  'Display', 'iter', ...
  'PlotFcn', @gaplotbestf):
  %총 평가 횟수=PopulationSize+(PopulationSize×MaxGenerations)
  % cstProject를 objective function에 전달할 수 있도록 함수 핸들
  costFunction = @(params) objective function(cstProject, params);
  % GA 실행, GA가 아닌 다른 알고리즘을 돌리려면 해당 알고리즘
에 필요한 option에 따라 Run_optimization 코드를 전체적으로 수정
해야 한
  bestParams = ga(costFunction, numVars, [], [], [], [], [b, ub, [],
options);
  disp('최적화된 변수 값:');
  disp(bestParams):
```








```
function cost = objective function(cstProject, params)
  % params는 double 벡터로 전달됩니다.
  % 이를 구조체로 변환, load 함수에서 추가한 변수만큼
모두 수정해줘야 함.
  paramStruct.ellip_r_max = params(1);
  paramStruct.hole r = params(2);
  paramStruct.ref gap = params(3):
  % CST 시뮬레이션 실행 (cstProject도 전달)
  [result1, result2, result3] = run cst simulation(cstProject,
paramStruct):
  % 목표값 설정
  goal1 = -15; % S11 값 (s11 < -15)
  goal2 = 60; % Directivity 값 (directivity > 60)
  goal3 = 3; % n parallel 값 (n parallel = 3)
  % 가중치 설정 (목표 중요도)
  w1 = 1: % S11 중요도
  w2 = 1; % Directivity 중요도
  w3 = 5: % n parallel 중요도
  % 목적 함수 변환:
  cost = w1 * max(result1 - goal1, 0) + ...
       w2 * max(goal2 - result2, 0) + ...
       w3 * abs(result3 - goal3); % 비용 함수 정의
```

end









```
function [result1, result2, result3] =
run_cst_simulation(cstProject, params)
  %마찬가지로 load에서 바꾼 변수만큼 모두 수정 필
   a = num2str(params.ellip_r_max);
  b = num2str(params.hole r);
  c = num2str(params.ref_gap);
  % CST 변수 업데이트
  invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', a);
  invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole r', b);
  invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap', c);
  invoke(cstProject, 'Rebuild');
  % CST 시뮬레이션 실행
  solver = invoke(cstProject, 'Solver');
  invoke(solver, 'Start');
   pause(900) %1회 시뮬 시간 측정해서 수정 필
  disp(cstProject);
```




① Matlab 파일 구조(주의 사항)











function [result1, result2, result3] = run_cst_simulation(cstProject, params) % CST 변수 확인 disp(cstProject): disp(['ellip_r_max: ', num2str(params.ellip r max)]); disp(['hole_r: ', num2str(params.hole_r)]); disp(['ref gap: ', num2str(params.ref gap)]); a = num2str(params.ellip r max); b = num2str(params.hole_r); c = num2str(params.ref gap); % CST 변수 업데이트 invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ellip_r_max', a); invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole r', b); invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref gap', c); invoke(cstProject, 'Rebuild'); % CST 시뮬레이션 실행 solver = invoke(cstProject, 'Solver'); invoke(solver, 'Start'); pause(400) % 1회 시뮬 시간 체크하고 수정할 것 disp(cstProject);

S11FilePath =




```
fclose('all');
  % Directivity 결과 가져오기
  fid =
fopen('D:\eunjijung\mail_for_Empire\directivity.txt',
'r'); % 파임 열기 (읽기 모드)
  directivity = fscanf(fid, '%f'); %과일에서 숫자
  result2 = directivity(1); % 첫 번째 값이
Directivity라고 가정
  disp(['Directivity: ', num2str(result2)]);
  fclose(fid):
  % n_parallel 결과 가져오기
  fid =
fopen('D:\eunjijung\mail_for_Empire\n_parallel.txt',
'r'); % 파임 열기 (읽기 모드)
  n_parallel = fscanf(fid, '%f'); % 파일에서 숫자
읽기
  result3 = n parallel(1);
  disp(['n_parallel: ', num2str(result3)]);
  fclose(fid):
              % 파잌 닫기
%S11 가져오기. 파일 경로
```

```
% 파임 열기
fid = fopen(S11FilePath, 'r'); % 읽기 모드로 파일
if fid ==-1
error('파일을 열 수 없습니다.');
end
% 파일 내용 읽기
found = false; % 조건에 맞는 데이터가 있는지 체크
result1 = NaN; % S11 절댓값을 저장할 변수
while true
  % 한 줄씩 읽기
  line = fgetl(fid);
  if ~ischar(line)
    break; % 파일 끝
  end
  % 공백을 기준으로 숫자 분리
  data = str2double(strsplit(line));
  % 주파수(첫째 열) 476.0 (4.7600000E+02)인지
  if abs(data(1) - 476.0) == 0
    % 두 번째 열(실수부)와 세 번째 열(허수부)
    real_part = data(2); % 실수부
    imag_part = data(3); % 허수부
    % S11 절댓값 계산
    result1 = sqrt(real_part^2 + imag_part^2);
    found = true; % 조건에 맞는 데이터를 찾았음
    break. 생 더 이사 이는 피 0 어른
```








```
% 결과 출력
  if found
    fprintf('S11_abs at 476.0 MHz', result1);
  else
    disp('476.0 MHz에 해당하는 데이터가
파일에 없습니다.');
  end
  disp(result3);
  disp(result2);
end
```








```
function
apply_optimized_params_to_cst(cstProject,
params)
invoke(cstProject, 'StoreParameter',
'ellip_r_max', params(1));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'hole_r',
params(2));
invoke(cstProject, 'StoreParameter', 'ref_gap',
params(3));
invoke(cstProject, 'Rebuild');
disp(['최적화된 값 CST에 적용:',
num2str(params)]);
end
```





Matlab 시뮬레이션 동작 확인









Matlab 시뮬레이션 동작 확인

ga stopped because it exceeded options.MaxGenerations. 0000 00 0:

18 DDDD D CSTD DD: 16 18 40

40

000 00!

