Interfaccia Grafica

TelemetryViewer è il programma utilizzato per la visualizzazione dei dati ricevuti da un Arduino, attraverso :


- grafici a linee (nel dominio del tempo e della frequenza)
- istogrammi e quadranti
- etc

Il link per scaricre il programma è il seguente : http://farrellf.com/TelemetryViewer_v0.2.jar

Dopo aver scaricato il programma ed aver avviato uno sketch con arduino aprire contemporaneamente il programma¹ :




Dopo aver aperto il programma, apparirà la seguente finestra :



in cui nella barra in basso:

http://www.java.com/it/download/


¹ Per aprire il seguente file JAR c'è bisogno della versione più aggiornata del Java Runtime Enviroment (o del Java Development Kit), ottenibile dal seguente link :



Infine, dopo aver selezionato la dimensione della griglia e la porta, premere *Connect* ed apparirà la seguente finestra dove inserire nomi dei grafici, colore, unità di misura e i valori di conversione:




Ad esempio:



Quando l'inserimento dei valori da graficare è terminato, premere Done.


In seguito selezionare, attraverso il cursore, la dimensione del grafico da stampare:



Successivamente, alla selezione della dimensione del grafico, apparirà *Add New Chart* in cui inserire in:

-char type: il tipo di grafico

-Specify inputs : cosa stampare nello specifico plot.



Dopo aver premuto *Add chart* il grafico è creato².

Ad esempio il risultato ottenuto con un *Char Type* del tipo *Time Domain Chart* è il seguente:

² Ulteriori approfondimenti al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=yYyW16FYqE0

