# 第三章、ROS通信进阶

# 一、常用API

官方链接: http://wiki.ros.org/APIs

### 1.初始化

C++

```
1 /** @brief ROS初始化函数。
2 * 该函数可以解析并使用节点启动时传入的参数(通过参数设置节点名称、命名空间...)
3 * 该函数有多个重载版本,如果使用NodeHandle建议调用该版本。
4 * \param argc 参数个数
5 * \param argv 参数列表
6 * \param name 节点名称,需要保证其唯一性,不允许包含命名空间
7 * \param options 节点启动选项,被封装进了ros::init_options、解决结点名称重名
8 实例:
9 init(argc, argv, "Node", ros::init_options::AnonymousName);
10 */
11 void init(int &argc, char **argv, const std::string& name, uint32_t options = 0);
```

#### Python

```
1 def init_node(name, argv=None, anonymous=False, log_level=None, disable_rostime=False, disable_rosout=False, disable_signals=False, xmlrpc_port=0, tcpros_port=0):
2 """
3 在ROS msater中注册节点
4 @param name: 节点名称,必须保证节点名称唯一,节点名称中不能使用命名空间(不能包含'/')
5 @type name: str
6 @param anonymous: 取值为 true 时,为节点名称后缀随机编号
7 @type anonymous: bool
8 """
```

## 2.话题服务相关

C++

1. 发布对象

对象获取

```
1  /**
2 * \brief 根据话题生成发布对象
3 * 在 ROS master 注册并返回一个发布者对象,该对象可以发布消息
4 * \param topic 发布消息使用的话题、话题名称
5 * \param queue_size 等待发送给订阅者的最大消息数量、队列长度
6 * \param latch (optional) 如果为 true,该话题发布的最后一条消息将被保存,并且后期当有订阅者连接时会将该消息发送给订阅者、
7 * \return 调用成功时,会返回一个发布对象
8 使用示例如下:
9 ros::Publisher pub = handle.advertise<std_msgs::Empty>("my_topic", 1);
10 */
11 template <class M>
12 Publisher advertise(const std::string& topic, uint32_t queue_size, boollatch = false)
```

#### 发布消息

```
1 /**
2 * 发布消息
3 */
4 template <typename M>
5 void publish(const M& message) const
```

#### 2. 订阅对象

#### 对象获取

```
1 /**
    * \brief 生成某个话题的订阅对象
3 * 该函数将根据给定的话题在ROS master 注册,并自动连接相同主题的发布方,每接收到一
   条消息,都会调用回调
4 * 函数,并且传入该消息的共享指针,该消息不能被修改,因为可能其他订阅对象也会使用该
5 * 使用示例如下:
6 void callback(const std_msgs::Empty::ConstPtr& message)
7 {
8 }
9 ros::Subscriber sub = handle.subscribe("my_topic", 1, callback);
10 * \param M [template] M 是指消息类型
11 * \param topic 订阅的话题
12 * \param queue_size 消息队列长度,超出长度时,头部的消息将被弃用
13 * \param fp 当订阅到一条消息时,需要执行的回调函数
14 * \return 调用成功时,返回一个订阅者对象,失败时,返回空对象
15 *
16 void callback(const std_msgs::Empty::ConstPtr& message){...}
17 ros::NodeHandle nodeHandle;
18 ros::Subscriber sub = nodeHandle.subscribe("my_topic", 1, callback);
19 if (sub) // Enter if subscriber is valid
20 {
21 ...
22 }
23 */
24 template<class M>
```

```
25 Subscriber subscribe(const std::string& topic, uint32_t queue_size,
    void(*fp)(const boost::shared_ptr<M const>&), const TransportHints&
    transport_hints = TransportHints())
```

#### 3. 服务对象

#### 对象获取

```
1 /**
2 * \brief 生成服务端对象
3 * 该函数可以连接到 ROS master,并提供一个具有给定名称的服务对象。
4 * 使用示例如下:
 5 \verbatim
6 bool callback(std_srvs::Empty& request, std_srvs::Empty& response)
7 {
8 return true;
9 }
10 ros::ServiceServer service = handle.advertiseService("my_service",
   callback);
11 \endverbatim
12 * \param service 服务的主题名称
13 * \param srv_func 接收到请求时,需要处理请求的回调函数
14 * \return 请求成功时返回服务对象,否则返回空对象:
15 \verbatim
16 bool Foo::callback(std_srvs::Empty& request, std_srvs::Empty& response)
17 {
18 return true;
19 }
20 ros::NodeHandle nodeHandle;
21 Foo foo_object;
22 ros::ServiceServer service = nodeHandle.advertiseService("my_service",
   callback);
23 if (service) // Enter if advertised service is valid
24 {
25 ...
26 }
27 \endverbatim
28 */
29 template<class MReq, class MRes>
30 ServiceServer advertiseService(const std::string& service,
   bool(*srv_func)(MReq&, MRes&))
```

#### 4. 客户端对象

对象获取

```
1 /**
2 * @brief 创建一个服务客户端对象
3 * 当清除最后一个连接的引用句柄时,连接将被关闭。
4 * @param service_name 服务主题名称
5 */
6 template<class Service>
7 ServiceClient serviceClient(const std::string& service_name, bool persistent = false,
8 const M_string& header_values = M_string())
```

#### 请求发送函数

```
1 /**
2  * @brief 发送请求
3  * 返回值为 bool 类型, true, 请求处理成功, false, 处理失败。
4  */
5  template<class Service>
6  bool call(Service& service)
```

#### 等待服务函数

```
1 /** 1
2 * \brief 等待服务可用,否则一致处于阻塞状态
3 * \param service_name 被"等待"的服务的话题名称
  * \param timeout 等待最大时常,默认为 -1, 可以永久等待直至节点关闭
5 * \return 成功返回 true, 否则返回 false。
6 实例:
7 ros::service::waitForService("addInts");
8 */
9 ROSCPP_DECL bool waitForService(const std::string& service_name,
   ros::Duration timeout = ros::Duration(-1));
10 /**
        2
11 * \brief 等待服务可用,否则一致处于阻塞状态
12 * \param timeout 等待最大时常,默认为 -1,可以永久等待直至节点关闭
13 * \return 成功返回 true, 否则返回 false。
14 实例:
15 client.waitForExistence();
16 */
17 bool waitForExistence(ros::Duration timeout = ros::Duration(-1));
```

# 3.回旋函数

1. spin0nce();

```
1 /**
2 * \brief 处理一轮回调
3 * 一般应用场景:
4 * 在循环体内,处理所有可用的回调函数
5 */
6 ROSCPP_DECL void spinOnce();
```

```
1 /**
2 * \brief 进入循环处理回调
3 */
4 ROSCPP_DECL void spin();
```

#### 相同点: 二者都用于处理回调函数;

不同点: ros::spin() 是进入了循环执行回调函数,而 ros::spinOnce() 只会执行一次回调函数(没有循环),在 ros::spin() 后的语句不会执行到,而 ros::spinOnce() 后的语句可以执行。

### 4.时间

- 1. 时刻
- 获取时刻、设置指定时刻

```
1 ros::init(argc,argv,"hello_time");
2 ros::NodeHandle nh;//必须创建句柄,否则时间没有初始化,导致后续API调用失败
3 ros::Time right_now = ros::Time::now();//将当前时刻封装成对象
4 ROS_INFO("当前时刻:%.2f",right_now.toSec());//获取距离 1970年01月01日 00:00:00 的秒数
5 ROS_INFO("当前时刻:%d",right_now.sec);//获取距离 1970年01月01日 00:00:00 的秒数
6 // 设置指定时间
7 ros::Time n1(100,100000000);// 参数1:秒数 参数2:纳秒
8 ROS_INFO("时刻:%.2f",n1.toSec()); //100.10
9 ros::Time n2(100.3);//直接传入 double 类型的秒数
10 ROS_INFO("时刻:%.2f",n2.toSec()); //100.30
```

- 2. 持续时间
- 让程序停顿

```
1 ROS_INFO("当前时刻:%.2f",ros::Time::now().toSec());
2 ros::Duration du(10);//持续10秒钟,参数是double类型的,以秒为单位
3 du.sleep();//按照指定的持续时间休眠
4 ROS_INFO("持续时间:%.2f",du.toSec());//将持续时间换算成秒
5 ROS_INFO("当前时刻:%.2f",ros::Time::now().toSec());
```

#### 3. 持续时间与时刻运算

```
1 ROS_INFO("时间运算");
2 ros::Time now = ros::Time::now();
3 ros::Duration du1(10);
4 ros::Duration du2(20);
5 ROS_INFO("当前时刻:%.2f",now.tosec());
6 //1.time 运算
7 ros::Time after_now = now + du1;
8 ros::Time before_now = now - du1;
9 ROS_INFO("当前时刻之后:%.2f",after_now.tosec());
10 ROS_INFO("当前时刻之后:%.2f",before_now.tosec());
11
12 //2.duration 之间相互运算
13 ros::Duration du3 = du1 + du2;
```

```
14 ros::Duration du4 = du1 - du2;

15 ROS_INFO("du3 = %.2f",du3.toSec());

16 ROS_INFO("du4 = %.2f",du4.toSec());

17 //PS: time 与 time 不可以运算

18 // ros::Time nn = now + before_now;//异常
```

#### 4. 设置运行频率

```
1 ros::Rate rate(1);//指定频率
2 while (true){
3     ROS_INFO("-----code------");
4     rate.sleep();//休眠, 休眠时间 = 1 / 频率。
5 }
```

#### 5. 定时器

```
1 ros::NodeHandle nh;//必须创建句柄,否则时间没有初始化,导致后续API调用失败
2 // ROS 定时器
3 /**
4 * \brief 创建一个定时器,按照指定频率调用回调函数。
5 *
6 * \param period 时间间隔
7 * \param callback 回调函数
8 * \param oneshot 如果设置为 true,只执行一次回调函数,设置为 false,就循环执行。
9 * \param autostart 如果为true,返回已经启动的定时器,设置为 false,需要手动启动,用
   start()函数启动。
10 */
11 /*
12 Timer createTimer(Duration period, void(T::*callback)(const TimerEvent&)
   const, T* obj, bool oneshot = false, bool autostart = true) const
13 {
return createTimer(period, boost::bind(callback, obj,
  boost::placeholders::_1), oneshot, autostart);
15 }
16 */
17 void doSomeThing(const ros::TimerEvent event){
18
      ROS_INFO("-----");
19 }
20 // 循环执行回调函数
21 ros::Timer timer = nh.createTimer(ros::Duration(0.5),doSomeThing);
22 //ros::Timer timer =
   nh.createTimer(ros::Duration(0.5),doSomeThing,true);//只执行一次
23 // ros::Timer timer =
   nh.createTimer(ros::Duration(0.5),doSomeThing,false,false);//需要手动启动
24  // timer.start();
25 ros::spin(); //必须 spin
```

#### 案例:

```
#include "ros/ros.h"
using namespace ros;
void dosomeThing(const TimerEvent& event){
ROS_INFO("-----");
```

```
ROS_INFO("时间%.2f", event.current_real.toSec());
 6
   }
7
   int main(int argc, char *argv[])
8
9
        setlocale(LC_ALL,"");
10
       init(argc,argv,"time_demo");
       NodeHandle nh;
11
12
13
       Time right_now = Time::now();
        ROS_INFO("当前时刻%.2f", right_now.toSec());
14
       ROS_INFO("当前时刻%d", right_now.sec);
15
16
       // 创建一个时间变量,接收时间
       Time n1(10.236);
17
        ROS_INFO("当前时刻%.2f",n1.toSec());
18
       // 时间段
19
       ROS_INFO("开始");
20
21
        right_now = Time::now();
        ROS_INFO("当前时刻%.2f", right_now.toSec());
22
23
        Duration du(5);
24
       du.sleep();
25
        right_now = Time::now();
26
        ROS_INFO("当前时刻%.2f", right_now.toSec());
27
        ROS_INFO("持续的时间%0.2f",du.toSec());
28
29
       Timer nm = nh.createTimer(du,doSomeThing);
        spin();
30
31
        return 0;
32 }
```

```
`Czhf@zhf:~/Learn_ROS/demo03_ws$ rosrun plumbing apis de
apis time
 INFO] [1612375386.434397290]: 当前时刻1612375386.43
       [1612375386.435292053]: 当前时刻1612375386
[1612375386.435306613]: 当前时刻10.24
 INFO]
 INFO]
       [1612375386.435313738]: 开始
       [1612375386.435320710]: 当前时刻1612375386.44
 INF0]
        [1612375391.450051777]: 当前时刻1612375391.45
        [1612375391.450111115]: 持续的时间5.00
 INF01
        [1612375396.452220413]:
 INF0]
        [1612375396.452627370]: 时间1612375396.45
 INF0]
       [1612375401.450931694]: ----
 INF0]
       [1612375401.450982635]: 时间1612375401.45
 INF0]
        [1612375406.450715418]: -----
 INF0]
        [1612375406.451081075]: 时间1612375406.45
        [1612375411.450468110]: ----
        [1612375411.450547517]: 时间1612375411.45
  INFO]
        [1612375416.457989841]: ------
        [1612375416.458138535]: 时间1612375416.46
  INF01
```

## 5.补、其他函数

1. 节点状态判断

```
1 /** \brief 检查节点是否已经退出
2 * ros::shutdown() 被调用且执行完毕后,该函数将会返回 false
3 * \return true 如果节点还健在, false 如果节点已经火化了。
4 */
5 bool ok();
```

#### 2. 节点关闭函数

```
1 /*
2 * 关闭节点
3 */
4 void shutdown();
5 // 调用:
6 ros::shutdown();
```

#### 3. 日志函数

```
1 ROS_DEBUG("hello,DEBUG"); //不会输出,调试
2 ROS_INFO("hello,INFO"); //默认白色字体,标准消息
3 ROS_WARN("Hello,WARN"); //默认黄色字体,警告
4 ROS_ERROR("hello,ERROR");//默认红色字体,错误
5 ROS_FATAL("hello,FATAL");//默认红色字体,严重错误
```

# 二、ROS中的头文件与源文件

## 1.自定义头文件并调用

流程

- 1. 编写头文件
- 2. 编写可执行问价
- 3. 配置文件并执行
- 1. 头文件

在 include 文件夹下创建头文件

在 src 文件夹下配置源文件

• 头文件

```
1 #ifndef __HELLO_H_
2 #define __HELLO_H_
3 /*
4 声明
5 */
6 namespace hello_ns {
7    class Myhello {
8    public:
9        void run();
10    };
11 } // namespace hello_ns
12 #endif
```

#### • 源文件

```
1 #include "ros/ros.h"
2 #include "plumbing_head/hello.h"
 3 using namespace ros;
 4 namespace hello_ns{
 5 void Myhello::run(){
    ROS_INFO("run 函数执行...");
 6
 7 }
8 } // namespace hello_ns
9 int main(int argc, char *argv[]){
     setlocale(LC_ALL,"");
10
     init(argc,argv,"hello_head");
hello_ns::Myhello my_hello;
11
12
      my_hello.run();
13
14 return 0;
15 }
```

#### • 配置编译文件

```
<u>C</u>
                                                                                                          lumbing_head > src > G* hello.cpp > 分 main(int, char*[])
#include "ros/ros.h"
#include "plumbing_head/hello.h"
using namespace ros;
                > 打开的编辑器
              ∨ DEMO03_WS
                 () c_cpp_properties.json
                {} settings.json
{} tasks.json
                > build
> devel
                                                                                                                   void Myhello::run(){
ROS_INFO("run 函数执行...");
                   ∨ include/plumbing_head
C hello.h 失文件
                                                                                            > plumbing_param_server
> plumbing_pub_sub
                                                                                            [75%] Built target plumbing server_cli ent generate messages py [75%] Built target demo02 sub [80%] Built target plumbing pub_sub_generate messages [80%] Built target plumbing pub_sub_generate messages [80%] Built target plumbing server_cli ent generate messages [80%] Built target demo02 pub [91%] Built target demo01 client [97%] Built target demo01 client [97%] Built target demo01 server [100%] Linking CXC executable /home/zhf/Learn_ROS/demo03_ws/devel/lib/plumbing_head/hello
                                                                                                                                                                                                                                                                       rosrun pl PARAMETERS
* /rosdistro: noetic
: run 函数 * /rosversion: 1.15.9
                 NODES
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    auto-starting new master
process[master]: started with pid [2286
9]
ROS_MASTER_URI=http://zhf:ll311/
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    setting /run_id to 0f415002-66d7-11eb-9
602-45b741eab3eb
process[rosout-1]: started with pid [22
880]
started core service [/rosout]
                                                                                              [100%] Built target hello
                                                                                             终端将被任务重用,按任意键关闭。
```

## 2.自定义源文件调用

- 需求:设计头文件与源文件,在可执行文件中包含头文件。
- 流程:
  - 1. 编写头文件;
  - 2. 编写源文件;
  - 3. 编写可执行文件;
  - 4. 编辑配置文件并执行
- 头文件(和上面的一样)
- 源文件

```
#include "plumbing_head_src/hello.h"
#include "ros/ros.h"
namespace hello_ns{

void Myhello::run(){
ROS_INFO("hello_run函数...");
}

}
```

#### • 执行文件

```
#include "plumbing_head_src/hello.h"
#include "ros/ros.h"

int main(int argc, char *argv[])

{
    setlocale(LC_ALL,"");
    hello_ns::Myhello he;
    he.run();
    return 0;

}
```

• 配置文件

```
1 include_directories(
   include
3
   ${catkin_INCLUDE_DIRS}
4 )
 5 add_library(head_src
    include/${PROJECT_NAME}/hello.h
6
 7
     src/hello.cpp
8 )
9 add_dependencies(head_src ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}
   ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
10 target_link_libraries(head_src
${catkin_LIBRARIES}
12 )
13 add_dependencies(user_hello ${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS}
   ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
14 add_executable(user_hello src/user_hello.cpp)
15 target_link_libraries(user_hello
   head_src
16
17  ${catkin_LIBRARIES}
18 )
```

#### • 运行结果:

