第15章、SysTick系统滴答定时器

一、概述

- 1. SysTick是一个24位定时器,属于Cortex-M4内核中的一个外设,类似NVIC。
- 1 SysTick定时器一次最多可以计数2^24(24bit)个时钟脉冲,这个脉冲计数值保存在当前计数值寄存器STK_VAL(Systick current value register)中,只能向下计数,也就是倒计数。每接收到一个时钟脉冲(CPU主频),STK_VAL的值就会向下减1,当减到0时,硬件会自动将重装载寄存器STK_LOAD(可以设定,跟STK_VAL初始值相等)中保存的数值加载到STK_VAL,使其重新计数。并且,系统滴答定时器就产生一次中断,以此循环往复,只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
- 2. 一个周期定时器,用于提供时间基准,多为操作系统所使用,常用于对时间要求严格的情况,意义是很重要的。
- 3. 注意: 想要更改滴答定时器的中断周期,只能通过SysTick_LOAD来更改,不能通过SysTick VAL更改。

二、相关寄存器

寄存器名称	寄存器描述
STK_CTRL	SysTick 控制及状态寄存器
STK_LOAD	SysTick 重装载数值寄存器
STK_VAL	SysTick 当前数值寄存器
STK_CALIB	SysTick 校准数值寄存器

1. STK CTRL 控制及状态寄存器

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Reserved													COUNT FLAG	
													rw		
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	Reserved											CLKSO URCE	TICK INT	EN ABLE	
											rw	rw	rw		

位段	名称	类型	复 位 值	描述
16	COUNTFLAG	R/W	0	如果在上次读取本寄存器后,SysTick已 经数到了0,则该位为1、如果读取该位, 该位将自动清零
2	CLKSOURCE	R/W	0	0= AHB / 8 , 1=处理器时钟(AHB)
1	TICKINT	R/W	0	1=SysTick倒数到0时产生SysTick异常请求,0=数到0时无动作
0	ENABLE	R/W	0	使能位,值1启动计数

2. STK_LOAD 重装载数值寄存器

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	
	Reserved									RELOAD[23:16]						
	Heserved								rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RELC						RELO	AD[15:0]								
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	

位段	名称	类型	复 位 值	描述
23:0	RELOAD	R/W	0	值-1,比如需要100个计数,那么把 它设置为99。

3. STK_VAL 当前数值寄存器

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
	Received								CURRENT[23:16]						
	Reserved							rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	CURR							ENT[15:0]]						
rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw	rw

位段	名称	类型	复 位 值	描述
23:0	CURRENT	R/W	0	读取时返回当前倒计数的值,写它则 使之清零,同时还会清除在SysTick控 制及状态寄存器中的COUNTFLAG标 志

4. STK_CALIB 校准数值寄存器


31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
NO REF									TENMS[23:16]						
r	r							r	r	r	r	r	r	r	r
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
							TEN	//S[15:0]							
r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r	r

位段	名称	类型	复 位 值	描述
31	NOREF	R	-	1:无可用参考时钟;0:有可用参考时钟(AHB/8)。该位由芯片硬件设定。
30	SKEW	R	-	指示TENMS值是否准确;1:1毫秒不精确定时的校准值未知,因为TENMS值未知。
23:0	TENMS	R	0	当SysTick计数器在AHB/8上作为外部时钟 运行时,指示校准值。 该值由芯片厂家给 出。

三、Cubemx配置


因为是内核的系统定时器,所以,配置中只有两个地方需要知道。

1. 系统滴答定时器时基选择



2. 时钟树设置


根据数据手册我们可以查到,系统滴答定时器的频率来源于主频AHB上



四、代码

在系统定时器中,我们只需要知道用到几个接口函数即可。

1. 初始化过程



初始化的系统滴答定时器函数 HAL_InitTick() 中包含了 HAL_SYSTICK_Config() 初始 化系统计时器及其中断和 HAL_NVIC_SetPriority() 系统滴答定时器中断优先级配置。并且要想改变滴答定时器的定时中断,那么我我们就需要在 void SystemClock_Config(void); 函数的最后加入这三个函数。

```
1 // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中断一次
2 // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/100000 10us中断一次
3 // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中断一次
4 HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000);// 配置并启动系统滴答定时器
5 /* 系统滴答定时器时钟源 */
6 HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
7 /* 系统滴答定时器中断优先级配置 */
8 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
```

2. HAL_SYSTICK_Config() 初始化系统计时器及其中断,并启动系统计时器。

```
1 /**
2 * @brief 初始化系统计时器及其中断,并启动系统计时器。
  * 计数器处于自由运行模式,以产生周期性中断。
* @param TicksNumb: 指定两次中断之间的滴答数。
  * @retval status: - 0 Function succeeded.
6
               - 1 Function failed.
  */
8 uint32_t HAL_SYSTICK_Config(uint32_t TicksNumb)
9 {
10    return SysTick_Config(TicksNumb);
11 }
12 /*
13 * 因为这个定时器是内核所有, 所有更改值的时候, 也是调用内核函数更改
14 */
15 // 用例:
16 // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000 1ms中断一次
17 // HAL RCC GetHCLKFreq()/100000 10us中断一次
18 // HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000000 1us中断一次
19 HAL SYSTICK Config(HAL RCC GetHCLKFreq()/1000); // 配置并启动系统滴答
  定时器
```

3. HAL NVIC SetPriority()系统滴答定时器中断优先级配置

```
1 /**
2 * @brief 设置中断的优先级。
3 * @param IRQn: 外部中断号。
4 * 此参数可以是IRQn_类型枚举的枚举数(有关完整的STM32设备IRQ 通道列表,请参阅相应的CMSIS设备文件(stm32fxxxxxx.h))
5 * @param PreemptPriority: IRQn通道的抢占优先级。
```

```
6 * 此参数可以是介于0和15之间的值。优先级值越低,表示优先级越
7 * @param SubPriority: IRQ通道的子优先级
8 *
             此参数可以是介于0和15之间的值。优先级值越低,表示优先级越
9 * @retval None
10 */
11 void HAL_NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t PreemptPriority,
   uint32_t SubPriority)
12 {
uint32_t prioritygroup = 0x00U;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_NVIC_SUB_PRIORITY(SubPriority));
   assert_param(IS_NVIC_PREEMPTION_PRIORITY(PreemptPriority));
17
18
   prioritygroup = NVIC_GetPriorityGrouping();
19
   NVIC_SetPriority(IRQn, NVIC_EncodePriority(prioritygroup,
  PreemptPriority, SubPriority));
21 }
22 // 用例:
23 /* 系统滴答定时器中断优先级配置 */
24 HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
```

4. 默认情况用 Cubemx 配置的工程中是不会调用系统滴答定时器的回调函数的,这里需要自行更改和调用。

```
1 // 在stm32fxxx_it.c中
2 /**
3 * @brief 此函数用于处理系统计时。
4 */
5 void SysTick_Handler(void)
6 {
7    /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
8
9    /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
10    HAL_IncTick();
11    HAL_SYSTICK_IRQHandler(); // 默认是不加的,加入该函数,该函数会调用回调函数
12    /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
13
14    /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
15 }
16    // 在stm32fxxx_hal_cortex.c中
17    /**
```

```
* @brief 此函数处理SYSTICK中断请求。
* @retval None
20 */
21 void HAL_SYSTICK_IRQHandler(void)
22 {
23 HAL_SYSTICK_Callback();
24 }
25 /**
26 * @brief 系统回调函数,这个函数是一个弱定义,可以在其他文件中重写
* @retval None
28 */
29 __weak void HAL_SYSTICK_Callback(void)
30 {
31 /* NOTE: 不应修改此函数名, 当需要回调时,回调可以在用户文件中实现。
  */
32 }
```

5. 通常情况下我们用的最多的就是延时函数

```
1 /**
2 * @brief 此函数根据变量incremented提供最小延迟(以毫秒为单位,看看情
   况)。
  * @note 在默认实现中, SysTick timer是时基的来源。
   * 它用于在uwTick递增的固定时间间隔生成中断。
   * @note 此函数被声明为弱定义,如果用户文件中有其他实现,将被覆盖。
    * @param Delay指定延迟时间长度(默认情况是毫秒,实际根据情况确定)。
    * @retval None
7
   */
8
9 __weak void HAL_Delay(uint32_t Delay)
10 {
11
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
   uint32 t wait = Delay;
12
13
    /* Add a freq to guarantee minimum wait */
14
15
   if (wait < HAL_MAX_DELAY)</pre>
16
17
    wait += (uint32_t)(uwTickFreq);
18
    }
19
20
    while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)</pre>
21
    {
22
    }
23 }
```