day01

day01

- 一、机器人
- 二、ur机器人
- 三、机器人仿真
- 四、python
- 五、注释
- 六、变量

一、机器人

1. 什么是机器人?

机器人是自动执行特定功能的机器装置

机器人包含:

- 手 (机械臂)
- 眼睛 (视觉)
- 脑(深度学习)
- 脚 (slam)

2. 机器人的分类

工业机器人: 指的是面向工业领域的多关节机械臂或多自由度装置

协作机器人:指被设计成可以在协作区间与人直接进行交互的机器人


3. 工业机器人四大家族

- ABB
- 库卡
- 发那科
- 安川

4. 传统机器人的缺点


- 部署成不高
- 无法满足中小企业需求
- 操作危险性高

5. 常见协作机器人



二、ur机器人

- 1. UR机器人是世界上第一台协作机器人、在2005年由南丹麦大学一起研究时创办
- 2. UR机器人系列



注意: 有效载荷指的是最大负载5kg


3. 机器人的组成

机械臂、控制箱、示教器

4. 6关节机械臂

UR机器人包含6个关节

分别是:腰部、肩部、胯部、腕1、腕2、腕3




5. 机器人坐标系

机器人坐标系主要有两种:

- 基坐标系
- 工具坐标系
- 坐标系遵循:右手法则

三、机器人仿真

1. 仿真环境



- 2. 导入驱动程序 sdk包
- 3. 书写程序
- 1 # 导入驱动包
- 2 from sdk.ur import UR
- 3 # 创建机器人驱动
- 4 ur = UR()
- 5 # 连接机器人
- 6 ur.connect()
- 4. 移动机械臂
- 1 # 移动机器人
- 2 **ur.move_j([-90, -90, -90, -96.33, 90.87, 89.87])** # 参数是, 6个关节的电机的关节角度, 放在列表中
- 5. 标记点
- 1 ur.show_point((0.3,0.3,0.3)) # 基于基坐标的坐标
- 6. 机器人移动类型

1. move_l: 移动

直线移动

2. move j: 快速移动

一最舒适的方式移动,速度一般会很快

3. move_p: 匀速移动

一般速度保持不变

4. move_c: 指定某点画圆

```
1 ur.move_j([-84.56, -87.06, -89.02, -96.33, 90.87, 89.87]) # 参数是关节角度
2 ur.move_l(pos2) # 参数是坐标点
```

7. 画线-直接调用

```
1 ur.enable_trail()
```

示例代码:


```
2 from sdk.ur import UR
 3
 4 # 创建机器人
 5 \text{ ur} = \text{UR}()
 6
 7 # 连接机器人
8 ur.connect()
9 # 标点
10 \quad pos1 = (0.2, 0, 0, 180, 0, 90)
11 \text{ pos2} = (0.2, 0.4, 0, 180, 0, 90)
12 \text{ pos3} = (0.5, 0.4, 0, 180, 0, 90)
13 pos4 = (0.5, 0, 0, 180, 0, 90)
14
15 # 显示点
16 ur.show_point(pos1[0:3])
17 ur.show_point(pos2[0:3])
18 ur.show_point(pos3[0:3])
19 ur.show_point(pos4[0:3])
20 # 放松机械臂
21 ur.move_j([-84.56, -87.06, -89.02, -96.33, 90.87, 89.87])
22 # 移动到第一个点
23 ur.move_1(pos1)
24 ur.enable_trail()
25     ur.move_1(pos2)
26 ur.move_1(pos3)
27 ur.move_1(pos4)
28 ur.move_1(pos1)
```

四、python


- 1. python特点
 - 解释性、面向对象、动态数据类型
- 2. python缺点
 - 运行速度慢
 - o 代码不能加密
- 3. 工程目录打开或隐藏



4. 导航栏



5. 显示和隐藏导航栏



五、注释

- 1. 注释是对程序的说明,并不参与程序的运行
- 2. 注释分两种:

o 单行注释 # 快捷键: Ctrl+/

。 多行注释: 六个单引号或双引号

。 记录工作日志的注释 # TODO

3. 快捷键

Alt+1 打开或隐藏工程结构视图

Alt+Insert 快速new文件

Ctrl+Alt+L格式化代码

Ctrl+D快速复制一行

Alt+Shift+下/上 往上或下移动一行

六、变量

- 1. 变量是用来描述计算机中的数据存储空间的
- 2. 变量作用:保存计算机中的数据
- 3. 定义格式:
 - 变量名 = 变量值
 - 。 定义多个变量,可以一行定义一个变量,或者一行定义多个变量
- 4. 变量的命名规则
 - 只能由数字、字母、下划线(_)组成
 - 。 不能以字母开头

- 。 不能是关键字
- 。 区分大小写
- 5. 命名规范
 - 。 下划线命名法
 - 驼峰命名法:大驼峰、小驼峰
- 6. 变量类型分为数字型和非数字型
- 数值型变量

数据类型	描述
int	整型
float	浮点型
bool (True 1 False 0)	布尔型
complex	复数型

• 非数值型变量

数据类型	描述
str	字符串
list	列表
tuple	元组
set	集合
dict	字典

7. 变量类型的获取

o type(变量名/数值)