

5 AM

 说明

仅设备有线侧支持DHCP客户端和BOOTP客户端功能。

[5.1 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6 hwUsedIPReachThreshold](#)

[5.2 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7 hwUsedIPReachThresholdResume](#)

5.1 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6 hwUsedIPReachThreshold

告警解释

AM/4/IPPOOLUSEDOUT: OID [OID] The number of used addresses exceeds alarm threshold. (PoolName=[OCTET], Threshold=[OCTET])

IP地址池中已被使用的IP地址数量达到告警阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.6	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PoolName	地址池名称。
Threshold	地址池中地址耗尽的告警百分比。

对系统的影响

可能造成IP地址分配失败。

可能原因

可分配的IP地址使用率达到告警上限。

处理步骤

- 通过减小掩码增加地址池可供分配的IP地址：在接口视图下执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**减小掩码长度；或者在全局地址池下执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**减小掩码长度。
- 如果地址池下配置了IP地址段，通过扩大地址段范围增加地址池可供分配的IP地址：在接口视图下执行命令**dhcp server ip-range start-ip-address end-ip-address**扩大IP地址范围；或者在全局地址池下执行命令**section section-id start-address [end-address]**扩大IP地址范围。

----结束

参考信息

无

5.2 AM_1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7 hwUsedIPReachThresholdResume

告警解释

AM/4/IPPOOLUSEDOUTRESUME: OID [OID] The number of used addresses descends to alarm threshold. (PoolName=[OCTET], Threshold=[OCTET])

IP地址池中已被使用的IP地址数量降到告警恢复阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.6.8.2.2.0.7	Warning	处理出错告警

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
PoolName	地址池名称。

参数名称	参数含义
Threshold	地址池中地址耗尽的告警恢复百分比。

对系统的影响

无

可能原因

原因：可分配的IP地址的使用率降到告警下限。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无