

20 ENTMB

20.1 ENTMB_1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 entConfigChange

20.1 ENTMB_1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 entConfigChange

告警解释

ENTMB/4/TRAP:OID [oid] Entity MIB changes.

设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出，复位或注册时，导致MIB信息改变，产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
[oid]	该告警所对应的MIB节点的OID号。

对系统的影响

如果是单板拔出和复位可能会对端口流量采集产生影响，从而导致计费不准。

可能原因

设备中有实体（包括单板或者子卡）插入或拔出，复位或注册。

处理步骤

步骤1 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

无。