

24 FIB

- 24.1 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend
- 24.2 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume
- 24.3 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward
- 24.4 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume
- 24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack
- 24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume
- 24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3 hwBoardFwdResLack
- 24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume
- 24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed
- 24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14 hwWholeFwdResThresholdExceedResume
- 24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed
- 24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16 hwBoardFwdResThresholdExceedResume
- 24.13 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack
- 24.14 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume

24.1 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend

告警解释

FIB/1/OVLDSUSPEND: OID [oid] The interface board is in the overload suspension state because the FIB module is overloaded. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板处于超限挂起状态，其转发表项被清空，其物理接口处于FIB超限down状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： 1：IPv4模块。 2：IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板的路由全部被删除，无法转发报文。

可能原因

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板类型不同，具体容量也不相同。

处理步骤

步骤1 执行**display fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv4 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display fib statistics all**判断主控板IPv4 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv4 FIB路由前缀容量。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 执行**display ipv6 fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv6 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display ipv6 fib statistics all**判断主控板IPv6 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv6 FIB路由前缀容量。

- Y=>4
- N=>5

步骤3 在系统视图下，执行命令**refresh fib**，刷新IPv4 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply fib-policy**命令配置IPv4 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤4 在系统视图下，执行命令**refresh ipv6 fib**，刷新IPv6 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply ipv6 fib-policy**命令配置IPv6 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume](#)

24.2 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2 hwFIBOverloadSusResume

告警解释

FIB/1/RECOVEROVLDSUSPEND: OID [oid] The interface board changes from the overload suspension state to the normal state. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

对接口板进行超限挂起恢复操作。使接口板从超限挂起状态，恢复为正常状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.2	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： • 1: IPv4模块。 • 2: IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板退出超限挂起状态。

可能原因

接口板处于超限挂起状态时，在接口板上配置了超限挂起恢复命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.1 hwFIBOverloadSuspend](#)

24.3 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward

告警解释

FIB/1/OVLDFORWARD: OID [oid] The interface board is in the overload forwarding state because the FIB module is overloaded. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板处于超限转发状态，其不再接收下发的FIB路由前缀，使用原有IPv4或者IPv6 FIB路由前缀继续进行转发。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： 1：IPv4模块。 2：IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板不再收到新的路由前缀，仅按照当前的FIB路由前缀进行转发。

可能原因

接口板IPv4或者IPv6 FIB路由前缀容量超限。接口板类型不同，具体容量也不相同。

处理步骤

- 步骤1** 执行**display fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv4 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display fib statistics all**判断主控板IPv4 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv4 FIB路由前缀容量。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤2** 在系统视图下，执行命令**refresh fib**，刷新IPv4 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply fib-policy**命令配置IPv4 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤3 执行**display ipv6 fib slot-id statistics all**命令查看接口板的IPv6 FIB路由前缀容量，通过执行命令**display ipv6 fib**判断主控板IPv6 FIB路由前缀个数是否大于等于接口板IPv6 FIB路由前缀容量。

- Y=>
- N=>

步骤4 在系统视图下，执行命令**refresh ipv6 fib**，刷新IPv6 FIB表项。

 说明

执行该命令会导致接口板根据**apply ipv6 fib-policy**命令配置IPv6 FIB策略刷新路由。不符合策略的路由将被删除。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume](#)

24.4 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4 hwFIBOverloadFwResume

告警解释

FIB/1/RECOVEROVLDFRD: OID [oid] The interface board changes from the overload forwarding state to the normal state. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapProbableCause=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], HwFibOverloadModule=[INTEGER], entPhysicalName=[STRING])

对接口板进行超限转发恢复操作。使接口板从超限转发状态，恢复为正常状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.4	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapProbableCause	引起告警的原因。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
HwFibOverloadModule	引起挂起的模块。具体情况如下： • 1: IPv4模块。 • 2: IPv6模块。
entPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板退出超限转发状态。

可能原因

接口板处于超限转发状态时，在接口板上配置了超限转发恢复命令。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.3 hwFIBOverloadForward](#)

24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack

告警解释

FIB/2/WHOLE_FWD_RES_LACK:OID [oid] The whole device forwarding engine resources were overloaded. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源过载。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。 ● 93: Global1空间Token。 ● 95: Global2空间Token。 ● 96: Global3空间Token。 ● 97: Global4空间Token。 ● 103: Global5空间Token。

对系统的影响

系统转发资源规格超限，可能使部分业务流量中断。

可能原因

- 原因93：
系统Global1空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因95：
系统Global2空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因96：
系统Global3空间token的数量超过了转发引擎的规格。
- 原因97：
系统Global4空间token的数量超过了转发引擎的规格。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过最大值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume](#)

24.6 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2 hwWholeFwdResLackResume

告警解释

FIB/2/WHOLE_FWD_RES_LACK_RESUME:OID [oid] The whole device forwarding engine resources overload is recovered. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源过载告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.2	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。

参数名称	参数含义
Reason	告警原因ID。 ● 93: Global1空间Token。 ● 95: Global2空间Token。 ● 96: Global3空间Token。 ● 97: Global4空间Token。 ● 103: Global5空间Token。

对系统的影响

系统转发资源过载告警解除。

可能原因

在系统转发资源过载告警产生后，如果系统业务减少，系统资源能够满足要求时上报解除告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.5 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.1 hwWholeFwdResLack](#)

24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3
hwBoardFwdResLack

告警解释

FIB/2/BOARD_FWD_RES_LACK:OID [oid] The board forwarding engine resources were overloaded. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源过载。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： ● 94：单板空间Token。

对系统的影响

单板转发资源规格超限，可能使部分业务流量中断。

可能原因

原因94：

单板空间token的数量超过了转发引擎的规格。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过最大值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume](#)

24.8 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4 hwBoardFwdResLackResume

告警解释

FIB/2/BOARD_FWD_RES_LACK_RESUME:OID [oid] The board forwarding engine resources overload is recovered. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发资源过载告警解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： 94：单板空间Token。

对系统的影响

单板转发资源过载告警解除。

可能原因

在单板转发资源过载告警产生后，如果业务减少，单板资源能够满足要求时上报此解除告警。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。
----结束

参考信息

[24.7 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.3 hwBoardFwdResLack](#)

24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed

告警解释

FIB/4/WHOLE_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The whole device forwarding engine resources exceeded the threshold.
(EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])
系统转发资源使用超过了阈值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。

对系统的影响

系统转发资源使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因98：
系统Global1空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因100：
系统Global2空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因101：
系统Global3空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

原因102：
系统Global4空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

处理步骤

- 步骤1** 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过阈值。
- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
 - N=>2。
- 步骤2** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 结束

参考信息

[24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14](#)
[hwWholeFwdResThresholdExceedResume](#)

24.10 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14 hwWholeFwdResThresholdExceedResume

告警解释

FIB/4/WHOLE_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED_RESUME:OID [oid] The whole device forwarding engine resources fell from the threshold.
(EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

系统转发资源阈值超限解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.14	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。 98: Global1空间Token阈值。 100: Global2空间Token阈值。 101: Global3空间Token阈值。 102: Global4空间Token阈值。

对系统的影响

无

可能原因

在系统转发资源阈值超限告警产生后，减少业务数量，使系统转发资源可以满足整机规格的需求。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.9 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.13 hwWholeFwdResThresholdExceed](#)

24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed

告警解释

FIB/4/BOARD_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED:OID [oid] The board forwarding engine resources exceeded the threshold. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源超过阈值上限。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalindex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： 99：单板空间Token阈值。

对系统的影响

单板转发资源使用量已经达到阈值的警戒线，如果继续增加业务数量可能会因为总数超限影响业务。

可能原因

原因99：

单板空间token的数量超过了转发引擎规格的80%。

处理步骤

步骤1 通过**display mpls lsp statistics**命令查询创建隧道的数量，同时查看设备Token的数量，查看隧道数量是否超过预期，设备Token数量是否超过阈值。

- Y，撤销多余的隧道。如果告警仍没有消除=>2。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

----结束

参考信息

[24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16](#)
[hwBoardFwdResThresholdExceedResume](#)

24.12 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16 hwBoardFwdResThresholdExceedResume

告警解释

FIB/4/BOARD_FWD_RES_THRESHOLD_EXCEED_RESUME:OID [oid] The board forwarding engine resources fell from the threshold. (EntPhysicalindex=[INTEGER], EntPhysicalName=[OCTET], Reason=[INTEGER])

单板转发引擎资源阈值超限解除。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.16	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntPhysicalIndex	实体索引。
EntPhysicalName	实体名称。
Reason	告警原因ID。这里只能是： ● 99：单板空间Token阈值。

对系统的影响

无

可能原因

在单板转发资源阈值超限告警产生后，减少业务数量，使单板转发资源可以满足业务规格的需求。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无须处理。

----结束

参考信息

[24.11 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.15 hwBoardFwdResThresholdExceed](#)

24.13 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack

告警解释

FIB/1/INCONSISFORMEMLACK: OID [oid] Because the memory usage of the interface board exceeds the upper threshold, the FES cannot add new entries. As a result, the entries of the interface board is inconsistent with those of the main board. (EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], EntPhysicalName=[STRING])

由于接口板内存使用率超限，导致FES不能添加新的表项，与主控板表项不一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5	Critical	processingErrorAlarm(4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
EntPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板不新增路由、MPLS、L2VPN表项，使接口板与主控板表项不一致。

可能原因

接口板内存使用率超过设置的系统阈值上限。

处理步骤

- 步骤1** 减少业务量，使接口板内存使用率下降到系统阈值下限。
- 步骤2** 执行命令**display alarm active**，查看告警是否已经消除。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤4** 结束。
- 结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume](#)

24.14 FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6 hwFESInconsistencyForMemoryLackResume

告警解释

FIB/1/INCONSISFORMEMLACKRESUME: OID [oid] The memory usage of the interface board reduces to the lower threshold, and the FES can add entries. The entries of the interface board is consistent with those of the main board.
(EntityPhysicalIndex=[INTEGER], HwBaseTrapSeverity=[INTEGER], HwBaseTrapEventType=[INTEGER], EntPhysicalName=[STRING])

接口板的内存使用率恢复正常，FES恢复表项添加能力，表项已与主控板一致。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.6	Critical	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
EntityPhysicalIndex	实体的索引。
HwBaseTrapSeverity	告警级别。
HwBaseTrapEventType	告警类型。
EntPhysicalName	实体的名称。

对系统的影响

接口板恢复添加路由、mpls、L2VPN表项，表项与主控板一致。

可能原因

接口板的内存使用率恢复正常。

处理步骤

步骤1 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

[FIB_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.129.2.9.5 hwFESInconsistencyForMemoryLack](#)