

29 FWDTRAP

- 29.1 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack
- 29.2 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume
- 29.3 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed
- 29.4 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume

29.1 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACK:OID [oid] The device session resources were overloaded.(Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%时，设备会产生告警。

说明

如果转发流表数目在短时间内变化太快，可能会多次触发告警，设备就会记录大量的告警信息，影响设备的正常业务。为了防止设备记录大量的告警信息，系统对该条告警进行了抑制，两条告警间隔要大于30分钟，即上一条告警恢复后的30分钟之后才会记录下一条告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display session number**，查看当前Session使用数量是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要调整或去使能跟Session相关的部分功能。
- 步骤3** 执行命令**display session all**，再次查看当前Session使用数量，并查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume](#)

29.2 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37 hwFwdSessionResLackResume

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKRESUME:OID [oid] The device session resources were resumed.(Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%时，设备会产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.37	Major	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

无

可能原因

当前设备中转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。

----结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.36 hwFwdSessionResLack](#)

29.3 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKREPORT: OID [oid] The forward session resources were overloaded.(SessionType = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目达到或超过规格数目的90%或者100%时，设备会产生告警。

说明

- 如果转发流表数目在短时间内变化太快，可能会多次触发告警，设备就会记录大量的告警信息，影响设备的正常业务。为了防止设备记录大量的告警信息，系统对该条告警进行了抑制，两条告警间隔要大于30分钟，即上一条告警恢复后的30分钟之后才会记录下一条告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionType	告警类型，当前仅支持SESSION。
ThresholdLevel	告警级别。 1：1级告警，告警阈值为90%。 2：2级告警，告警阈值为100%。
CurrentNum	当前使用转发流表数目。
TotalNum	转发流表规格数目。
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

影响业务正常运行。

可能原因

原因1：当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的1级告警阈值，即90%。

原因2：当前设备中转发流表数目达到或超过规格数目的2级告警阈值，即100%。

处理步骤

- 步骤1** 执行命令**display session number**，查看当前Session使用数量是否超过阈值。
- Y=>2
 - N=>4
- 步骤2** 执行命令**display current-configuration**查看当前配置，根据需要调整或去使能跟Session相关的部分功能。
- 步骤3** 执行命令**display session all**，再次查看当前Session使用数量，并查看告警是否恢复。
- Y=>5

- N=>4

步骤4 请收集告警信息，日志信息和配套信息，联系技术工程师进行处理。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume](#)

29.4 FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39 hwForwardSessionThresholdResume

告警解释

FWDTRAP/2/SESSIONRESLACKRESUMEREPORT: OID [oid] The forward session resources were resumed.(SessionType = "[OCTET]", ThresholdLevel = [INTEGER], CurrentNum = [INTEGER], TotalNum = [INTEGER], Usage = [INTEGER]%)

当前转发流表数目降至或低于规格数目的70%或者100%时，设备会产生告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.39	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
SessionType	告警类型，当前仅支持SESSION。
ThresholdLevel	告警级别。 • 1：1级告警恢复，告警恢复阈值为70%。 • 2：2级告警恢复，告警恢复阈值为100%。
CurrentNum	当前使用转发流表数目。
TotalNum	转发流表规格数目。

参数名称	参数含义
Usage	当前转发流表数目占规格数目的比例。

对系统的影响

无

可能原因

- 原因1：当前设备中转发流表数目降至或低于规格数目的1级告警恢复阈值，即70%。
- 原因2：当前设备中转发流表数目降至或低于规格数目的2级告警恢复阈值，即100%。

处理步骤

- 提示信息，无需处理。
- 结束

参考信息

[FWDTRAP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.227.2.1.38 hwForwardSessionThresholdExceed](#)