- 7.1对输入和输出操作进行硬件和软件的控制就是所谓的输入/输出控制,即I/O控制.I/O控制不仅要使外设和主机联系起来,构成一个"系统",而且要使系统具有较高的吞吐能力和工作效率.
- 7.2在程序终端控制方式中,外部设备在完成了数据传送的准备工作后,主动向CPU提出传送请求,CPU暂停原执行的程序,转向信息交换服务.在这种方式下,CPU的效率得以提高,这是因为设备在数据传送准备阶段时,CPU仍在执行原程序;此外,CPU不再向程序直接控制方式下那样被仪态外设独占,它可以同时与多台设备进行数据传送,与程序查询方式相同的是在信息传送阶段,CPU仍要执行一段控制程序,还没有完全摆脱I/O操作的具体管理.
- 7.3通道方式利用了DMA技术,再加上软件,形成一种新的控制方式.通道是一种简单的处理机,它有指令系统,能执行程序,它的独立工作的能力比DMA强,能对多台不同类型的设备统一管理,对多个设备同时传送信息.而外围处理机的结构更接近于一般的处理机,它可完成I/O通道所要完成的I/O控制,还可完成码制

变幻,格式处理,数据块的检错,纠错等操作,因而可以说外微处理机结构就是一般的小型计算机.

7.4外设有两种编址方法,一种是统一编址,一种是单独编址.所谓统一编址法,就是将I/O设备中的控制寄存器,数据据寄存器等也和内存单元一样看待,将它们和内存单元一起编排地址,它的特点就是访问内存单元的指令就可以访问I/O设备的某个

寄存器,不需要专门的I/O指令组.而在单独编址的方法中,内存单元与I/O设备的地址是分开的,访问内存单元与访问I/O设备的指令是不同的,有两套指令系统.

- 7.5外设采用程序中断方式传送数据时分为以下10个步骤:
 - 1.程序启动外设,将该外设接口的"忙"标志BS置"1","准备就绪"标志RD清"0";
- 2.接口向外设发出启动信号;
- 3.数据由外设传送到接口的缓存寄存器;
- 4. 当外设动作结束或缓冲寄存器数据填满时、设备向接口送出以控制信号、将数据"准备就绪"标志RD置"1":
- 5. 当允许中断标志EI为"1"时,接口向CPU发出中断请求信号;
- 6.在一条指令执行末尾CUP检查中断请求线,将中断请求线的请求信号送到中断请求触发器IR;
- 7.如果中断屏蔽触发器IM为"0",则CPU在一条指令结束后受理外设的中断请求,向外设发出相应中断信号并关闭中断:
- 8.然后转向该设备的中断服务程序入口;
- 9.中断服务程序用输入指令把接□中数据缓冲寄存器的数据读至CPU中的累加器或寄存器中:
- 10.最后CPU发出控制信号C将接口中的BS和RD标识复位,一次数据传送结束.

采用程序中断方式的接口应由准备就绪标志触发器,允许中断触发器,忙标志触发器,数据缓冲寄存器,中断向量逻辑,和设备选择等组成.

其程序中断控制方式中的接口的示意图见p241的图7.15.

- 7.6所谓中断判优就是判别中断条件,确定中断源,并转入相应的中断服务程序入口,这也是中断处理首先要解决的问题.大致有三种不同的方法.
- 1.查询法:这是最简单的实现方法,在这种查询方式下,CPU首先转向固定的中断查询程序入口,执行该程序,可以确定相应的中断请求,查询的顺序决定了设备中断优先权.这种软件查询方法是用于低速和中速设备.它的优点是中断条件标志的优先级可用程序任意改变.灵活性好.缺点是设备多时速度慢.
- 2.串行排队链法

与向量中断:该方法是由硬件实现的具有公共请求线的判优选择方式.向量中断方式是为每一个中断源设置一个中断向量的方式,中断向量包括了该中断源的中断服务程序入口地址.它完全由硬件直接产生中断响应信号,经过中断排队和编码逻辑.又被选中的设备直接送回中断向量.

3.独立请求法:<mark>该</mark>判优方法中具有较高优先权的中断请求自动<mark>封锁</mark>比它优先权<mark>低</mark>的所有中断请求,该方法速度<mark>快,</mark> 但连线多,逻辑电路复杂.

7.7

中断请求、中断允许、禁止和中断的响应都是由硬件实现的。中断处理过程中,关中断、保存断点一般由硬件实现,判别中断条件所用的串行排队连法也由硬件实现。

执行中断服务程序由软件完成。

保存现场可以由硬件完成、也可以由软件完成。

7.8

DMA方式中的中断称为简单中断,在DMA方式的I/O过程中,主机响应中断后不要执行服务程序,而是让出一个或几个存取周期供I/O设备与主存直接交换数据,此时,CPU可以暂停运行,也可以执行非访问内存储器操作.

DMA传送与中断传送相比有一下不同点:1.中断传送需要保存CPU现场并执行中断服务程序,时间开销较大,而DMA由硬件实现,不需要保存CPU现场,时间开销较小;2.中断传送只能在一个指令周期结束后进行,而DMA传送则可以在两个及其周期之间进行.

7.9

采用DMA方式传送一批数据需要程序中断。因为在DMA方式中,当数据传送完毕时,DMA控制器向CPU报告DMA操作结束,CPU会以中断方式响应DMA结束请求,并由CPU在中断程序中进行结束后的处理工作。

DMA接口由以下几个部分组成:

- (1) 内存地址计数器。保存内存数据缓冲的首地址。
- (2) 字计数器。每完成一个字或字节的传送后,该计数器减1、计数器为0时,传送结束、发一个信号到中断机构。
- (3) 中断机构。可向CPU提出中断请求。
- (4) 控制/状态逻辑。
- (5) 数据缓冲寄存器。
- (6) DMA请求标志。


7.10

当CPU对设备B的中断请求进行服务时,如果设备A提出请求,CPU不能响应。因为在同一中断级中,执行某一中断源的中断服务程序不允许其它中断源打断,即使是优先权高的中断源也不允许打断它。

要使设备B的中断请求及时得到响应。可将设备B从第2级取出来,单独放在第3级上,使第3级的优先级最高即可。

7.11

假设执行一条指令的时间也为t1,恢复现场所需的时间也为t2。中断处理过程和各个时间段如下 图所示:



当三个设备同时发出中断请求时,分别处理设备A、D、G的时间如下:

$$t_A = 2 t1 + t4 + t2 + T_A + t2$$

$$t_D = 2 t1 + t4 + t2 + T_D + t2$$

$$t_G = 2 t1 + t4 + t2 + T_G + t2$$

处理三个设备所需的总时间为 $T = t_A + t_D + t_G$

因此达到中断饱和的最小时间为T,即中断极限频率为f = 1/T.

7.12 逻辑图如图所示:

