

1. 打开 ImageTool

		2000		
	bin	2021/9/14 9:18	文件夹	
	占 AN0112 Realtek Ameba-Z Image Too	2021/7/15 15:34	Adobe Acrobat	1,051 KB
	ChangeLog	2021/7/15 15:34	文本文档	3 KB
		2021/9/14 9:09	配置设置	2 KB
	Encrypt	2021/9/14 9:09	配置设置	1 KB
(₩ ImageTool	2021/7/15 15:34	应用程序	280 KB
	Image 1 ool.pdb	2021/7/15 15:34	PDB 文件	172 KB
	ImageTool.vshost	2021/7/15 15:34	应用程序	14 KB
	ImageTool.vshost.exe.manifest	2021/7/15 15:34	MANIFEST 文件	1 KB
	imgtool_flashloader_amebad.bin	2021/7/15 15:34	BIN 文件	5 KB
	imgtool_flashloader_amebaz.bin	2021/7/15 15:34	BIN 文件	6 KB
	■ SB	2021/7/15 15:34	应用程序	189 KB
	TestListView.dll	2021/7/15 15:34	应用程序扩展	5 KB
	TestListView.pdb	2021/7/15 15:34	PDB 文件	14 KB


2. 选择串口和配置波特率,串口选择通过设备管理器确认,波特率设置为 115200



3. 修改 Image Path 和 Address,编译 haas200 后,km0_km4_image2.bin 默认会放到 yoursolution/binary 目录下,点击 Browse,找到 km0_km4_image2.bin; 修改 km0_km4_image2.bin 的 Address 为 0x08014000,如下图所示:



4. 打开串口,点击 download



- 5. 设备端按住 boot 键,再按 reset 键,再松开 reset 键,最后松开 boot 键,此时设备进入下载模式,并且开始下载
- 6. 烧录完成后, 按设备端的 reset 键复位