TO POWER SUPPLY CIRCUIT

FB-33
F/B FUSE NO. 14
(IG)

GR

GR GR

B37

5

i2

GR

COMBINATION METER

GR **B9**

DIMMER CIRCUIT

AWD-LO INDICATOR LIGHT

WB **B19**

B: **i10**

WB

i3

32

B38

WB

LO (AWD) INDICATOR LIGHT SWITCH

WB 1

B 2

B29 **T8**

B

E

REF. TO GND [GND(L)-04]

B29 (GRAY)

| 1 | 2 |

B37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

B: **i10** (GREEN)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ⊠ | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

B38

1	2	3	4		5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	23		24	25	26	27	28	29	30		31	32

WI-13080