به نام خدا

گزارش کار آزمایش نهم ریزپردازنده

گروه 7

آريان بوكاني 9731012

قطعات استفادهشده در این آزمایش:

- Arduino Mega 2560
 - LM35
 - LDR •

در این آزمایش با استفاده از پروتوکل SPI بین سه عدد برد آردوینو ارتباط برقرار کردیم و دادههای منتقل شده را توسط Virtual Termial نشان دادیم.

توضیح قطعات جدید استفاده شده:

LDR

فوتوسل یک قطعه پرکاربرد در تجهیزات مختلف میباشد . به عنوان مثال برای خاموش و روشن کردن خوکار لامپ های داخل ساختمان یا لامپ های شهری استفاده میشود به طوری که با کم شدن شدت نور محیط (تاریک شدن هوا) لامپ های شهری روشن میشوند یا برای ساخت تاکومتر یا همان سرعت سنج پره موتور ها ، عملکرد این وسیله به طوری است که هر موقع پره از جلوی فوتوسل رد میشود نور رسیده به آن کاهش می یابد و مقاومت آن افزایش یافته و ولتاژ رسیده به پردازنده کم میشود و یک واحد میشمارد . از فوتوسل در ساخت لوکس متر که یک وسیله برای اندازه گیری شدت نور است نیز استفاده میشود. تغییرات مقاومت آن عکس تغییرات شدت نور است.

LM35

از این سنسور برای اندازه گیری دمای محیط استفاده می شود. یکی از مزیتهای این سنسور اندازه گیری دما بر اساس درجه ی سانتی گراد است و در نتیجه دمای محیط بر حسب سانتی گراد را به ولتاژ آنالوگ تبدیل می کند. محدوده ی اندازه گیری دما توسط این سنسور بین 40- تا 110 درجه ی سانتی گراد است. این سنسور دارای سه پایه است. پایه ی اول برای دادن ورودی ۷ 5 است. پایه ی دوم برای خواندن ولتاژ خروجی است. و در نهایت پایه ی سوم برای متصل کردن به زمین استفاده می شود.

توابع استفاده شده از کتابخانهی SPI:

Begin()

انجام تنظیمات اولیه SPI ، تنظیم پایه های MOSI ، SCK و SS به حالت خروجی، صفر کردن پایه های SCK و MOSI ، یک کردن پایه SS

SetClockDivider(divider)

از این تابع برای تنظیم کلاک ارتباط SPI نسبت به کلاک اصلی میکروکنترلر استفاده می شود. در بردهای مبتنی بر SPI_CLOCK_DIV4 عدد SPI_CLOCK_DIV4 و 128 باشد. به صورت پیشفرض این عدد روی ثابت SPI_CLOCK_DIV4 و SPI باشد. به صورت پیشفرض این عدد روی ثابت که باعث می شود یک چهارم کلاک میکروکنترلر به ارتباط SPI اختصاص داده شود.

Transfer(val)

از این تابع برای ارسال داده توسط پروتوکل SPI استفاده می شود.

attachInterrupt(Handler)

از این تابع در اسلیو برای دریافت داده های ارسال شده از سمت مستر استفاده می شود.

پرسشها:

1. در مورد پایههایMISO ، SCLK، MISO ، SCLK تحقیق کنید. پایه ی پیشفرض برای SS کدام پایه است؟

در آردوینو 2560 mega پایهی 50 به MISO، پایهی 51 به MOSI، پایهی 52 به SCLK مپ میشوند.

پایهی 53 به طور پیشفرض به عنوان SS استفاده میشود. اگر بخواهیم از چند Slave استفاده کنیم باید پایه-های دیگری را به عنوان SS استفاده کنیم.

2. مقدار كلاك توسط Master تعيين ميشود يا Slave ؟

مقدار کلاک برای تبادل اطلاعات توسط Master تعیین میشود.

3. دستور مورد نیاز برای اینکه آردوینو در حالت Slave قرار گیرد، را نوشته و در مورد کارایی آن تحقیق نمایید.

برای معین کردن برده در کد slave از دستور SPCR \mid = $_{\rm BV(SPE)}$ استفاده می کنیم.

4. تابع ISR در کد Slave به چه منظور استفاده میشود؟ رجیستر مربوط به بایت دریافتی چیست؟

برای هندل کردن تبادل اطلاعات وقتی master چیزی میفرستد.

رجیستر مربوط به بایت دریافتی SPDR است.

توجه:سوالات مربوط به قطعات LDR و LM35 در توضيحات آنها در بالا جواب داده شده اند.

چند نمونه از اجرای مدار:



