计算机组成理论2


-计算机中的数值表示(1)-

大连理工大学立命馆大学国际信息软件学部大森孝之

讲座内容

- 十么是处理器内存
 - ■晶体管、逻辑元件、IC
- 二进制数
 - 什么是二进制数和十六进制数?
 - ■二进制到十进制转换负表示, 2 的补码


■晶体管






- 可以电动开/关
- ■由 N 型半导体和 P 型半导体组合而成

■逻辑门(逻辑元件)



支持基本逻辑运算 AND、OR、NOT、NAND、NOR、XOR 等的电子电路。


- ■集成电路
 - 集成了数十到数百万个晶体管的电子设 备
 - 也叫芯片





(示例) 由 4 个与非门组成的 IC

■信息存储在存储电路中(例如:寄存器)



- LSI (large scale integration)
 - ►大规模集成电路 特别是大型IC
 - 集成数千到数十万个晶体管
- VLSI (very -)
 - 集成数十万到数百万个晶体管
- ULSI (ultra -)
 - 集成超过 1000 万个晶体管

从源代码到机器语言


C语言 汇编语言 机器语言 \$9, 4(\$1) 01001101 int a,b,c,d; lw 00100100 lw \$10, 8(\$1) b + c;add \$8,\$9,\$10 01001000 d = a * b;00100000 在电路上 照原样 编译器 汇编器 跑不起来 可以执行 转换者 转换者

- 高级语言程序是编译器, 通过汇编程序等转换为机器语言代码。
- 汇编语言和机器语言指令

——>对应

确认问题

- ■实现AND、OR、NOT等逻辑的元件称为(1)。
- 将下列术语翻译成英文。
 - ■(2) 集成电路
 - ■(3) 大规模集成电路
- ■从高级程序设计语言到汇编语言代码的转换是由(4)完成的。从汇编语言到机器语言的转换是由(5)完成的。



讲座内容

- ■什么是处理器内存
 - ■晶体管、逻辑元件、IC
- →二进制数
 - ▶ 什么是二进制数和十六进制数?
 - 二进制到十进制转换负表示,2的补码

二进制、十进制、十六进

十进制	二进制	十六进
数	数	制
0	00000	00
1	00001	01
2	00010	02
3	00011	03
4	00100	04
5	00101	05
6	00110	06
7	00111	07
8	01000	08
9	01001	09
10	01010	0a
11	01011	0b
12	01100	0c
13	01101	0d
14	01110	0e
15	01111	Of

二进制数:

从 0 到 1 表示的数值

十进制数:

从 0 到 9 表示的数值

十六进制:

数值用0~9、a~f表示

* 大写字母 (A 到 F) 是可以接受

的

12

二进制和计算机

■电脑里面 将高电位或低电位(电压)分配给 1 和 0



■ 计算机内部的所有数据和指令都用二 进制数表示

123 (整数)	01111011
一封信)	01000001
加载字指令	00100011
35 (整数)	00100011

即使使用相同的二

可以有多种解读

翅 刷 數

→ 解释规则很重要

- 二进制数:仅用 0 和 1 表示的数字基数在右下角写小
- - 十进制数 1111 → 111110
 - 二进制数 1111 → 111√2

最高位

(MSB: most significant bit)

勒斯比特

(LSB: least significant bit)

二进制到十进制的转

- ■二讲制 → 十讲制
 - $1111_{10} = 1*1000+1*100+1*10+1*1$ $= 1*10^3+1*10^2+1*10^1+1*10^0$
 - $1111_2 = 1*2^3 + 1*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0$ = 1*8+1*4+1*2+1*1 $= 15_{10}$
- ▶十讲制 → 二讲制

$$11/2 = 5$$
 余数 1
 $11_{10} \rightarrow 1011_2$ $5/2 = 2$ 余数 1
 $2/2 = 1$ 余数 1
 $1/2 = 0$ 余数 1



1011

14

二进制一十六进制转换

- 二进制 → 十六进制
 - 4位分隔 按右表换算

示例)

010111102

* 5E₁₆

- 十六进制→二进制 根据右表一次转
 - 换4位

制十六进	二进制
制	数
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
The second secon	

十六进	二进制
制	数
8	1000
9	1001
Α	1010
В	1011
C	1100
D	1101
E	1110

二元负数表示-绝对值表示-

二进制
数
-
1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001

十进制	二进制
数	数
8	
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001

符号 (1: 负数, 0: 正数) +绝

二进制否定表示-18补充-

十进制	二进制
数数	数
-8	-
-7	1000
-6	1001
-5	1010
-4	1011
-3	1100
-2	1101
-1	1110

十进制	二进制
数	数
8	
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001

二进制否定表示-19补充-

十进制	二进制
数	数
-8	1000
-7	1001
-6	1010
-5	1011
-4	1100
-3	1101
-2	1110
-1	1111

十进制	二进制
数	数
8	
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001

如果取负 2 的补码怎么

十进制	二进制
数	数
-8	1000
-7	1001
-6	1010
-5	1011
-4	1100
-3	1101
-2	1110
-1	1111

十进制	二进制
数	数
8	-
7	0111
6	0110
5	0101
4	0100
3	0011
2	0010
1	0001

2 的补码的好

- ■您可以通过查看最重要的位来看到符号
 - $1 \rightarrow$ 减, $0 \rightarrow$ 加
- ■没有-0
- 易于添加
- 标志扩展也很容易
 - ●符号扩展: 更多位 转换为使用值 (8bit-> 16bit)

二进制到十进制的转

- 二进制→十进制 (无符号) 转载
 - $1111_{2} = 1*2^{3}+1*2^{2}+1*2^{1}+1*2^{0}$ = 1*8+1*4+1*2+1*1 $= 15_{10}$
- ■二进制 → 十进制 (有符号)
 - $1111_{2} = -1*2^{3}+1*2^{2}+1*2^{1}+1*2^{0}$ = -1*8+1*4+1*2+1*1 $= -1_{10}$

2的补码转换的合法性

■ 为什么要反转位并加一? a3a2a1a0 + a3 a2 a1 a0 = 11112 a3a2a1a0 + (a3 a2 a1 a0 + 1) a) = 100a1a0) + a3 a2 a1 a0 = 1000002 = 0

$$a_3a_2a_1a_0 = -2^3a_3 + 2^2a_2 + 2^1a_1 + 2^0a_0$$
 $a_3^2a_2^2a_1^2a_0 = -2^3^2a_3 + 2^2^2a_2 + 2^1^2a_1 + 2^0^2a_0$
 $a_3a_2a_1a_0 + a_3^2a_2^2a_1^2a_0$
 $a_3a_2a_1a_0 + a_3^2a_2^2a_1^2a_0$
 $a_3a_2a_1a_0 + a_3^2a_2^2a_1^2a_0$

确认问题

- (1) 将无符号整数 101010102 转 换为十进制。
- (2) 无符号整数 111100102 转换为十六进制。
- ▶ (3) 将 2310 转换为 8 位二进制。
- **(4)** 将 2310 转换为十六进制。
- (5) 将 -2110 转换为绝对值表示的 8 位二进制数。
- (6) 将 -2110 转换为具有补码表示的 8 位二进制。
- (7) 用 2 的补码表示将 -2110 转换为 8 位二进制。
- (8) 二进制补码表示,可以用8位表示 回答数字的范围。





参考

- Computer Configuration and Design 5th Edition by David A. Patterson, John L. Hennessy, 成田光明翻译, Nikkei BP
- Shigeru Yamashita"计算机组成理论1"讲义
- 图片可能受版权保护,不得发布或分发。