資料を以下のURLにアップロードしてあります http://www.ritsumei.ac.jp/~tomori/lec/ca/

計算機構成論 第1回 — 計算機アーキテクチャ概説—

大連理工大学・立命館大学 国際情報ソフトウェア学部 大森 隆行

担当者

■大森 隆行

おおもり たかゆき

OMORI Takayuki

この授業について

- ■15回の講義
- ■学習すること
 - ■コンピュータがどう構成されているのか
 - コンピュータがどのように動いているのか
- ■講義の流れ
 - ■説明→確認問題→確認問題の説明
- ■評価方法
 - ■日常点 40%
 - ミニクイズ、中間試験 を含む
 - ■期末試験 60%

授業計画 (前半)

- ■第1回 計算機アーキテクチャ概説
- ■第2回 計算機における数値表現(1)
- ■第3回 計算機における数値表現(2)
- 第4回 命令セットアーキテクチャ(1)
- 第5回 命令セットアーキテクチャ(2)
- ■第6回 命令セットアーキテクチャ(3)
- 第7回 命令の実行(1)
- 第8回 命令の実行(2)

授業計画 (後半)

- ■第9回 中間試験および解説
- 第10回 算術演算の実行(1)
- 第11回 算術演算の実行(2)
- 第12回 算術演算の実行(3)
- ■第13回 性能評価
- ■第14回 パイプライン
- ■第15回 まとめ

教科書

■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社

講義内容

- ■コンピュータ(計算機)とは
- ➡概説
 - ■計算機の五大装置
 - **CPU、記憶装置**
 - ■計算機の中身
 - ■Apple iPad 2 の例
 - ■プログラム内蔵方式

コンピュータとは

- ■コンピュータ
 - ■電子的に計算を行う機械
 - ■例
 - パソコン
 - ■組込みコンピュータ
 - ■車載コンピュータ
 - スーパーコンピュータ
 - スマホ (スマフォ、スマートフォン)

いろいろなコンピュータ

- コンピュータ (computer)
 - 計算機とも呼ぶ (日本語の「計算機」は、電卓(電子卓上計算機、calculator)を 意味することもあるが、この授業ではcomputerの意味で使用)
- パーソナルコンピュータ (personal computer)
 - 個人用のコンピュータ
- 組込みコンピュータ (embedded computer)
 - 専用機能を有する機器に組み込まれたコンピュータ
- スーパーコンピュータ (super computer)
 - 高性能、高コスト
- サーバ、クライアント (server, client)
 - ネットワークを介してアクセス
- クラウドコンピューティング (cloud computing)
 - ネットワークを介してコンピュータ群を利用

コンピュータの利用

■ヒトゲノム研究プロジェクト

- WWW (World Wide Web)
- 検索エンジン
- ■人工知能、機械学習

コンピュータに関する基本用語

- ハードウェア (ハード)
 - 計算機を構成する回路、装置などのように、 物理的な実体を持つもの。
- ソフトウェア (ソフト)
 - 計算機を動かすプログラムなどのように、 物理的な実体を持たないもの。
 - アプリケーションと同じ意味で使われることも多い。
 - ソースコード、実行ファイル、プログラムの設計書など すべてをひっくるめて言うときにも使う。
- ■プログラム
 - コンピュータを動かす手順を定めたもの。 状況により、ソースコード、実行ファイル等、様々に解釈される。
- アプリケーション (アプリ)
 - OSの上で実行されるプログラム (OSは含まない)。
 - 大抵は実行ファイル(製品を意識して使うことが多い)。

コンピュータに関する基本用語

■ ソースコード

- プログラムがどう動くのかを書いたもの
- プログラミング言語で書かれている

■ 実行ファイル

- ソースコードをコンパイルすることで生成される
- 中身は機械語(直接実行できる)
- Windowsだと拡張子.exe
- そのOS(Windows等)や計算機に特化しているので、 通常、他のパソコンに持って行っても動かない

■ OS (オペレーティングシステム)

- 基本ソフトウェア。Windows, Mac OS, Unix, Linuxなど
- 計算機の基本的な管理を担当するソフトウェア(プログラム群)

コンピュータに関する基本用語

- ■計算機アーキテクチャ
 - ■コンピュータの設計概念(どう作られるのか)
 - ハードウェアとソフトウェアの橋渡し役
 - 例えば、どんな命令を受け付けるか?
 - それを実行するためのハードウェア構成は?
 - このコードはどう解釈・実行される?
 - →より早く動くコードは? よりリソースを浪費しないコードは?
 - ソフトウェアを作る場合でも、知っておくべき!

確認問題

- ■以下の空欄に当てはまる語句を語群から選べ。
 - コンピュータとは、(1)的に(2)を行う機械である。
 - 計算機の設計概念、すなわち、計算機がどのように作られるかのことを、(3)と呼ぶ。
 - 計算機のうち、回路、装置などの物理的な実体を 持つものを、(4)と呼ぶ。これに対して、プログラム などを(5)と呼ぶ。
 - (6)は、計算機上の基本的な管理を担当するソフトウェアである。例として、WindowsやUnixなどが挙げられる。


語群: 電子 仮想 計算 計算機アーキテクチャ アプリケーション OS パソコン ソフトウェア ハードウェア

講義内容

- ■コンピュータ(計算機)とは
 - ■概説
- →■計算機の五大装置
 - **CPU、記憶装置**
 - ■計算機の中身
 - ■Apple iPad 2 の例
 - ■プログラム内蔵方式

計算機の5大装置

- ■5大装置 「5大機能」と呼ぶこともある
 - ■演算装置
 - ■制御装置
 - ■記憶装置
 - ■入力装置
 - ■出力装置



計算機の5大装置

- 演算・制御装置
 - CPU (中央演算装置)
 - パソコンの"頭脳"
 - あらゆる処理を行う→1つ1つを演算と呼ぶ
- 記憶装置
 - メモリ (主記憶装置)
 - 電源を切ると中のデータが消える
 - 比較的高価・高速で低容量
 - HDD (ハードディスクドライブ)
 - 電源を切っても中のデータが消えない
 - 比較的安価・低速で大容量
- 入力装置
 - キーボード、マウスなど
- 出力装置
 - モニタ(ディスプレイ)など

CPU性能の表現

- 応答時間(実行時間)
 - ■作業開始から終了までの時間
- CPU時間
 - CPUが作業を行った時間
 - ■ユーザCPU時間、システムCPU時間に分類できる
- スループット(バンド幅)
 - ■一定時間内に行った作業量

CPU性能の表現

- CPUの性能は周波数[Hz]で表現
 - ■クロック周波数 (1秒あたりのクロック数)
 - クロックごとに命令が実行される



周波数が高い=短い時間に多くの命令が実行

```
Pーキテクチャ: x86 64
CPU 操作モード: 32-bit, 64-bit
バイト順序: 8
オンラインになっている CPU のリスト: 0-7
コアあたりのスレッド数: 2
ソケットあたりのコア数: 4
ソケット数: 1
NUMA ノード数: 5599.85
VT-x
Lid キャッシュ: 32K
Li キャッシュ: 256K
NUMA ノード 0 CPU: 9-7
フラグ: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr
```


19

CPU性能の表現

- CPI (clock cycle per instruction)
 - ■1命令の実行に要するクロック数
- クロックサイクル時間
 - ■クロックごとの時間間隔
 - ■ある命令の実行 にかかる時間 にかかる時間
- FLOPS (floating-point operations per second)
 - ■1秒間に可能な浮動小数点数の演算の回数

データ量(記憶容量)の表し方

- データ量はビット、バイトで表現
 - 1ビットは1か0(電気的、磁気的なON/OFF)で記憶



Ubuntuのディスク使用状況の表示

MemTotal: 16272932 kB MemFree: 568616 kB MemAvailable: 8551132 kB Buffers: 1732980 kB

Ubuntuのmeminfoコマンド によるメモリの情報表示

データ量(記憶容量)の表し方

国際単位系(SI: International System of Units)として規定

- 1ビット(bit)
- 1バイト(byte) = 8ビット
- 1キロバイト(KB) = 10³バイト
- 1メガバイト(MB) = 10⁶バイト
- 1ギガバイト(GB) = 10⁹バイト
- 1テラバイト(TB) = 10¹²バイト
- 1ペタバイト(PB) = 10¹⁵バイト
- 1エクサバイト(EB) = 10¹⁸バイト
- 1ゼッタバイト(ZB) = 10²¹バイト
- 1ヨッタバイト(YB) = 10²⁴バイト

データ量(記憶容量)の表し方

- 1ビット(bit)
- 1バイト(byte) = 8ビット
- 1キビバイト(KiB) = 2¹⁰バイト
- 1メビバイト(MiB) = 2²⁰バイト
- 1ギビバイト(GiB) = 2³⁰バイト
- 1テビバイト(TiB) = 2⁴⁰バイト
- 1ペビバイト(PiB) = 2⁵⁰バイト
- 1エクスビバイト(EiB) = 260バイト
- 1ゼビバイト(ZiB) = 2⁷⁰バイト
- 1ヨビバイト(YiB) = 280バイト

データ量の表し方

■1ミリ(milli-)	10 -3
■1マイクロ(micro-)	10-6
■1ナノ(nano-)	10-9
■1ピコ(pico-)	10-12
■1フェムト(femto-)	10-15
■1アト(atto-)	10-18
■1ゼプト(zepo-)	10-21
■1ヨクト(yocto-)	10-24

確認問題

- ■1バイトは、(1)ビットである。
- ■1キロバイトは、(2)バイトである。
- ■1キビバイトは、(3)バイトである。
- ■計算機の5大装置とは、(4)装置、(5)装置、(6)装置、(7)装置、
 - (8)装置である。
- ■下記の装置は、5大装置のうち どれに相当するか。
 - (9)キーボード (10)ディスプレイ (11)メモリ (12)マウス (13)CPU

記憶装置の種類

- 揮発性メモリ
 - ■電源を切るとデータが消える
- 不揮発性メモリ
 - ■電源を切ってもデータが消えない
- シーケンシャルアクセスメモリ
 - 順番にデータを読み書きする e.g., テープ
- RAM (random access memory)
 - ■通常は揮発性
 - ■自由な順番でデータを読み書きできる
 - DRAM (Dynamic RAM) リフレッシュ必要
 - SRAM (Static RAM) リフレッシュ不要

記憶装置の種類

■ キャッシュ

SRAM

- ■メモリ(主記憶)より高速
- 一時的なデータの保管場所として使用される
- 1次記憶 (主記憶)

DRAM

- 実行中のプログラムと、そこで 使用されるデータを記憶しておく装置
- 2次記憶

磁気ディスク

- ■磁気ディスクが主流
- フラッシュメモリも使われるようになってきている (SSD: solid state drive)

講義内容

- ■コンピュータ(計算機)とは
 - ■概説
 - ■計算機の五大装置
 - **CPU、記憶装置**
- ■計算機の中身
 - ■Apple iPad 2 の例
- ■プログラム内蔵方式

講義内容

- ■コンピュータ(計算機)とは
 - ■概説
 - ■計算機の五大装置
 - **CPU、記憶装置**
 - ■計算機の中身
 - ■Apple iPad 2 の例



プログラム内蔵方式

- ■コンピュータで処理を行うための <u>命令やデータ</u>を、あらかじめメモリ内に 格納しておくという方式
- ■今日のすべてのコンピュータの基本概念
- ノイマン型とも言われる

フォン・ノイマン

- 生年:1903-1957
- ■ハンガリー出身、 アメリカの数学者
- ■数学
 - ■ゲーム理論の成立に貢献
 - ■モンテカルロ法
- ■物理学
 - ■量子力学を形式的に完成
- ■計算機科学
 - ■プログラム内蔵方式の考案者とされる

確認問題

- ■SRAM、DRAM、磁気ディスクについて、 下記の問いに答えよ。
 - ■(1) どれが揮発性で、どれが不揮発性か。
 - ■(2) 速度の速い順番に並べよ。
 - ■(3) ビットあたりのコストの高い順に並べよ。
- ■コンピュータで処理を行うための 命令やデータを、あらかじめメモリ内に 格納しておくという方式を、(4)方式と呼 ぶ。
- ■(5)は(4)方式の考案者とされている。

参考文献

■コンピュータの構成と設計 上 第5版 David A.Patterson, John L. Hennessy 著、 成田光彰 訳、日経BP社

■ 画像は著作権で保護されている可能性がありますので、 公開・頒布を禁止します。