

FANCONN TM	文档编号	产品版本	密级
开源 NBIOT 开发平台	V1.0	V1.0	公开
	文档名称:LiteOne DEMO 指导		共13页

FANCONN 开源 NBIOT 开发平台 LiteOne DEMO 指导

广州准捷电子科技有限公司

版本: V1.0

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



版权声明

本手册版权属广州准捷电子科技有限公司(以下简称"准捷电子")所有,并保留一切权利。非准捷电子同意(书面形式),任何单位及个人不得擅自摘录本手册部分或全部,违者我们将追究其法律责任。

版本记录

版本号	作者	版本说明	日期
V1.0	阿黄	初始版本	2018-10-8

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼

电话: +86 18078868880 电子邮件: yellow@fanconn.com



1 IT | 空 | 坎 Z由

目录

1.	4
2. 选择合适的代码编辑工具	5
3.添加工程	6
4. 常用外设配置	13
GP10 映射	13
左边引脚与程序里面的 GP10 对应(有一些丝印印错了,引脚以下图为准)	13
右边引脚与程序里面的 GP10 对应(有一些丝印印错了,引脚以下图为准)	14
4.1 GPIO 配置	15
4.2 UART 配置	16
4.3 IIC 配置	17
5. 结束语	17
6. 贡献列表	18
六.技术支持	19


1.环境搭建

目前版本的开发 SDK 由我们的模块厂商上海移远通信技术股份有限公司提供。相关的 开发软件环境包也准备的十分丰富。包括编译器,运行的软件库,编译工具等。都有提供

注意,所有的环境和工具都请安装在默认目录,不然到时候可能需要自己将它们导入到 环境变量

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼







这些资料将会在我们官方网站或 LiteOS 团队的推广渠道整合发放。

2. 选择合适的代码编辑工具

一个好的代码编辑工具对于我们开发人员来说是十分重要的,并且每个人都有自己的偏好去选择自己的代码编辑工具。这里我需要一个代码编辑工具来给大家演示 LiteOne 开发板的工程搭建和修改,所以我在这里给大家推荐 Sublime 。

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



· Various fixes from 3.1


下载:

Sublime 可以直接通过官网下载

https://www.sublimetext.com/3

. Added ui_scale setting to scale the entire UI, dpi_scale is now Linux-only

这个工具的最新版本只支持 64 位系统,所以 32 位的老用户得要注意一下。当然,这里也推荐大家使用 64 位的系统对 LiteOne 进行开发,因为移远的 SDK 里面很多环境都是 64 位的。



3.添加工程

我们 LiteOne 现在的工程搭建是基于移远给出的原版工程在 API 层写入自己的逻辑程序程序,首先我们将移远提供的原版工程拷贝到你的开发目录下(注意,目录不能有中文和特殊字符,只能有数字,英文大小写和下划线)

然后我们打开 src/example/你会发现下面有两个文件夹

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼




private	2018/8/21 15:12	文件夹
public	2018/8/21 15:12	文件夹
SConscript	2018/8/20 13:49	文件

其中 private 是用来放.c 文件, public 是用来方.h 文件。


因为目前版本的编译脚本限制,想要创建新的工程目子录是十分麻烦的,所以目前的程序文件最好直接写在这个 example 的 private 和 public 下。这个 example 下的程序都是 main 程序,所以一会在编译列表里面只能包含一个。

为了方便介绍,我们这里使用 Sublime 的工程管理功能,首先,我们先新建一个工程



点击这个 add 后会出现选择目录





点击选择后你就可以在你的工程目录下看到整个工程的所有文件

```
FOLDERS
                                                 static uint8 i2c_handle_flag=0;
static void uart1_recieve_handle(uint:
▼ Im BC28_OpenCPU_SDK_V0.2.0_BETA0824
 ▶ 🛅 build_scons
 ▶ ■ doc
 ► I fwpkg
                                                      if(i2c_handle_flag==1)
                                                      memcpy(cache_buff,buffer,data_len
    custon
                                                      cache_len=data_len;
                                                      i2c_send_to_incoming_queue_from_i
        /* example_at_iot.c
                                                static uint16 data len remian=0;
       /* example_at_tcp.c
        /* example_at_udp.c
        /* example_atc_pipe.c
        /* example_eint.c
        /* example_gpio.c
                                                void main_task( void *unused )
       /* example i2c.c
        /* example_kv.c
                                                     UNUSED(unused);
        /* example multitask.c
                                                     uint32 msg=0;
ql_wait_for_at_init(); //wait for_at_init(); //wait for_at_init();
        /* example_spi.c
       /* example_at_iot.h
                                                      if(ql_uart_init(UART_PORT1) != Q0
        /* example_at_tcp.h
        /* example_at_udp.h
                                                           QDEBUG_NORMAL("uart port1 ini
        /* example_atc_pipe.h
        /* example_eint.h
                                                      i2c_create_queue();
if(ql_io_bank_open(IO_BANK_L1,VDD
        /* example_gpio.h
       /* example_i2c.h
        /* example_kv.h
                                                          QDEBUG_NORMAL("user open IO_BAI
       /* example_multitask.h
        /* example_spi.h
                                                      if( ql_uart_open(UART_PORT1, 9600
        /* example_uart.h
      /* SConscript
                                                           QDEBUG_NORMAL("user open err
    /* SConscript
                                                      osDelay(2000);
QDEBUG_NORMAL("I2C task has been
   sconsign.dblite
   bc28_doc.rar
   /* bme280.sublime-project
                                                      if (at24c02_i2c_init() != I2C_RET
   new.fwpkg
```

然后现在就可以开始添加你自己的.c 和.H 文件了。

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼

电话: +86 18078868880

7



接下来我们正式开始新建我们的程序,这里我们就直接在 private 下创建 example_my.c 和 public 下创建 example_my.h

对于代码细节和 api 函数细节本文档不做深究,所以我们这边直接复制 example_iic.c 和 example_iic.h 中的内容做修改,来演示如何搭建 DEMO 并且编译。

这一个是 IIC.h 的原文件,我们现在要将它改成我们的文件并且编译,我们在功能内容不变的情况下只需要对它的命名和宏定义进行修改

```
FODDRS

* III boild_scool
* III dec
* III foods
* III courte
* III foods
* III courte
* III foods
* III courte
* III foods
* I
```

从 IIC H 修改成 MY H

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



.c 文件也是同样的修改


这是原版, 然后下面是我们自己的

```
# im custom
# im example
# im e
```

我们将条件编译条件就行了,这个之前在.h 中做定义了的



之后,我们需要将我们定义的头文件加入到 ql_task_cfg.h 里面,这样才能顺利实现工程链接



地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼

电话: +86 18078868880

电子邮件: yellow@fanconn.com

10



完成这些修改之后,我们只需要在 src 里面的脚本下面 SConscript 中修改链接对象,在 SConscript 第五十二行的位置上是修改链接对象的部分

```
D:\LiteOSOpen\huaweiLiteOSexample\BC28_OpenCPU_SDK_V0.2.0_BETA0824\test\BC28_OpenCPU_SDK_V0.2.0_BETA0824\src\SConscript (E
  FOLDERS
                                                                                                                    env.Append( CPPDEFINES = NeulBuildConfig.get_band_hw_def())
env.Append( CPPDEFINES=["_QUECTEL_OPEN_CPU_"]) #[2018/04/17]Gary Add C
     ▶ m build_scons
        ► IIII config
                                                                                                                 "_QUECTEL_OPEN_CPU_"
                                                                                                                                                                             in env['CPPDEFINES']:
                                                                                                                  "_QUECTEL_OPEN_CPU_" in env['CPPDEFINES']:
#env.Append( CPPDEFINES=["_EXAMPLE_MULTITASK__"])
#env.Append( CPPDEFINES=["_EXAMPLE_ADC__"])
#env.Append( CPPDEFINES=["EXAMPLE_ATC_PIPE_"])
#env.Append( CPPDEFINES=["EXAMPLE_UART__"])
#env.Append( CPPDEFINES=["EXAMPLE_EINT__"])
#env.Append( CPPDEFINES=["EXAMPLE_EINT__"])
                /* example_at_iot.c
/* example_at_tcp.c
                 /* example_at_udp.o
                /* example_atc_pipe.c
/* example_eint.c
                                                                                                               #env.Append( CPPDEFINES=['
                                                                                                                                                                                                   EXAMPLE T2C "1)
                 /* example_gpio.c
                                                                                                                                                                                               EXAMPLE IZC BRE280

EXAMPLE GPIO "])

EXAMPLE KV "])

EXAMPLE AT UDP "])

EXAMPLE AT TCP "])
                 /* example_i2c.c
                 /* example_kv.c
/* example multitask.c
            /* example_my.c
/* example_spi.c
                                                                                                                   #env.Append( CPPDEFINES=[
#env.Append( CPPDEFINES=[
#env.Append( CPPDEFINES=[
#env.Append( CPPDEFINES=[
            public
/* example_adc.h
/* example_at_iot.h
                                                                                                                  #env.Append( CPPDEFINES=[ __CXSTGREEN __ "]) # for custor env.Append( CPPDEFINES=["_EXAMPLE_MY__"]) # for custor env.Append( CPPDEFINES=["_EXAMPLE_MY__"])
                 /* example_at_tcp.h
                 /* example_eint.h
                 /* example_gpio.h
/* example_i2c.h
/* example_kv.h
                                                                                                       env.Append(CPPPATH = [os.path.join(Dir('.').srcnode().abspath, 'config', 'key
env.Append(CPPPATH = [os.path.join(Dir('.').srcnode().abspath, 'config', 'efl
env.Append(CPPPATH = [os.path.join(Dir('.').srcnode().abspath, 'config', 'mem
env.Append(CPPPATH = [os.path.join(Dir('.').srcnode().abspath, 'config', 'vec
                 /* example_multitask.
                 /* example_spi.h
/* example_uart.h
                 SConscript SCONSCRIPT
                                                                                                      # Platform libraries
env.Append(CCFLAGS = NeulTargetConfig.get_build_flags(env))
env.Append(CPPDEFINES = NeulTargetConfig.get_build_chip_define(env))
env.Append(CPPDEFINES = NeulBuildConfig.get_build_version_string())
           /* SConscript
```

我们把 example_IIC 注释掉换成我们自己的 example_MY。保存之后我们就可以按照之前提到过的《Quectel_BC35-G&BC28_OPENCPU_开发环境安装指导》中写的一样进行编译和生成固件包文件了

5.1. 命令行编译

编译脚本: ..\SDK\src release\命令提示符

在命令行界面中输入如下命令完成编译和清除已生成文件操作。

编译命令: scons new

清除命令: scons_new -c

生成的固件包文件:

. \SDK\new. fwpkg


地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼

电话: +86 18078868880

电子邮件: yellow@fanconn.com



我们先打开这个



点击运行开了之后

输入 scons new.bat 他就会进入编译,之后就会生成 new.fwpkg

这个 new.fwpkg 就是你的 example_my 这个工程所生成的包文件,就可以直接用来烧录了。

注意:下载固件的时候必须按复位

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼

电话: +86 18078868880 电子邮件: yel:



4. 常用外设配置

GPIO 映射

左边引脚与程序里面的 GP10 对应(有一些丝印印错了,引脚以下图为准):

注意:该版本的 SDK 开放了 LIGHT,这个 PIN 脚原先在公版 SDK 中预计是不开放的,不过目前 OLED 使用到该引脚,所以该引脚的配置方式有些特别,单独拿出来配置 成为普通 IO,

gpio_claim(PIN_11,GPIO_DIRECTION_OUTPUT); //配成 GPIO gpio_set(PIN_11); //设置高电平 gpio_clear(PIN_11); //设置低电平 其余的 GPIO 配置方式请参考下面的配置

	5v	5v	
	GND	GND	
	RST	LIGHT	特殊配置
	RX17	TX18	
PINNAME_DTR_GPIO	DTR	RI	PINNAME_RI
PINNAME_SIM_DETECT	GP109	DCD	PINNAME_CTS_AUX
PINNAME_RTS_AUX	RTS	VEXT	
	SW_C	SW_D	
	NC	NC	

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



右边引脚与程序里面的 GP10 对应(有一些丝印印错了,引脚以下图为准):

注意:该版本的 SDK 开放了 TXDB,同上,原本公版 SDK 是不开放这个引脚做 IO 的。不过目前 B 版会使用到该引脚,进行低功耗设置,所以该引脚的配置方式有些特别,单独拿出来配置 成为普通 IO,

gpio_claim(PIN_16,GPIO_DIRECTION_OUTPUT); //配成 GPIO gpio_set(PIN_16); //设置高电平 gpio_clear(PIN_16); //设置低电平 其余的 GPIO 配置方式请参考下面的配置

	3V3	3V3	
	GND	GND	
PINNAME_SPI_S12	SPI1SI	SPI1S0	PINNAME_SPI_S02
PINNAME_SPI_CS2	SPI1CS	SPI1CL	PINNAME_SPI_CLK2
	ADC	NC	
PINNAME_DBG_RXD	RXDB	TXDB	特殊配置
PINNAME_UART_TX3	TX29	RX28	PINNAME_UART_RX3
PINNAME_SPI_SO	SP12S0	SP12CS	PINNAME_SPI_CS
PINNAME_SPI_SI	SP12S1	SP12CLK	PINNAME_SPI_CLK

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



4.1 GPIO 配置

使用到的函数如下:

初始化函数:

ql_gpio_init(PINNAME_SPI_SI, PINDIRECTION_OUT, PINLEVEL_HIGH)

第一个是配置引脚,第二个是输入输出方向,这里配置为输出,第三个是引脚初始化之后电平,这里配置为高电平

再举一个例子:

ql_gpio_init(PINNAME_SPI_SI, PINDIRECTION_IN, PINLEVEL_NONE)

第一个是配置引脚,第二个是输入输出方向,这里配置为输入,第三个是引脚初始化之后电平,这里配置为默认引脚配置时的电平。

设置引脚电平:

ql_gpio_set_level(PINNAME_SPI_SI, PINLEVEL_LOW)

ql_gpio_set_level(PINNAME_SPI_SI, PINLEVEL_HIGH)

第一个参数是引脚,第二个参数是设置高低电平

获取电平:

ql_gpio_get_level(PINNAME_SPI_SI)

返回电平状态

以上就是常用的几个 gpio 的函数简单说明,至于其他函数可以参考例程和说明文档。 GPIO 的一些具体信息在这个头文件里面



地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



4.2 UART 配置

使用到的函数如下:

初始化函数:

ql_uart_init(UART_PORT1)

配置主串口,UART_PORT1 是主串口,VIRTUAL_PORT 是虚拟串口,这个 VIRTUAL_PORT 主要是和 AT 指令使用的。

ql_uart_open(UART_PORT1, 9600, uart1_recieve_handle)

第一个是选择的串口,第二个波特率,建议使用 9600,至于其他的波特率,能否配置,第三个是回调函数,发生接收后会在那里处理。

ql_uart_write(UART_PORT1 ,buffer,data_len);

这个是发送函数,第一个是选择的串口,第二个是数据,第三个是长度,不过移远工程师那边帮我构建一个类似于 printf 函数一样的函数,APP_DEBUG,格式和 printf 一样,不过不能打印浮点数,这个必须自己把代码添加,否则不能使用。

```
#ifdef APP_DEBUG
#undef APP_DEBUG
#endif

#define DEBUG_ENABLE 1
#if DEBUG_ENABLE > 0
#define DBG_BUF_LEN 512
#static char DBG_BUFFER[DBG_BUF_LEN];
#define APP_DEBUG(FORMAT,...) {\

memset(DBG_BUFFER, 0, DBG_BUF_LEN);\
sprintf(DBG_BUFFER, FORMAT, ##_VA_ARGS__); \
if (UART_PORT1 != (DEBUG_PORT)) \
{\
QDEBUG_NORMAL(DBG_BUFFER);\
} else {\
ql_uart_write((DEBUG_PORT), (uint8*)(DBG_BUFFER), strlen((const char *)(DBG_BUFFER)));\
}

#else
#define QDEBUG_NORMAL(FORMAT,...)
#endif
```

具体使用方式请参考例子和说明文档。

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



4.3 IIC 配置

注意:为了确保通信的稳定性,主要是读取和发送的数据长度不要超过8个字节,使用移远提供的函数必须封装一层才可以,在这里就不举例子出来,具体可以参考提供的IIC例子,这里的封装函数仅供参考。

```
DiLiteOSOpenhuaweiLiteOSexample\MPI050018C28_OpenCPU_SDK_V0.2.0_BETA0824\src\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\private\example\example\private\example\private\example\private\example\private\example\example\private\example\private\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\example\e
                               example

private

private

/* bme280.c

/* bme280_dev.c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      i2c_init();
if (i2c_claim(&(iic_struct->i2c_bus), iic_struct->i2c_pin) != I2C_RET_OK)
                                                               /* bmezou_dev.c

/* example_adc.c

/* example_at_iot.c

/* example_at_tcp.c

/* example_at_udp.c

/* example_atc_pipe.c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            QDEBUG_NORMAL("<---I2C claim failed ! --->");
return I2C_RET_ERROR;
                                                               /* example_i2c_bme280.c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            QDEBUG_NORMAL("<---I2C activate failed ! --->");
return I2C_RET_ERROR;
                                                                  /* mpu6500.c
/* oled.c
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            atic I2C_status bme280_iic_init(void)

example_adch
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_at_obt
example_goloh
example_goloh
example_goloh
example_goloh
example_wout
example_wo
                                                               /* example_adc.h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      IZC_PIN i2c_pin_name = { SCL_IZC_PINNAME, SDA_IZC_PINNAME}; //sck_sda
I2C_CONFIGURATION i2c_config = {
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  I2C_MODE_MASTER,
i2c_addr_type_7bit,
I2C_Half_Time_100kbit
                                                               /* mpu6500.h
/* oled.h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I2C_status iic_write_date(I2C_BUS bus,uint8 slave_addr,uint8 reg_addr, uint8 *pData, uint16 lenght)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 uint8 buffer[9];
```

5. 结束语

我们现提供的文档包中包含移远早期的应用文档,其中部分内容和本文有冲突,请以这份文档为准。后续 LiteOS 团队的新版 SDK 出来后我们会重新规整并更新文档

以上就是 demo 搭建的指导书, LiteOne 开发板的相关后续开发文档请关注我们或 LiteOS 团队的社区和各个推广渠道。

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



6. 贡献列表





移远

中国电信广东研究院



地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼



六.技术支持

FANCONN™开源 NBIOT 开发平台的发展得到了众多产业链伙伴的支持,这个清单正在不断壮大中。FANCONN™物联将与合作伙伴共同为广大开发者提供完善的服务支持。

模组问题技术支持: quectel@fanconn.com 硬件设计支持: pcb@fanconn.com 软件开发支持: soft@fanconn.com 云平台技术支持: cloud@fanconn.com ODM 设计生产服务: odm@fanconn.com 射频天线测试设计服务: ant@fanconn.com 产品购买服务: buy@fanconn.com 传感器选型支持: sensor@fanconn.com NBIOT 电池选型: battery@fanconn.com

地址:广州市天河区软件路17号亿牛大厦5楼