
H3
GND
IOREF
A4
A6
A8
A10
45
43
41
39
37
35
33
31
MISO
18/TX1
20/SDA
GND
3.3V
AREF
A5
A7
A9
A11
44
42
40
38
36
34
32
30
SCK
MOSI
19/RX1
21/SCL
5V
GND
CANTX
CANRX
DAC1
DAC0
A11
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
Vin
GND
GND
5V
3.3V
RESET
IOREF
H1
DUESPI
GND
MOSI
SCK
MISO
5V
RESET
DUEICSP
GND
MOSI2
SCK2
MISO2
5V
RESET2
ARDUINO DUE
H2
GND
SWCLK
SWDIO
RESET
DUEDEBUG
GND
AREF
SDA1
SCL1
J10
J9
GND