
# Couche liaison: mac et ethernet

## Plan

- > Introduction
- > Techniques d'allocation des canaux de communication
- Protocoles de gestion d'accès
- Normes IEEE 802 des LAN
- Les ponts Commutateurs



#### Réseau de diffusion

Tous les abonnées ont la possibilité d'émettre et de recevoir.

Qui a le droit d'émettre à un moment donné?

### Protocoles de résolution de conflits


Canaux de diffusion bidirectionnel ou canaux à accès multiples ou aléatoires

## MAC: Sous-couche d'accès physique

### LAN & MAN

Comment allouer un canal à accès multiple à différents utilisateurs potentiels ?

Comment optimiser le risque de collisions ?



Allocation dynamique des canaux

## Allocation statique des canaux

FDM (Frequency Division Multiplexing)

■ Principe Diviser la bande passanteN utilisateurs ⇒ N canaux.

- Avantages
- Simple à mettre en œuvre;
- Pas de risque de collision.
- Inconvénients
- Utilisateur inactif
   Canal inutilisé ⇒ perte d'efficacité.
- Nombre d'utilisateurs augmente et varie continuellement ⇒ Redistribuer la bande passante.
- Trafic ⇒ rafales courtes et espacées

## Allocation statique des canaux


TDM (Time Division Multiplexing)

Principe: Choisir une période T.

Diviser T en N tranches.

L'utilisateur transmet dans l'intervalle T<sub>i</sub>.

## Avantages:



- Mise en œuvre Simple.
- Pas de risque de collision (laisser des petits intervalles de sécurité entre les tranches).

### **■** Inconvénients:

- Utilisateur inactif ⇒ tranche du temps inutilisé ⇒ efficacité ↓
- Le nombre d'utilisateur change ⇒ redistribuer la bande passante.

Allocation dynamique des canaux

- Modèle de fonctionnement des stations
- Canal unique
- Possibilité de collisions (topologie bus)
- Transmission sans réserve ou partage temporel
- Détection de porteuse ou pas d'écoute préalable

#### Modèle de fonctionnement des stations


- N stations indépendantes;
- Chaque station génère des trames à transmettre.
- Quand une trame a été émise par une station, celle-ci attend que la trame soit effectivement transmise avant de tenter d'émettre la suivante.

## **Canal unique**

- Un seul canal disponible pour l'ensemble des stations.
- Chaque station peut recevoir ou transmettre sur ce canal unique.
- Toutes les stations sont équivalentes en terme de matériel.
- Le logiciel associé pourra mettre en œuvre un mécanisme de priorités.

### Possibilité de collisions

- En cas d'émission simultanée de trames, les signaux deviennent inexploitable ⇔ collision.
- Les stations ont le moyen de détecter les collisions.
- Une trame victime d'une collision est retransmise.
- Seules les erreurs issues de collisions sont prises en compte.



#### Transmission sans réserve

- Le début de la transmission est aléatoire.
- Pas de coordination temporelle entre les stations

### Partage temporel

- Le temps est divisé en intervalles finis (slots time).
- La transmission commence toujours au début d'une tranche de temps.
- Une tranche de temps contient

0 trame canal libre

1 trame transmission réussie

N trames collision

### Détection de porteuse

- Avant de transmettre une trame, une station peut connaître l'état du canal.
- Si le canal est occupé, la station attend qu'il devienne disponible pour retransmettre.

### Pas d'écoute préalable


- Les stations émettent leurs trames sans se soucier de l'état du canal.
- Le test de validité de la transmission a lieu après la fin de l'émission.

### **Plan**

- Techniques d'allocation des canaux de communication
- Protocoles de gestion d'accès
- Normes IEEE 802 des LAN
- Les ponts

## **MAC (Medium Access Control)**

Ensemble de protocoles permettant le contrôle d'accès au canal.



## Protocoles de gestion d'accès : MAC (Medium Access Control)

## **Trois stratégies**

Sans contrôle



Une station transmis quand elle le souhaite.

Utilisée par « Contention Systems »

(système qui partage un canal selon une méthode qui peut conduire à des conflits).

Technique «Round-Robin»
 Chaque station aura son tour.
 Utilisée par « Token-Based Systems ».

Technique de réservation

Réserver le canal avant de transmettre. Utilisée par « Slotted Systems ». (bus à jeton Token Bus)


## Les protocoles CSMA (Carrier Sence Multiple Access)

## **Principe**

Avant de transmettre vérifier la disponibilité du canal (écoute le canal).

- 1-persistant canal occupé alors rester à l'écoute jusqu'à ce qu'il devienne libre.
- non-persistant
   canal occupé alors attendre un temps aléatoire puis réécouter.
- p-persistant
   canal libre alors envoyer avec une probabilité p.

## **Protocoles CSMA (Carrier Sence Multiple Access)**



Protocoles CSMA persistant et non persistant plus performants, apportent la certitude que les stations se garderont d'émettre si elle constate qu'une autre station est en activité.

## CSMA avec détection de collision (CSMA/CD)

### **Amélioration**


Écouter le canal et arrêter la transmission dès la détection d'une collision.

## **Principe**

Canal occupé ⇒ revenir plus tard.


En cours de transmission écouter le canal.

Si collision alors arrêt de l'émission puis revenir plus tard.



## CSMA avec détection de collision (CSMA/CD)

### Durée maximale de la période de contention ?



T<sub>p</sub>: Temps de propagation des signaux entre deux stations d'extrémité.

- L'une des stations commence à transmettre.
- A l'instant T<sub>p</sub> ε, un instant avant que le signal ne parvienne à la station la plus éloignée, cette station commence aussi à transmettre.
- La collision parvient à la première station après un délai de 2T<sub>p</sub> ε
- Le temps maximale pour acquérir l'exclusivité du droit à transmettre sans détecter de collision est <sup>2T</sup><sub>p</sub>.


### **Plan**

- Techniques d'allocation des canaux de communication
- Protocoles de gestion d'accès
- Normes IEEE 802 des LAN
- Les ponts Commutateurs


## Couche MAC (Media Access Control.): Normes - Technologie

Norme IEEE	Titre et commentaires
802	Normes pour les réseaux locaux (LAN) et métropolitains (MAN)
802.1	Gestion et pontage des LAN et des MAN (y compris le protocole Spanning Tree)
802.2	Contrôle de lien logique
802.3	Méthode d'accès CSMA/CD
	(détection de porteuse avec accès multiple)
802.3u	
802.3z	<b>0</b>
802.4 802.5	Méthode d'accès à passage de jeton sur un bus Méthode d'accès Token Ring
802.5 802.6	Méthode d'accès DQDB
002.0	(double bus de file d'attente distribuée) pour les WAN
802.7	, ,
802.8	
802.9	Intégration de services
	(interconnexion de réseaux entre sous-réseaux)
	Sécurité des LAN/MAN
802.11	`
000.40	hyperfréquences à l'intérieur de la bande de 2 400 à 2 500 MHz)
802.12	LAN à haut débit
802.14	(signaux à 100 Mbits/s, mécanisme de demande de priorité) Méthode d'accès de télévision par câble
002.17	initinate a access de television par cable

## Annexes: Couche MAC: FDDI DAS, SAS, Concentrateur





### Couche MAC: Ethernet et IEEE 802.3



### **Couche MAC:** Famille Ethernet

Туре	Média	Bande passante maximale	Longueur de segment maximale	Topologie physique	Topologie logique
10BASE5	Coaxial épais	10 Mbits/s	500 m	Bus	Bus
10BASE-T	UTP CAT 5	10 Mbits/s	100 m	Étoile; Étoile étendue	Bus
10BASE-FL	Fibre optique multimode	10 Mbits/s	2000 m	Étoile	Bus
100BASE-TX	UTP CAT 5	100 Mbits/s	100 m	Étoile	Bus
100BASE-FX	Fibre optique multimode	100 Mbits/s	2000 m	Étoile	Bus
1000BASE-T	UTP CAT 5	1 000 Mbits/s	100 m	Étoile	Bus





### **Couche MAC:** Famille Ethernet

Ethernet						
	1	6	6	2	46-1500	4
Préambule	Délimiteur de début de trame	Adresse de destination	Adresse d'origine	Туре	Données	Séquence de contrôle de trame
IEEE 802.	3	6	1 6	2	64-1500	
	1 1	0	0	~	0-4-1000	4

### Préambule

Suite alternée de 1 et 0 indiquant aux stations réceptrices le type de la trame (Ethernet ou IEEE 802.3).

La trame Ethernet comporte un octet supplémentaire qui équivaut au champ de début de trame spécifié dans la trame IEEE 802.3.

#### Début de trame

L'octet séparateur IEEE 802.3 se termine par deux bits à 1 consécutifs pour synchroniser les portions de réception des trames de toutes les stations du LAN.

Le début de trame est défini explicitement dans la norme Ethernet.

### **Couche MAC: Famille Ethernet**

## Adresses Origine et Destination

Trois premiers octets  $\rightarrow$  fournisseur. Trois derniers octets  $\rightarrow$  Numéro de série

- @ origine  $\rightarrow$  @ unicast (nœud simple).
- @ destination  $\rightarrow$  @ unicast, multicast (groupe) ou de broadcast (tous les nœuds).

### **■ Type (Ethernet)**

Protocole de couche supérieure auquel seront acheminées les données, une fois le traitement Ethernet terminé.

### ■ Longueur (IEEE 802.3)

Nombre d'octets de données à suivre.


#### Données

- Ethernet au moins 46 octets
- IEEE 802.3 au moins 64 octets


Bits de bourrage pour compléter à 64 octets la trame minimale !!!

### Séquence de contrôle de trame (FCS)

### **Couche MAC: Fonctionnement Ethernet**




### **Couche MAC:** Fonctionnement Ethernet



### Ethernet:

- Architecture réseau non orientée connexion;
- système de remise au mieux.

## Annexes: Les topologies et les médias Ethernet 10BASE-T






### Annexes : Carte réseau

Mode half-duplex Connexions des broches (prises RJ-45 + fils d'un câble de catégorie 5)

Broche 1 TD+ (envoi de données), Broche 3 RD+ (réception de données)

Broche 2 TD- (envoi de données),
Broche 6 RD- (réception de données)

Broches 4,5,7, 8 inutilisées.



Contrôle de liaison logique Communication avec les couches supérieures.

Désignation Identificateur d'adresse MAC unique.

Verrouillage de trame regroupement des bits en paquets (encapsulation) en vue du transport.

Media Access Control Fourniture d'un accès structuré au média d'accès partagé.

Signalisation La carte réseau place les bits sur le média.