【算法】ADC滤波的10种经典算法

Q大帅

1、限幅滤波法 (又称程序判断滤波法)

A、方法:

根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)

每次检测到新值时判断:

如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效

如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰

C、缺点

无法抑制那种周期性的干扰

平滑度差

```
1 /* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值 */
   #define A 10
   char Value;
3
4
   char filter()
5
   {
6
     char new_Value;
7
     new_Value = get_ad();
                                                          //获取采样值
     if( abs(new_Value - Value) > A) return Value;
8
                                                         //abs() 取绝对值函数
9
     return new_Value;
10 }
```

2、中位值滤波法

A、方法:

连续采样N次 (N取奇数)

把N次采样值按大小排列

取中间值 为本次有效值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的波动干扰

对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果

C、缺点:

对流量、速度等快速变化的参数不宜

```
1 #define N 11
2 char filter()
3 | {
4
    char value_buf[N];
    char count,i,j,temp;
5
     for(count = 0;count < N;count++) //获取采样值
6
7
8
     value_buf[count] = get_ad();
9
     delay();
10
11
     for(j = 0; j < (N-1); j++)
12
       for(i = 0; i < (n-j-1); i++)
13
14
15
            if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
16
17
                temp = value_buf[i];
               value_buf[i] = value_buf[i+1];
18
               value_buf[i+1] = temp;
19
20
21
        }
    }
22
```

```
23 return value_buf[(N-1)/2];
24 }
```

3、算术平均滤波法

A、方法:

连续取N个采样值进行算术平均运算

N值较大时:信号平滑度较高,但<mark>灵敏度</mark> 较低 N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高 N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4

B、优点:

适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动

C、缺点:

对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费RAM

```
1  #define N 12
2  char filter()
3  {
4   int sum = 0;
5   for(count = 0;count<N;count++)
6  {
7    sum += get_ad();
8  }
9   return (char)(sum/N);
10 }</pre>
```

4、递推平均滤波法 (又称滑动平均滤波法)

A、方法:

把连续取N个采样值看成一个队列

队列的长度固定为N

每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)

把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果

N值的选取: 流量, N=12; 压力: N=4; 液面, N=4~12; 温度, N=1~4

B、优点:

对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高 适用于高频振荡的系统

C、缺点:

灵敏度低

对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差

不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

不适用于脉冲干扰比较严重的场合

比较浪费RAM

```
1 /* A值根据实际调, Value有效值, new_Value当前采样值, 程序返回有效的实际值 */
2 #define A 10
3 char Value;
4 char filter()
5 {
6 char new_Value;
7 new_Value = get_ad();
8 if( abs(new_Value - Value) > A) return Value;
9 return new_Value;
10 }
```

5、中位值平均滤波法 (又称防脉冲干扰平均滤波法)

A、方法:

相当于"中位值滤波法"+"算术平均滤波法"

连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值

然后计算N-2个数据的算术平均值

N值的选取: 3~14

B、优点:

融合了两种滤波法的优点

对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

测量速度较慢,和算术平均滤波法一样 比较浪费RAM

```
1 | char filter()
    {
    char count,i,j;
 3
     char Value_buf[N];
     for(count=0;count<N;count++)</pre>
 7
     {
 8
        Value_buf[count] = get_ad();
 9
     }
10
     for(j=0;j<(N-1);j++)
11
     {
        for(i=0;i<(N-j);i++)
12
13
14
           if(Value_buf[i]>Value_buf[i+1])
15
               temp = Value_buf[i];
16
17
               Value_buf[i]= Value_buf[i+1];
18
               Value_buf[i+1]=temp;
19
20
        }
21
22
     for(count =1;count<N-1;count++)</pre>
23
24
         sum += Value_buf[count];
25
26
      return (char)(sum/(N-2));
27 }
```

6、限幅平均滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"递推平均滤波法" 每次采样到的新数据先进行限幅处理, 再送入队列进行递推平均滤波处理

B、优点:

融合了两种滤波法的优点

对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

比较浪费RAM

```
1 #define A 10
 2 #define N 12
 3 char value, i=0;
 4 | char value buf[N];
 5
    char filter()
 6
 7
     char new value, sum=0;
 8
     new value=get ad();
 9
     if(Abs(new_value-value)<A) value_buf[i++]=new_value;</pre>
10
     if(i==N) i=0;
11
     for(count =0 ;count<N;count++)</pre>
12
13
         sum+=value_buf[count];
14
15
```

```
16 | return (char)(sum/N);
}
```

7、一阶滞后滤波法

A、方法:

取a=0~1

本次滤波结果= (1-a) 本次采样值+a上次滤波结果

B、优点:

对周期性干扰具有良好的抑制作用适用于波动频率较高的场合

C、缺点:

相位滞后, 灵敏度低

滞后程度取决于a值大小

不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号

8、加权递推平均滤波法

A、方法:

是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低

B、优点:

适用于有较大纯滞后时间常数的对象 和采样周期较短的系统

C、缺点:

对于纯滞后时间常数较小, 采样周期较长, 变化缓慢的信号 不能迅速反应交易系统当前所受干扰的严重程度, 滤波效果差

```
1 /* coe数组为加权系数表 */
    #define N 12
    char code coe[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
    char code sum_coe={1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12};
    char filter()
6
    char count;
8
    char value_buf[N];
    int sum=0;
    for(count=0;count<N;count++)</pre>
10
11
12
        value_buf[count]=get_ad();
13
14
    for(count=0;count<N;count++)</pre>
15
         sum+=value_buf[count]*coe[count];
16
17
18
    return (char)(sum/sum_coe);
19 | }
```

9、消抖滤波法

A、方法:

设置一个滤波计数器

将每次采样值与当前有效值比较:

如果采样值=当前有效值,则计数器清零 如果采样值>或<当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出) 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器

B、优点:

对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果, 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入交易系统

```
1 #define N 12
2
   char filter()
3
    char count=0,new_value;
4
    new_value=get_ad();
5
    while(value!=new_value)
6
7
8
     count++;
9
    if(count>=N) return new_value;
10
   new_value=get_ad();
11 }
   return value;
12
13 }
```

10、限幅消抖滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"消抖滤波法" 先限幅,后消抖

B、优点:

继承了"限幅"和"消抖"的优点

改进了"消抖滤波法"中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

```
1 | #define A 10
2 | #define N 12
   char value;
3
   char filter()
4
5
    char new_value,count=0;
6
7
    new_value=get_ad();
8
    while(value!=new_value)
10
    if(Abs(value-new_value)<A)
11
12
       count++;
13
       if(count>=N) return new_value;
14
       new_value=get_ad();
     }
15
   return value;
16
17
    }
18 }
```

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

算法技能树 首页 概览 55444 人正在系统学习中