半導体の種類｜材料と用途から理解する

INVESTMENT / ECONOMY / BUSINESS

材料による分類

Ｓｉ：ＣＰＵ・ＧＰＵ・メモリの主流材料。
ＳｉＣ：高耐圧の電力制御。ＧａＮ：電源・高周波。
ＧａＡｓ：高周波通信などに使用。

用途による分類

ロジック：計算。メモリ：記憶。
パワー：電力制御。アナログ：信号処理。
センサー：光・温度・圧力などの検出。

混同しないポイント

ＳｉＣは材料、パワー半導体は用途の分類。
材料と用途を組み合わせて考える。

企業分析での使い方

ＮＶＩＤＩＡは設計、ＴＳＭＣは受託製造が中心。
材料・用途・事業モデルを分けて評価する。