ng.aux

Kravspecifikation

3. Semesterprojekt Gruppe 1 Sundhedsteknologi Aarhus Universitet Den 13. september 2017

Bjarke Lundgaard Hansen	201500391
Casper Bak Pilgaard	201605917
Christian Mørup	201610629
Emma Milverts	201606751
Thao Diep Thi Ngo	20091879

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
Kapitel 1 Versionshistorik	3
Kapitel 2 Aktør-kontekst diagram	4
Kapitel 3 Aktørbeskrivelser	5
Kapitel 4 Systembeskrivelse	7
Kapitel 5 Use case diagram	8
Kapitel 6 Fully dressed use cases	9
6.1 Fully dressed use case 1: Kalibrér	9
6.2 Fully dressed use case 2: Justér nulpunkt	12
6.4 Fully dressed use case 4: Vis rådata	15
6.5 Fully dressed use case 5: Filtrér data	16
6.6 Fully dressed use case 6: Afslut måling	17
6.7 Fully dressed use case 7: Udlæs rådata	18
Kapitel 7 Ikke-funktionelle krav	19


Versionshistorik

Version:	Dato:	Ændret af:	Ændringer:
Version 1.0	13-09-2017	Gruppe 1	

 ${\it Tabel~1.1.}$ Versionhistorik for kravspecifikation

Aktør-kontekst diagram

Understående diagram 2.1 beskriver de aktører, som er tilknyttet til Blodtryksmåleapparaturet (BTM).



 $Figur\ 2.1.$ Aktør-kontekst diagram for BTM.

Aktørbeskrivelser

Aktør:	Sundhedspersonale
Type:	Primær
Beskrivelse	Sundhedspersonalet er de personer, som anvender
	systemet til at afløse patientens blodtryk og puls samt
	sørger for at data persisteres i en fil.

Tabel 3.1. Aktørbeskrivelse af Sundhedspersonale

Aktør:	Tekniker
Type:	Primær
Beskrivelse	Teknikeren kalibrerer systemet hver 2. måned, så det
	korrekte blodtrykssignal vises.

Tabel 3.2. Aktørbeskrivelse af Tekniker

Aktør:	Transducer
Type:	Sekundær
Beskrivelse	Transduceren registrerer tryk og omsætter dette til en
	elektrisk spænding. Dette elektriske signal sendes ind
	i BTM.

Tabel 3.3. Aktørbeskrivelse af Transducer

Aktør:	Filarkiv
Type:	Sekundær
Beskrivelse	Det er i filarkivet, at sundhedspersonalet persisterer
	data fra blodtryksmålingen.

 $\it Tabel~3.4.$ Aktørbeskrivelse af Filarkiv

Aktør:	Patient
Type:	Off-stage
Beskrivelse	Patienten og den person, hvorpå blodtryksmålingen
	foretages. Patienten har ikke en aktiv rolle i de viste
	use cases jf. figur 2.1, men har interesse i, at systemet
	fungerer efter hensigten.


Tabel 3.5. Aktørbeskrivelse af Patient

Aktør:	Kalibreringsudstyr
Type:	Off-stage
Beskrivelse	Kalibreringsudstyr benyttes af teknikeren til at kali-
	brere BTM, således at de elektriske spændinger afspej-
	ler det korrekte tryk.

 ${\it Tabel~3.6.}$ Aktørbeskrivelse af Kalibreringsudstyr


Systembeskrivelse 4

Det er under operationer vigtigt at benyttet et system, som er i stand til at måle patientens blodtryk. Dette gør det muligt for det tilstedeværende sundhedspersonale at danne sig et overblik, over patientens helbredstilstand. Blodtryksmåleapparaturet BTM er et sådan system. Som det ses på figur 4.1 består BTM af to snitflader, såkaldte interfaces, til omverdenen. En transducer opfanger blodtryk fra en patient, eller et væsketryk fra et kalibreringsudstyr og oversætter dette til et elektrisk signal, som BTM kan vise på sit indbyggede display. Dette signal lagres internt i BTM, som en datafil, der senere kan overføres til et filarkiv. Blodtryksmåleapparaturet BTM betjenes af sundhedspersonalet, ved brug af stemmekommadoer.



Figur 4.1. Systemoversigt over blodtryksmåleapparatur (BTM)

Nedenstående diagram 5.1 viser use case diagrammet for BTM.



 ${\it Figur~5.1.}$ Use case diagram for BTM.

Fully dressed use cases

6.1 Fully dressed use case 1: Kalibrér

Navn:	Fully dressed use case 1: Kalibrér
Mål:	At tekniker får kalibreret systemet, så forholdet mellem tryk
	og spænding udregnes.
Initiering:	Tekniker trykker på kalibreringsknappen.
Aktør:	Tekniker(primær), Kalibreringsudstyr(offstage)
Antal samtidige forekomster:	Ingen
Prækondition:	o BTM er tilsluttet en transducer.
Postkondition:	BTM er kalibreret.
Hovedscenarie:	1.1 Teknikeren trykker på knappen 'Start calibration'.1.2 BTM åbner et nyt vindue på BTMs indbyggede display.
	1.3 BTM instruerer teknikeren via afspilning af "Place the transducer on the cylinder at 10mmHg and press 'Confirm'" og ved at fremvise teksten i BTMs indbyggede display: "Placér transduceren på væskesøjlen ud fra 10mmHg og tryk på knappen 'Confirm'".
	1.4 Teknikeren monterer transduceren ved monteringspunktet afmærket 10mmHg på væskesøjlen.
	1.5 Teknikeren trykker på knappen 'Confirm'.
	1.6 BTM måler et spændingssignal sv.t. 10mmHg og viser det nye kaliberingsniveau samt afvigelsen fra sidste kalibrering.
	1.7 Teknikeren trykker på knappen 'Next'.
	1.7.1 Extension [Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved 10mmHg.]

- 1.8 BTM instruerer teknikeren via afspilning af "Place the transducer on the cylinder at 50mmHg and press 'Confirm'" og ved at fremvise teksten i BTMs indbyggede display: "Placér transduceren på væskesøjlen ud fra 50mmHg og tryk på knappen 'Confirm'".
- 1.9 Teknikeren monterer transduceren ved monteringspunktet afmærket 50mmHg på væskesøjlen.
- 1.10 Teknikeren trykker på knappen 'Confirm'.
- 1.11 BTM måler et spændingssignal sv.t. 50mmHg og viser det nye kaliberingsniveau samt afvigelsen fra sidste kalibering.
- 1.12 Teknikeren trykker på knappen 'Next'.
 - 1.12.1 Extension [Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved 50mmHq.]
- 1.13 BTM instruerer teknikeren via afspilning af "Place the transducer on the cylinder at 100mmHg and press 'Confirm'" og ved at fremvise teksten i BTMs indbyggede display: "Placér transduceren på væskesøjlen ud fra 100mmHg og tryk på knappen 'Confirm'".
- 1.14 Teknikeren monterer transduceren ved monteringspunktet afmærket 100mmHg på væskesøjlen.
- 1.15 Teknikeren trykker på knappen 'Confirm'.
- 1.16 BTM måler et spændingssignal sv.t. 100mmHg og viser det nye kaliberingsniveau samt afvigelsen fra sidste kalibering.
- 1.17 Teknikeren trykker på knappen 'Next'.
 - 1.17.1 Extension [Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved 100mmHq.]
- 1.18 BTM instruerer teknikeren via afspilning af "Open the valve on the transducer and press 'Confirm'" og ved at fremvise teksten i BTMs indbyggede display: "Åbn ventilen på transduceren og tryk på knappen 'Confirm'".
- 1.19 Teknikeren åbner ventilen på transduceren.
- 1.20 Teknikeren trykker på knappen 'Confirm'.
- 1.21 BTM måler et spændingssignal sv.t. det atmosfæriske tryk og viser det nye kaliberingsniveau samt afvigelsen fra sidste kalibrering.
- 1.22 Teknikeren trykker på knappen 'Next'.
 - 1.22.1 Extension [Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved atmosfærisk tryk.]

Extensions:	Extension 1.7.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved
Extensions.	
	10mmHg.
	1.7.1.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry'.
	1.7.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 1.3.
	Extension 1.12.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved 50mmHg.
	1.12.1.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry'.
	1.12.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 1.8.
	Extension 1.17.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved 100mmHg.
	1.17.1.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry'.
	1.17.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 1.13.
	Extension 1.22.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry' ved atmosfærisk tryk.
	1.22.1.1 Teknikeren trykker på knappen 'Retry'.
	1.22.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 1.18.

6.2 Fully dressed use case 2: Justér nulpunkt

Navn:	Fully dressed use case 2: Justér nulpunkt	
Mål:	At få BTM nulpunktsjusteret.	
Initiering:	Sundhedspersonalet benytter stemmekommandoen "BTM,	
	calibrate zero point".	
Aktør:	Sundhedspersonale(primær)	
Antal samtidige forekomster:	Ingen	
Prækondition:	BTM er tændt og funktionsdygtigt.	
	o Use case 1: "Kalibrer" er gennemført.	
	o Transduceren skal være åbent for atmosfærisk tryk.	
Postkondition:	BTM er nulpunktsjusteret.	
Hovedscenarie:	2.1 Sundhedspersonalet siger: "BTM, calibrate zero point".	
	2.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Justér nulpunkt'.]	
	2.2 BTM er nulpunktsjusteret	
	2.3 BTM afspiller: "Zero point adjustment is complete".	
Extension:	Extension 2.1.1 Tryk på knappen 'Justér nulpunkt'. 2.1.1.1 Sundhedspersonalet trykker på knappen 'Justér nulpunkt'.	
	2.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 2.2	

6.3 Fully dressed use case 3: Start måling

Mål: At udføre samt vise en kontinuert blodtryksmåling på BTMs indbyggede display. Sundhedspersonalet benytter stemmekommandoen "BTM, Start". Aktør: Sundhedspersonale(primær), Transducer(sekundær). Prækondition: o Transduceren er tilkoblet BTM. o Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. Postkondition: En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget" blokkes	Navn:	Fully dressed use case 3: Start måling	
Sundhedspersonalet benytter stemmekommandoen "BTM, Start". Start". Sundhedspersonale(primær), Transducer(sekundær). Ingen. Prækondition: O Transduceren er tilkoblet BTM. O Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonalet trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget".	Mål:	At udføre samt vise en kontinuert blodtryksmåling på BTMs	
Start". Aktør: Antal samtidige forekomster: Prækondition: o Transduceren er tilkoblet BTM. o Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. Postkondition: En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget".		indbyggede display.	
Antal samtidige forekomster: Prækondition: Transduceren er tilkoblet BTM. Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget".	Initiering:		
Antal samtidige forekomster: Prækondition: o Transduceren er tilkoblet BTM. o Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. Postkondition: En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget".			
Prækondition: O Transduceren er tilkoblet BTM. O Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafill. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget".			
o Transduceren er tilkoblet BTM. o Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført. En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		Ingen.	
Postkondition: En kontinuert blodtryksmåling vises på BTMs indbyggede display. 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-	Prækondition:	o Transduceren er tilkoblet BTM.	
display. Hovedscenarie: 3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		o Use case 2: "Justér nulpunkt" er gennemført.	
3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start". 3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.] 3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-	Postkondition:		
3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget. 3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-	Hovedscenarie:	3.1 Sundhedspersonalet siger "BTM, start".	
3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.] 3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.1.1 Extension [Tryk på knappen 'Start'.]	
3.3 BTM opretter en datafil. 3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.2 BTM verificerer at nulpunktsjustering er foretaget.	
3.4 Blodtryksmålingen vises kontinuert digitalt-filtreret på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.2.1 Extension [Ingen nulpunktsjustering.]	
på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i datafilen. 3.4.1 Extension [Vis rådata.] 3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.3 BTM opretter en datafil.	
3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.] 3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.] Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		på BTMs indbyggede display og rådata gemmes i	
Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.4.1 Extension [Vis rådata.]	
Extensions: Extension 3.1.1 Tryk på knappen 'Start'. 3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.4.2 Extension [Alarm for lavt blodtryk.]	
3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'. 3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.4.3 Extension [Alarm for højt blodtryk.]	
3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2. Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-	Extensions:		
Extension 3.2.1 Ingen nulpunktsjustering. 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.1.1.1 Sundhedspersonale trykker på knappen 'Start'.	
 3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en nulpunktsjustering. 3.2.1.2 BTM afspiller: "Zero point calibration not executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta- 		3.1.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 3.2.	
executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget". 3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood". 3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		3.2.1.1 BTM verificerer, at der ikke er foretaget en	
3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foreta-		executed" og viser meddelelsen "Nulpunktsjustering	
		3.2.1.3 Sundhedspersonalet siger "BTM, Understood".	
get Turkes.		3.2.1.4 Meddelelsen "Nulpunktsjustering ikke foretaget" lukkes.	

3.2.1.5 Udfør use case 2.

3.2.1.6 Fortsæt fra punkt 3.2.

Extension 3.4.1 Vis rådata.

3.4.1.1 Udfør use case 4.

3.4.1.2 Fortsæt fra punkt 3.4.

Extension 3.4.2 Alarm for last blodtryk.

3.4.2.1 BTM detekterer lavt blodtryk.

3.4.2.2 BTM afspiller "Lav blodtryksalarm".

3.4.2.3 BTM detekterer normalt blodtryk.

3.4.2.4 BTM afspiller "Normalt blodtryk".

3.4.2.5 Fortsæt fra punkt 3.4.

Extension 3.4.3 Alarm for højt blodtryk.

3.4.3.1 BTM detekterer højt blodtryk.

3.4.3.2 BTM afspiller "Høj blodtryksalarm".

3.4.3.3 BTM detekterer normalt blodtryk.

3.4.3.4 BTM afspiller "Normalt blodtryk".

3.4.3.5 Fortsæt fra punkt 3.4.

6.4 Fully dressed use case 4: Vis rådata

Navn:	Fully dressed use case 4: Vis rådata		
Mål:	BTM viser digitalt-ufiltreret blodtryk på BTMs indbyggede		
	display.		
Initiering:	Sundhedspersonalet anvender stemmekommandoen.		
Aktør:	Sundhedspersonale(primær).		
Antal samtidige forekomster:	Ingen.		
Prækondition:	Use case 3: "Start måling" er gennemført.		
Postkondition:	En kontinuert digitalt-ufiltreret blodtryksmåling vises på		
	BTMs indbyggede display.		
Hovedscenarie:	4.1 Sundhedspersonalet siger: "BTM, Show raw data".4.2 BTM slår digitalt filter fra.		
	4.3 BTM bekræfter ved at afspille: "Voice command confirmed".		
	4.4 BTM viser en kontinuert digitalt-ufiltreret blodtryks- måling på BTMs indbyggede display.		

6.5 Fully dressed use case 5: Filtrér data

Navn:	Fully dressed use case 5: Filtrér data		
Mål:	BTM viser digitaltfiltreret blodtryk på BTMs indbyggede		
	display.		
Initiering:	Sundhedspersonalet anvender stemmekommandoen.		
Aktør:	Sundhedspersonale(primær).		
Antal samtidige forekomster:	Ingen.		
Prækondition:	∘ Use case 4: "Vis rådata" er gennemført.		
Postkondition:	En kontinuert digitalt-filtreret blodtryksmåling vises på		
	BTMs indbyggede display.		
Hovedscenarie:	 5.1 Sundhedspersonalet siger: "BTM, filter raw data". 5.2 BTM slår digitalt filter til. 5.3 BTM, halmoften vad at afmiller "Weise semmend. 		
	5.3 BTM bekræfter ved at afspille: "Voice command confirmed".		
	5.4 BTM viser en kontinuert digitaltfiltreret blodtryksmåling på BTMs indbyggede display.		

6.6 Fully dressed use case 6: Afslut måling

Navn:	Fully dressed use case 6: Afslut måling			
Mål:	At afslutte den invasive blodtryksmåling.			
Initiering:	Sundhedspersonalet benytter stemmekommandoen "BTM,			
	stop".			
Aktør:	Sundhedspersonale(primær)			
Antal samtidige forekomster:	Ingen			
Prækondition:	Use case 3: "Start måling" er gennemført			
Postkondition:	At blodtryksmålingen er afsluttet.			
Hovedscenarie:	6.1 Sundhedspersonalet siger: "BTM, stop". 6.1.1 Extension [Sundhedspersonalet trykker på knap pen 'Afslut måling'.]			
	6.2 Blodtryksmålingen afsluttes.			
	6.3 BTM afspiller: "Measurement has ended".			
Extensions:	Extension 6.1.1 Sundhedspersonalet trykker på knappen 'Afslut måling'. 6.1.1.1 Use casen fortsættes fra punkt 6.2			

6.7 Fully dressed use case 7: Udlæs rådata

Navn:	Fully dressed use case 7: Udlæs rådata		
Mål:	At udlæse data til en USB-nøgle		
Initiering:	Sundhedspersonalet indsætter en USB-nøgle i BTM.		
Aktør:	Sundhedspersonale(primær)		
Antal samtidige forekomster:	Ingen		
Prækondition:	 At der er en ledig USB-indgang. At data fra blodtryksmålingen er gemt i en fil. Use case 6: "Afslut måling"er gennemført. 		
Postkondition:	At data er udlæst til en USB-nøgle og fjernet fra BTM.		
Hovedscenarie:	 7.1 Sundhedspersonalet indsætter en USB-nøgle i BTM. 7.2 Sundhedspersonalet siger: "BTM, export". 7.2.1 Extension [Tryk på knappen 'Udlæs rådata'.] 7.3 Data er udlæst til en USB-nøgle. 7.4 BTM afspiller: "The file has been exported". 7.5 Sundhedspersonalet fjerner USB-nøglen fra BTM. 		
Extensions:	Extension 7.2.1 Tryk på knap 'Udlæs rådata'. 7.2.1.1 Sundhedspersonalet trykker på knappen 'Udlæs rådata'. 7.2.1.2 Use casen fortsættes fra punkt 7.3.		

Ikke-funktionelle krav

Krav:	FURPS+:	MoSCoW:
1. BTM skal kunne modtage stemmekommandoer fra	Usability	Must
2 meters afstand ($+/-$ 0,5 meter) med et lydniveau		
på $60 dB \ (+/- \ 5dB)$.		
2. BTM skal håndtere et måletryk fra 0 til 260	Usability	Must
mmHg.		
3. BTM skal have en udgangsspænding på 5V DC	Usability	Must
(+/-1V) til transduceren.		
4. Personer med normalt syn skal kunne aflæse	Usability	Must
værdier på BTMs display fra 2 meters afstand ($+/-$		
0,5 meter).		
5. Alarm for lavt systolisk blodtryk skal gå i gang	Usability	Must
under 90 mmHg ($+/$ - 5 mmHg).		
6. Frekvenserne for alarmen for lavt systolisk blod-	Usability	Must
tryk skal svinge mellem 1250 Hz ($+/$ - 100 Hz) og		
$1500~{ m Hz}~(+/ ext{-}~100~{ m Hz}).$		
7. Alarmerne for hhv. lavt- og højt systolisk blodtryk	Usability	Must
skal vare 6 sekunder $(+/-2$ sekunder)		
8. Lyden for normalt systolisk blodtryk skal aktiveres	Usability	Must
når blodtrykket igen er indefor området 100 mmHg		
(+/- 5 mmHg) til 140 mmHg $(+/$ - 5 mmHg).		
9. Lyden for normalt systolisk blodtryk skal være 2	Usability	Must
bip med frekvensen 1850 Hz ($+/-$ 100 Hz).		
10. Alarm for højt systolisk blodtryk skal gå i gang	Usability	Must
over 150 mmHg ($+/$ - 5 mmHg).		
11. Frekvenserne for alarmen for højt systolisk	Usability	Must
blodtryk skal svinge mellem 1750 Hz (+/- 100 Hz)		
og 2000 Hz (+/- 100 Hz).		
12. BTM skal have en oppetid/mean time between	Reliability	Must
failure (MTBF) på min. 2 år.		
13. BTM skal kunne repareres/have en mean time	Reliability	Must
to restore (MTTR) på maks. 1 døgn.		
14. Responstiden på en stemmekommando til BTM	Performance	Must
skal maks. være 2 sekunder.		
15. BTM bør kalibreres hver 2. måned af en	Supportability	Should
autoriseret tekniker.		
16. Systemet skal programmeres i programmet	Supportability	Must
Visual Studio, herunder $C\#$.NET.		
17. Platformen skal have installeret Windows 8 eller	Supportability	Must
nyere.		

 $\it Tabel~7.1.$ Ikke-funktionelle krav