BSM 420 – BİLGİSAYAR MİMARİLERİ

2.Hafta: Performans Metrikleri

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

İçerik

- Tarihçe
- Ölçme ve Değerlendirme
- Bilgisayar Mimarisi Konuları
- İlgili Alanlar
- Bilgisayar Mühendisliği Metodolojisi
- Ölçüm Araçları
- Performans (Başarım)

BSM420 – Bilgisayar Mimarileri



Tarihçe (devam)


- Performans
 - Bilgisayar performansı yaklaşık olarak 18 ayda 2 kat artıyor.


	Kapasite	Hız (gecikme)
Lojik Devreler	3 yılda 2 kat	3 yılda 2 kat
DRAM	3 yılda 4 kat	10 yılda 2 kat
Disk	3 yılda 4 kat	10 yılda 2 kat

- Fiyat
 - Yıllık fiyat-performans artışı yaklaşık %70.
- İşlevsellik
 - Network ve yerel iletişim teknolojilerinin artışı

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri







Ölçüm Araçları

- Kıyas Kümeleri (Benchmark):
 - çalışma kayıtları ve komut dağılımları (trace and instr. mixes)
- Donanim:
 - Fiyat, gecikme, kullanılan alan miktarı, güç tüketimi
- Simülasyonlar:
 - Komut kümesi seviyesi, saklayıcı seviyesi, kapı seviyesi, devre seviyesi
- Kuyruk teorileri
- Temel kurallar
- Tecrübeler

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri



İki temel metrik: duvar saati zamanı (bir programın cevap zamanı) ve çıkış (birim zamanda yerine getirilen görevler) çıkışı optimize etmek için, asgari kaynak israfı olmalıdır

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Performansı Ölçme

Performans (Başarım)

- Bir işi yaparken geçen süre:
 - çalışma zamanı, cevap zamanı, gecikme vs.
- Bir günde, saatte, dakikada, saniyede yapılan iş
 - çıkış(throughput), band genişliği vs.

Plane	DC to Paris	Speed	Passengers	Throughput (pmph)
Boeing 747	6.5 hours	610 mph	470	286,700
BAD/Sud Concodre	3 hours	1350 mph	132	178,200

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

11

Bilgisayar Performansı: zaman

- Cevap Zamanı (Response Time, elapsed time, latency):
 - Bir görevin çalışması için ne kadar süre gerekli?
 - Başlangıçtan sona kadar tamamlanması için ne kadar süre gerekli?
 - Bir veritabanı sorgusu için ne kadar süre beklenmeli?
- Performans çıkışı(Throughput):
 - Tek seferde makine ne kadar işi çalıştırabilir?
 - Ortalama çalışma oranı ne?
 - Bir işin tamamlanabilmesi için ne kadar çalışma gerekli?
- Bir makineyi yeni bir işlemci ile yükselttiğimiz zaman ne kadar bir iyileşme sağlanır?
- Bir laba yeni bir makine konduğunda ne kadar iyileşme olur?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Çalışma Zamanı (Execution Time)

- Geçen Süre (Elapsed Time)
 - Baştan sona herşeyi dikkate alır (disk bellek erişimleri, I/O beklemeleri, diğer programların çalışması vs.)

geçen süre = CPU zamanı+ bekleme zamanı(I/O, diğer programlar vs.)

- CPU zamanı
 - I/O beklemesi ve diğer programların çalışması için geçen zamanı dikkate almaz
 - Kullanıcı CPU zamanı ve sistem CPU zamanı (OS çağrıları) olarak ikiye ayrılır

CPU zamanı= kullanıcı CPU zamanı + sistem CPU zamanı ⇒ geçen süre = kullanıcı CPU zamanı + sistem CPU zamanı+ bekleme zamanı

- kullanıcı CPU zamanı dikkate alını (CPU çalışma zamanı veya sadece çalışma zamanı)
 - Program içindeki kod satırlarının çalışması için geçen süre

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

13

Performans Tanımı

X makinesi üzerinde çalışan bir program için:

Performans_X = 1 / Çalışma Zamanı_X

X makinesi Y makinesinden n kat hızlıdır:

 $Performance_{x} / Performance_{y} = n$


BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Saat Çevrimleri

- Çalışma zamanını saniyeler cinsinden sunmak yerine, çoğu kez saat çevrimlerini kullanırız.
- Modern bilgisayarlarda, olaylar çevrim çevrim ilerler : yani çarpma, toplama gibi her olay bir dizi çevrimde gerçekleşir.

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$

Saat tiklemeleri çevrimin başı ve sonunu gösterir:



- Çevrim zamanı = tikler arası zaman = çevrim başına saniye
- Saat oranı (frekans) = saniye başına çevrim
 (1 Hz. = 1 çevrim/saniye, 1 MHz. = 10⁶ çevrim / saniye)
- \ddot{O} rnek: 200 Mhz $\frac{1}{200 \times 10^6} \times 10^9 = 5$ nanoseconds çevrim süresi eder

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

15

Performans Denklemi I

$$\frac{\text{seconds}}{\text{program}} = \frac{\text{cycles}}{\text{program}} \times \frac{\text{seconds}}{\text{cycle}}$$

 \equiv


Bir program için:

CPU çalışma zamanı = CPU saat çevrim sayısı x Saat çevrimi zamanı

- Dolayısıyla, performansı artırmak için:
 - Bir programın çevrim sayısını düşür veya
 - Saat çevrim zamanını düşür veya
 - Saat frekansını artır (overclock)

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Bir program için ne kadar çevrim gerekli? • Çevrim sayısı = komut sayısı ??



- Bu varsayım kesinlikle yanlıştır! Çünkü:
 - Farklı komutların işlenmesi farklı zamanlar(çevrimler) alır
 - Neden 2

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

17

Bir program için ne kadar çevrim gerekli?



- Çarpma toplamadan daha çok zaman alır
- Virgüllü (kayan noktalı) işlemler tamsayılardan daha çok zaman alır.
- Belleğe erişim kaydedicilere erişimden daha çok zaman alır
- Çok önemli: çevrim zamanını değiştirmek donanım tasarımının değişmesine neden olduğundan komutların çalışması için gerekli çevrim sayısını değiştirir.

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Örnek I

- En sevdiğimiz program 400Mhz olan A bilgisayarında 10 saniye çalışıyor.
- Bir bilgisayar tasarımcısına, bu programı 6 saniye içinde çalıştıracak yeni bir B makinesi tasarlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz.
- Tasarımcı, saat hızını önemli ölçüde artırmak için yeni (veya belki de daha pahalı) teknolojiyi kullanabilir, ancak bu artışın CPU tasarımının geri kalanını etkileyeceğini ve aynı program için B makinesinin A makinesinden 1.2 kat daha fazla saat çevrimi gerektirmesine neden olacağını bize bildirdi..
- Tasarımcıya hangi saat hızını hedef olarak bildirmeliyiz?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

19

Terminoloji

- Bir program çalışmak için aşağıdakileri gerektirir:
 - Komutlar
 - Çevrimler
 - Saniyeler
- Bu büyüklükleri aşağıdaki terimler ile açıklarız:
 - *Çevrim zamanı* (çevrim / saniye)
 - Saat frekansı (çevrim / saniye)
 - (ortalama) CPI (çevrim / komut cycles per instruction)
 - Kayan nokta yoğun bir uygulamada yüksektir
 - IPC (komut / çevrim)
 - MIPS (milyon komut / saniye)
 - Basit komutlardan oluşan bir programda yüksek

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Hızlanma Vs. Oran

- "Hızlanma" bir orandır. «kat», «kere» ile ifade edilir
 eski çalışma zamanı / yeni çalışma zamanı
- "İyileşme", "Artış", "Düşüş" genellikle belirli bir referansa göre yüzdelik değeri verir
 - = (yeni perf eski perf) / eski perf
- Bir program eski laptopta 100 saniye, yenisinde 70 saniye çalışıyor
 - ⊌Hızlanma ne kadar? (1/70) / (1/100) = 1.42 kat
 - Performanstaki iyileşme oranı ne?(1/70 1/100) / (1/100) = 42% daha fazla
 - Çalışma zamanındaki düşüm ne kadar? 30% daha az


BSM420 - Bilgisayar Mimarileri


21

Etki faktörleri

- Saat çevrim zamanı : teknoloji ve pipeline
- CPI: mimari ve komut seti tasarımı
- Komut sayısı: komut seti tasarımı ve derleyici
- CPI (cycles per instruction) or IPC (instructions per cycle) matematiksel olarak doğru hesaplanamaz

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri





Performans Ölçümü

- Performans çalışma zamanı ile ölçülür
- Diğer değişkenler de performans ölçümünde kullanılabilir mi?
 - Programın çalışması için gerekli çevrim sayısı?
 - Programdaki komut sayısı ?
 - Saniye başına çevrim sayısı ?
 - Komut başına ortalama çevrim sayısı ?
 - Saniye başına ortalama komut sayısı
- ortak bir tuzak: Değişkenlerden birini kabul etmek, başka bir veri yoksa performans göstergesidir.

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

25

Performans Denklemi II

CPU execution time = Instruction count × average CPI × Clock cycle time for a program

Bu denklemi 1 nolu denklemden türetiniz

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Performans Denklemi II

CPU execution time = Instruction count × average CPI × Clock cycle time for a program

■ Bu denklemi 1 nolu denklemden türetiniz

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

27

Örnek II (CPI)

- Aynı komut seti mimarisinin (ISA) iki farklı uyarlaması olsun. Bir program için:
 - A makinesi 10ns saat çevrimi zamanına sahip ve CPI=2.0
 - B makinesi 20ns saat çevrim zamanı ve CPI = 1.2
- Hangi makine ne kadar hızlıdır?
- Eğer iki makine de aynı ISA'ya sahip ise, saat hızı, CPI, çalışma zamanı, komut sayısı ve MIPS gibi büyüklüklerden hangileri benzer olur?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Örnek III(CPI)

- Bir derleyici tasarımcısı belirli bir makine için iki farklı kod arasında karar vermeye çalışmaktadır.
- Donanıma bağlı olarak, 3 farklı komut kümesi vardır: A, B ve C sınıfı, ve sırasıyla 1,2,3 çevrim değerlerine sahiptirler.
- İlk kod dizisi 5 komuta sahip:

2 adet A, 1 adet B, ve 2 adet C

İkinci kod dizisi 6 komuta sahip:

4 adet A, 1 adet B, and 1 adet C.

Hangi kod daha hızlıdır? Ne kadar hızlıdır? Her kod dizisinin CPI değeri nedir?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

29

Örnek III (CPI)

- Bir derleyici tasarımcısı belirli bir makine için iki farklı kod arasında karar vermeye çalışmaktadır.
- Donanıma bağlı olarak, 3 farklı komut kümesi vardır: A, B ve C sınıfı, ve sırasıyla 1,2,3 çevrim değerlerine sahiptirler.
- İlk kod dizisi 5 komuta sahip:

2 adet A, 1 adet B, ve 2 adet C

İkinci kod dizisi 6 komuta sahip:

4 adet A, 1 adet B, and 1 adet C.

Hangi kod daha hızlıdır? Ne kadar hızlıdır? Her kod dizisinin CPI değeri nedir?



BSM420 - Bilgisayar Mimarileri

Örnek IV(MIPS)

- Üç farklı komut sınıfına sahip bir 500 MHz lik makine üzerinde iki farklı derleyici test edilmektedir. Komut setleri Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf C ve sırasıyla 1, 2 ve 3 çevrim gerektirmektedir.
- Her iki derleyici de büyük bir yazılım kodu üretmek için kullanılır.
- Derleyici 1, 5 milyar A Sınıfı komutu, 1 milyar B Sınıfı komutu ve 1 milyar Sınıf C komutu ile kod üretir.
- Derleyici 2, 10 milyar A Sınıfı komutu, 1 milyar B Sınıfı komutu ve 1 milyar Sınıf C komutu ile kod üretir.
- Hangi derleyici MIPS e göre daha hızlıdır?
- Çalışma zamanına göre hangi dizi daha hızlıdır?

BSM420 - Bilgisayar Mimarileri