

## 用户手册

LocalSense® RTLS USER MANUAL

# LocalSense®无线定位系统

# 网页版软件安装使用说明

清研讯科(北京)科技有限公司

www.tsingyantech.com

## 编写说明

本软件操作说明手册是为帮助客户了解和使用清研讯科(北京)科技有限公司的 LocalSense 网页版定位软件而作。本手册会不断更新,请于清研讯科工程师联系,以确保您获取了最新的手册。

## 阅读人员

LocalSense RTLS 网页版定位软件用户。

## 版本历史

版本 <del>号</del>	版本历史	内容	作者	审核
Rev 1.0	2016–09-18	文档建立	Chris	Allen
Rev 1.1	2016-10-09	增加软件安装	Chris	Allen
Rev 1.2	2016-12-22	地图服务配置	Chris	Allen
Rev 1.3	2017-1-22	电子点名、无陪同告警、数	Chris	Allen
		据权限、临时撤防		

## 目 录

1 1	概述	5
1.1	应用范围	5
1.2	2 运行环境	5
1.3	3 软件安装	6
1.4	l 软件启动	17
1.5	5 网页界面	18
2	系统配置	20
2.1	解算服务器的网络配置	20
2.2	2 地图配置	20
2.3	B 基站配置	22
2.4	l 区域配置	23
3 2	软件功能	25
3.1	实时监控	25
	3.1.1 定位地图	25
	3.1.2 标签管理	26
	3.1.3 临时撤防	26
3.2	2 人员管理	27
	3.2.1 组织机构管理	27
	3.2.2 人员编辑	27
3.3	8 告警管理	28
	3.3.1 新告警消息	28

	3.3.2	告警记录	.29
	3.3.3	告警设置	.30
	3.3.4	无陪同告警	.30
3.4	电	子点名	.31
	3.4.1	点名区域编辑	.31
	3.4.2	点名任务管理	.32
3.5	历5	史轨迹	.33
3.6	权	艮管理	.34
	3.6.1	账户类型管理	.34
	3.6.2	账户维护	.35
3.7	访智	字管理	.36
	3.7.1	访客申请	.37
	3.7.2	访客审核	.38
	3.7.3	访客发卡	.39
吉	田		41

## 1 概述

LocalSense 无线定位软件为 LocalSense 无线定位系统提供位置解算,硬件管理,数据接口和上层的应用功能,软件架构由三大部分组成:

- 定位解算引擎:将基站回传基础数据实时解算成标签实时位置;
- 后台管理软件:后台管理软件是采用 CS 架构的桌面软件,用来对基站
   配置、标签位置、地图显示、告警信息、数据库和参数设置等做系统管
   理。
- 网页服务端:网页服务器采用 tomcat 方案,可使用局域网或互联网\*内任意主机,通过浏览器(Chrome、Firefox)管理和使用实时定位系统。

\*注:通过互联网访问需要给服务器配置公网 IP。

## 1.1 应用范围

LocalSense 无线定位软件需要与 LocalSense 定位基站和标签配套使用。

## 1.2 运行环境

CPU	主频不低于 1.5GHz
内存	不小于 4GB
操作系统	Windows Server 2008 ,
	Windows 7, Windows 8,
	Windows10
网络环境	局域网不低于 20Mbps

## 1.3 软件安装


#### 1.3.1 **准备 JAVA 运行环境**。


- a) 双击运行 JDK 安装程序,如:jdk-7u13-windows-i586.exe。
- b) 右键点击计算机-属性-更改设置-高级-环境变量,选择新建。变量 名填写 JAVA\_HOME,变量值填写 JDK 安装目录的\jdk 目录,如 "C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0\_13"。 注意安装路径不 要带空格。
- c) 新建或编辑系统变量: Path,在结尾增加 ";%JAVA\_HOME%\bin"字段。具体操作:如,在Windows7系统中,右击鼠标点击我的电脑->属性->高级->系统变量。
- d) 配置成功后,在 dos 命令行中,运行 javac 命令,出现如下图的 java 配置信息,则表明 java 运行环境配置成功:


```
Users∖Administrator>javac
 : javac <options> <source files>
   可能的选项包括:
q:none
g:{lines,vars,source}
nowarn
-verbose
-deprecation
classpath 〈路径〉
sourcepath く路
·bootclasspath 〈路径〉
-endorseddirs <目录>
proc:{none,only}
                                                    处理程序的名称;绕过默
processor <class1>[,<class2>,<class3>
processorpath <路径>
    表:
implicit:{none,class}
 ncoding 〈编码〉
```

## 1.3.2 **安装配置 MySQL 数据库。**

- a) 双击 mysql 安装程序, 打开安装界面;
- b) 一路点击下一步,直到 choose setup type 页面,点击 Typical 按钮。









c) 点击 Install 按钮启动安装 不要把 Mysql 安装在带有中文路径的目录下。







d) 弹出的配置对话框(MySQL Server Instance Configuration
Wizard 页面)后各项采用默认设置,一直点击下一步,在网络设置
页面去掉严格模式,如下图。



e) 点击下一步,编码方式改为 utf8,如下图。



f) 一直点击下一步,在 root 用户名密码设置页面输入密码为:

localsense



- g) 点击一下步,在弹出的页面点击 Execute 按钮完成安装。
- h) 安装完成后 ,将 Localsense-mysql.sql 文件复制到本地目录下 :如 "c:\"。

打开 MySQL 命令行,使用 source 命令导入.sql 文件建立定位软件所需数据表:

mysql>source c:\Localsense-mysql.sql

```
- - X
MySQL 5.5 Command Line Client
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, Ø rows affected (0.14 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, Ø rows affected (0.14 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
Database changed
ERROR 1396 (HY000): Operation DROP USER failed for 'client_ls'@'x'
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Query OK, Ø rows affected (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
Database changed
mysql>
```

i) 完成以上配置后,请重新启动软件服务,并启动 UI,应当能够出现 正常的系统界面,如果出现以下界面,说明数据库配置不正确。



j) 修改数据库配置文件

C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5 文件夹下编辑 my.ini 文件,在[mysqld]一栏下添加一行:

innodb\_file\_per\_table

cmd 命令行重启 mysql 服务

- > net stop mysql
- > net start mysql

解算引擎正常解算时,文件夹

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.5\data\localsense 下,会生成名

为 hispos\*.ibd 的文件即为历史轨迹数据文件,可在 CS 软件的参数配置中,点击"数据库文件空间释放"移除超期数据。

#### 1.3.3 配置地图服务器

- a) 按照后文中 1.4 节内容启动解算服务器和网页服务器 然后按照 2.2 节的地图配置步骤,在解算服务服务软件中配置地图。
- b) 从浏览器登陆 web 地图服务器地址:

http://localhost:8180/geoserver/web/

(用户名:admin,密码 geoserver)

- c) 点击左侧 "工作区"按钮,点击"添加新的工作区","name"一 栏填写 "localsense","命名空间 URI" 一栏填写 "www.tsingyantech.com"。
- d) 点击左侧"数据存储"按钮,点击"添加新的数据存储"按钮,在 弹出的对话框中选择栅格数据源一栏下的"GeoTIFF"。
- e) 将要添加的地图放在 tomcat 的 webapps\geoserver\data\data 目录下。

(\*\*\*注意:地图文件名必须是字母、数字或下划线的组合。)

f) 在弹出的添加栅格数据源对话框中选择工作区为 localsense,命名 一个数据源名称,如"map\_001",从"连接参数-URL"项下点击 "浏览",选择地图存放目录下的地图文件,点击保存。

(\*\*\*注意:数据源名称必须是字母开头的字母、数字或下划线的组合。)



g) 弹出如下页面,点击"发布"



h) 在弹出的界面中,将命名增加 ".tif" 后缀,与步骤 a 中的导入地图 文件名保持一致,如下图所示:

## 1.5 网页界面

后台软件和网页服务器配置好以后,可通过浏览器从以下地址,从局域网内任何一台终端打开软件界面:

<服务器 IP>:8180/cloud

#### 登录界面如下:



登录后,进入软件的功能界面,根据不同功能划分为实时监控、人员管理、 告警管理、历史轨迹、权限管理、访客管理等功能模块。



编辑	图层		
编辑层数	屠并且发布	ī	
local			nting_01
数据	发布	维度	Tile Caching
基本资源	<b>原信息</b>		
命名 zhanting	01.tif		
☑ 启用			
☑ 广告			

然后填写定义 SRS 为: EPSG:900913

WOO			
WCS		_	
GeoTIFF			Control and the
map			删除所选
新的关键字			
			<b>v</b>
词汇			
添加关键字			
元数据链接			
至今还没有元	似塘斑接		
坐标参考系 +mens	统		
本机SRS			Wildcard 2D cartosian plane in motric unit
<b>本机SRS</b> EPSG:40400			Wildcard 2D cartesian plane in metric unit
本机SRS EPSG:40400 定义SRS	0		
本机SRS EPSG:40400 定义SRS	0		Wildcard 2D cartesian plane in metric unit 查找 EPSG:WGS84 / Google Mercator
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091	0		
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理	3		
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理	0	7	
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理 Reproject n	3	•	
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理 Reproject n:	0 3 ative to declared		
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理 Reproject n:	0 3 ative to declared	•	
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理 Reproject na 边框 Native Boun 最小 X	0 3 ative to declared <b>v</b> <b>ding Box</b> 最小 <b>Y</b>	最大 X	查找 EPSG:WGS84 / Google Mercator
本机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 SRS处理 Reproject na 边框 Native Boun 最小 X	0 3 ative to declared <b>v</b> <b>ding Box</b> 最小 <b>Y</b>	最大 X	查找 EPSG:WGS84 / Google Mercator
t机SRS EPSG:40400 定义SRS EPSG:90091 Reproject na 力框 Native Boun	0 3 ative to declared <b>v</b> <b>ding Box</b> 最小 <b>Y</b>	最大 X	查找 EPSG:WGS84 / Google Mercator

i) 配置完毕,从浏览器打开 http://localhost:8180/cloud 链接查看地

图,从浏览器打开新地图,需要一定的下载时间,与地图文件大小

成正比。

### 1.4 软件启动

● 定位解算引擎和后台管理软件包括如下目录:

脂 bin	2016/9/12 13:59	文件夹
la config	2016/9/12 13:39	文件夹
↓ db	2016/9/12 13:39	文件夹
lib	2016/9/12 13:39	文件夹
log	2016/9/19 9:15	文件夹

启动文件在 bin 文件夹下 ,用户直接双击 bin 文件夹下的"人员定位系统.exe"即可启动该软件。

- a) 如没有安装 VC 组件包, 运行 VC 安装包。
- b) 关闭防火墙。
- 网页服务器

打开 apache-tomcat-x.x.xx/bin 目录下的 startup.bat 文件,根据主机配置不同,需要十几秒至一分钟时间的启动时间,启动成功后界面如下,网页服务器的正常运行需要保持此界面开启。

```
rency level

19 九月 12:41:24 INFO [geoserver.security] - AuthenticationCache Eviction Task c reated to run every 600 seconds

19 九月 12:41:24 INFO [geoserver.security] - Start reloading user/grous for service named default

19 九月 12:41:24 INFO [geoserver.security] - Reloading user/groups successful for service named default

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory

INFO: Deploying web application directory docs

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory

INFO: Deploying web application directory examples

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.catalina.startup.HostConfig deployDirectory

INFO: Deploying web application directory ROOT

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start

INFO: Starting Coyote HITP/1.1 on http-8180

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.jk.common.ChannelSocket init

INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.8189

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.jk.server.JkMain start

INFO: Jk running ID=0 time=0/16 config=null

九月 19. 2016 12:41:24 下午 org.apache.catalina.startup.Catalina start

INFO: Server startup in 11040 ms
```


需要关闭网页服务器时,双击 shutdown.bat 文件运行关闭程序。

## 2 系统配置

请按照本章的配置说明,对定位解算服务器的系统进行相关配置,以确保 LocalSense®无线定位系统能够正确运行。

## 2.1 解算服务器的网络配置


将监控主机的IP地址配置为192.168.1.11,子网掩码设置为255.255.255.0,如下图所示。




## 2.2 地图配置

打开 CS 版解算管理服务软件所在文件夹, bin 目录下双击"人员定位系统.exe"打开解算服务,双击右下角任务栏的定位软件图标打开配置界面。

LocalSense®无线定位管理软件支持.tiff 格式的地图文件的直接导入。用户需要将地图文件存放在 bin/map 文件夹下,如下图所示。



将地图导入 LocalSense 无线定位管理软件:点击设置菜单栏,在基本配置的区域配置中,添加图层,如下图所示。



弹出添加图层对话框,如下图。正确填写地图名称,地图文件通过浏览方式选择,只能选择应用程序所在的 bin 文件下 map 目录下的地图。

(\*\*\*注意:地图文件名必须是字母、数字或下划线的组合。)




## 2.3 基站配置

LocalSense 无线定位系统使用基站的坐标作为基本参考,因此必须在软件中配置精确的基站位置坐标,才能够实现高精度定位。基站坐标通过施工测量获得。在基本配置的基站配置中配置所有定位基站的编号和坐标,如下图所示。



配置完成后会有一个基站列表。在基站列表中双击可以快速修改相关坐标,

#### 如下图所示。



## 2.4 区域配置

配置定位区域所用的基站和区域形状,如下图,在弹出的对话框中,正确填写各项。器重主基站可以随便指定,将区域内的从基站选中到从基站列表。区域的形状通过绘图的方式绘制:将鼠标移动到地图上,绘制区域多边形。绘制完成后区域顶点将列表显示。拖动多边形的控制点可以修改多边形。如果勾选默认约束区域(人员或设备可达的区域),该区域也将成为约束区域。



## 3 软件功能


本章介绍了网页版的各个功能模块的使用方法。


## 3.1 实时监控

实时监控模块包括定位地图和标签管理两个子功能。

#### 3.1.1 定位地图

定位地图界面的左侧是标签分组和列表,每个标签上包含标签定位和显示标签详情两个按键,按键功能如图所示:





#### 3.1.2 标签管理

标签管理界面用表格方式,显示所有配置到定位系统内的标签的状态。

定位时间:即 LocalSense 系统最后一次收到该标签位置信息的时间,这个数字标明了标签和定位系统的工作状态。

标签电量:电量值用百分数表示并可按多少排列,用于电量管理,以便系统管理员给标签做充电管理。

标签状态:分为在线、休眠、离线三种状态。在线表示标签处于实时定位状态;休眠即省电状态,表示标签处于静止状态超过15秒;离线表示标签未进入系统或标签电量已耗尽。



#### 3.1.3 临时撤防

临时撤防功能可在标签管理下,对任一标签进行设置进行撤防操作。此功能设置后的直到警戒恢复时间前,对此标签暂不触发以下告警类型:电子围栏,剪断告警,消失告警,无陪同告警。

临时撤防状态下,点击"恢复撤防"可操作立即恢复撤防,或重设撤防时间。




## 3.2 人员管理

人员管理模块包括组织机构管理和人员编辑两个子功能,这里的人员主要针对公司内部人员,没有告警、权限和时间等限制。

#### 3.2.1 组织机构管理

组织机构管理界面用组织机构树状图的形式,来表示公司人员的分组方式。



#### 3.2.2 人员编辑

本界面用于公司内部人员的搜索查看,和增、删、改操作。



人员的增加和编辑界面,可实现人员和定位标签的绑定,和人员详细信息的 录入。

新增人员					×
基本信息(必	填):				
人员名称:	张三		公司/部门:		
	字符,单个汉字为2个字	符,其他为1	■ 所有组		_
个字符)			默认分	组	
终端编号:	412		销售部		
			研发部		
			4		-
146 m 42 m 1/4	Mes				
详细信息 (选		2主化 大生物		たたびま	
限制区域:	-请选择- ▼	明元任口言	18年19明以正古	MFIELD IN	_/
出生日期:		111	民族:	请选择	▼
身份证号:			性别: 男		▼
用户类型:	长期人员	▼	工号:		
)=#1 ± 21 ##	F-0,032-054				
证件有效期:		正件	签发机关:		
电话号码:			职位:		
/÷ +.L.					
住 址:					
			保存	取消	

## 3.3 告警管理

告警管理功能包括子模块 新告警消息、告警记录、告警设置和无陪同告警。

#### 3.3.1 新告警消息

新告警消息界面存放新到达未经处理的告警消息,从左边的消息队列中勾选要处理的告警消息,右边的处理方法中选择:提醒、查证或不作处理处置,并填写备注处理信息,然后点击"处理选定告警"进行处理。


直接点击"处理全部新消息"新告警消息队列中的所有消息将全部被处理。

选择新告警消息队列中的消息后,点击"添加到处理中告警",这条告警消息将被添加到"处理中告警消息"队列中,这个操作将使系统不再接受同 ID 且同类的告警消息;将这条"处理中"的告警消息通过点击"处理选定消息"处理后,同 ID 同类的告警消息接收恢复正常。



#### 3.3.2 告警记录

被处理后的新告警消息将被添加到告警记录数据库,可按告警时间、告警类型、告警对象和处理办法搜索符合条件的告警记录,并定位到告警对象当前所在位置。




#### 3.3.3 告警设置

提供告警区域的控制台,总开关和分区域开关;告警区域的增加,编辑和删除操作。





告警区域可设置告警区域类型,关联地图,关联对象匹配和每日启用告警功能的有效时间段。



#### 3.3.4 无陪同告警

通过建立无陪同告警任务进行区域编辑,并在该区域内设置"监管人"和"被监管人",当被监管人进入该区域,但没有指定人数以上的监管人也进入该区域,则在新告警消息内,触发无陪同告警。监管人数可设置下限和每天的有效告警时间段;为了避免被监管人比监管人先进入区域的情况,可设置免告警时长。







## 3.4 电子点名

电子点名功能包括子模块:点名区域编辑和点名任务管理。

#### 3.4.1 点名区域编辑

在点名区域编辑界面下,点击新建点名区域,可在选定的地图上依次点击鼠标左键设置点名区域。输入点名区域名称,点击确定键保存。






#### 3.4.2 点名任务管理

在点名任务管理界面下,点击新建点名任务,将需要加入点名任务的对象选中,并设置关联区域和点名有效时间和任务名称,点击保存后,该点名任务存盘。




在实时监控界面显示点名结果框,显示各点名任务的应到人数、实到人数和

缺勤人数。通过点击人数框可查看该人数代表的人员列表,每个人员提供定位按键,可在切换到人员当前所在地图,并在地图上居中显示人员此刻的实时位置。



## 3.5 历史轨迹

通过时段+定位对象搜索的方式查找历史轨迹,支持最多3人,时长上限为3小时的历史轨迹查询和回播,可通过播放速度控制按键进行历史轨迹的多倍速播放。



## 3.6 权限管理


权限管理模块包括账户类型管理和账户维护两个子功能。

#### 3.6.1 账户类型管理

通过账户类型管理,可以定制不同权限的账户类型,用来为账户按角色进行分组。



点击新增账户类型,或编辑已有账户类型,进入账户类型新增/编辑界面,通过复选框勾选该账户类型的功能权限。未被勾选的权限所对应的模块,将不会在该类型账户的软件应用界面中显示。



#### 3.6.2 账户维护

本界面用来对系统账户通过搜索列表显示和增删改操作。



点击新增键或编辑已有账户,弹出账户编辑界面,此处可编辑账户名称、创建/重置密码,选择账户所属的账户类型,填写账户的持有人信息。

同时可以编辑的还有该账户数据权限,选择标签分组来确定该账户在各功能中能够查看到的人员范围。



任意账户登录后,鼠标停留在右上角的账户名,可下拉出个人中心按键和退出按键。




资料维护按键弹出个人中心对话框,可以进行修改本账户密码和其他个人详情的操作。

个人中心		×
账户名称:	admin	
原密码:		
新密码:	6到20位数字字母组合	
确认密码:	确认密码	
真实姓名:	admin	
联系电话:		
	保存取消	

点击退出按键退出 LocalSense 定位系统的本次登录。

### 3.7 访客管理

访客审核流程包括访客申请、访客审核和访客发退卡三个步骤,审核流程图如下,方框代表审核状态,不同颜色箭头代表不同权限账户可执行的操作。



访客管理模块下包含访客申请、访客审核和访客发卡三个功能区,每个功能 区对应相应的申请流程中的角色人。

权限审核记录可根据申请人、审核状态、访客姓名、审核人、申请时间段来 查询。可用操作键包括人员登记、修改、审核、发卡、退卡和查看详情,按照不

同记录审核状态和权限来显示或隐藏,具体方式可参考以上流程图。

#### 3.7.1 **访客申请**

具有本功能区权限的账户,做提交访客申请和申请内容修改的操作。申请提 交后该访客记录变成待审核状态;如果申请未被审核人审核通过,该记录变成审 核未通过状态。这两种情况下,申请权限账户可以对申请记录做修改操作,并再 度提交审核。

	访客申请	访	客审核	访客发卡						
Ħ	申请人: ──请选择── ▼ 审批状态: ──请选择── ▼ 访客姓名: 查询 重置条件									
自	車核人: 一-请送择 ▼ 申请时间: 开始时间									
	人员登记									
	申请人	审批状态	访客姓名	所属单位	申请入场时间	申请出场时间	手机号码	准入区域	审核人	操作
	localsense	审核未通过	王五	asdf	2016-09-20 15:19:58	2016-09-21 15:19:59	11233333333	w11	localsense	修改
	localsense	审核通过	李四	test	2016-09-20 14:53:41	2016-09-21 14:53:43	13322221111	wl1	localsense	查看详情
	admin	已发卡	test2	t	2016-09-18 12:36:48	2016-09-19 12:36:51	111111111111	wl1	admin	查看详情
	admin	已发卡	test1	test	2016-09-14 15:33:28	2016-09-14 16:33:30	13333333333	wl1	admin	查看详情
	admin	已退卡	屋企人₹	ETE	2016-08-29 00:00:00	2016-09-27 00:00:00	18000000000	1	admin	查看详情
	admin	已退卡	325如	21认为	2016-09-12 11:18:15	2016-09-13 00:00:00	1344444444	wl1	admin	查看详情
	admin	已退卡	张三	abc	2016-09-12 10:39:30	2016-09-12 10:43:33	13333333333	1	admin	查看详情

需要提交的内容如下图所示。

准入区域即免告警区域,完成此功能需要预先在告警管理模块中,设置告警区域;在提交访客申请时,可在准入区域一栏从之前设置好的告警区域中,勾选准许访客进入的区域,从而完成告警区域的分类定制化管理。

入场时限是电子围栏(区域告警)对该访客的免告警时段,如果访客超过此时段进入准入区域,也会触发电子围栏告警。



#### 3.7.2 访客审核

具有本功能区的权限的账户,可对访客申请进行审核操作。




审核操作的界面如下图所示,审核人可以对申请记录执行申请通过或申请不

通过操作,并提供审核文字说明。



#### 3.7.3 访客发卡

具有本功能区权限的账户,可执行给访客发卡、退卡的操作。访客卡发卡前和退卡后进入任意电子围栏都会引发围栏告警。访客超过入场时限未退卡,系统会触发超时未退卡告警。



点击发卡按键,将要发放给访客的定位标签号输入,点击确定即可。



点击退卡按键,为访客执行退卡操作,卡片被设置成全区域告警。



## 声明

本教程为清研讯科(北京)科技有限公司为指导客户使用本公司 LocalSense®系列产品而制定的。本教程仅供用户参考,我公司不提供软件版 权,不承担软件版权责任。

未经清研讯科(北京)科技有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何目的。