


Zigbee定位系统V6.0 数据节点:

型号: DRF2616-DW60

- 适合与Zigbee定位系统V6.0
- 通过网线连接至后台服务器,标准网络布线
- 10/100自适应网卡
- **无需设置定位系统参数(即插即用)** (用户可根据需要设置网络参数)







数据节点的配置:

- 1,数据节点有关定位的参数完全自动配置, 无需设置。
- 2,数据节点出厂的网络参数默认值为:

IP地址: 192.168.99.x x = 2 - 253

子网掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.99.1


目标IP: 192.168.99.254

目标端口: 8567

(以上参数可修改)

2,对应的电脑"本地连接"的设置如右图 所示:

即: 电脑的IP=数据节点的目标IP



电脑的IP = 数据节点的目标IP 切记!!!



DRF2616-DW60 参数:

名称	参数	备注
供电电压	5.0V	只能使用5V电源
功耗	180MA	无低功耗模式,不建议使用电池供电
覆盖范围	50米(半径)	一般室外开阔
无线电频率	2.4G	ISM全球免费频段
无线通讯协议	Zigbee	
硬件通讯接口	RJ45 (网口)	用来传输数据,标准网络设备
体积	70 * 50 * 24 MM	不含接线部分,不含天线
重量	80g	不含天线、电源
工作温度	0 -85°C	
工作相对湿度	0-70%	



发货装箱单:

1, DRF2616-DW60数据节点: 1个

2, 2.4G天线: 1条





备注:

本品不含电源及任何数据线;

(建议使用DC-5V, >1000MA电源)

产品配有电源接线端子



Zigbee模块技术支持及资料获取:

1, 技术支持:

翟'工, 电话 0755-29080900 13501568726 Mail: dtk002@163.com

李'工,电话 0755-29080900 13632516646 Mail: dtk001@163.com

客服QQ: 691816067 2925594696 (己加满) 783580435

2,资料下载: http://www.dtkcn.com下载中心





http://www.dtkcn.com

http://dtkcn.taobao.com