



Nombre de la práctica	Contador ascendente de 7 segmentos			No.	1
Asignatura:	Arquitectura de computadoras	Carrera:	Sistemas Computacionales	Duración de la práctica (Hrs)	

Alumna; Andrea Kimberly Cruz Rueda

Grupo:3012

I. Competencia(s) específica(s):

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula Edificio N3

#### III. Material empleado:


- Computadora
- Tabla protoboard
- PIC16F84A
- 1 cátodo de 7 segmentos
- 1 cristal oscilador de 5 MHz
- 2 capacitores cerámicos de 22p
- 1 resistencia eléctrica
- Cable para protoboard
- Programador de PICS
- Cargador de celular (cable recortado para paso de corriente)

#### IV. Desarrollo de la práctica:

1. Para hacer el prototipo de la practica se realizo mediante el programa Proteus que permite la simulacion de circuitos electronicos, debera estar instalado en la computadora, para su instalacion trae un archivo en especifico el cual en breve explica cada paso que se debe de realizar para su instalacion








#### Crear proyecto en Proteus


- 2. Desplegar la lista del menú File y dar click en New Project
- 3. En seguida aparecerá una ventana en la cual se deberá ingresar el nombre del proyecto, en este caso se nombró como contador( se debe conservar la extencion . pdsprj, en el apartado Path se puede modificar la opción de la ruta en la que se desee guardar el proyecto y dar click en next




4. Dar click en Next para las 2 siguientes pantallas








 Para que en la siguiente ventana se activen las casillas a modificar Seleccionar la opcion de Create Firmware Project, en Family seleccionar PIC16, en Controller seleccionar PIC16F84A y dar cliclick en Next




6. Para finalizar dar Click en Finish




7. Al hacer esto nos abrirá el proyecto de la forma siguiente







8. Cerrar la pestaña de Source Code



#### Simulación del contador


9. Buscar la flecha negra y dar click en ella



Después seleccionar la siguiente flecha que no será necesaria en el desarrollo del prototipo








Teclear suprimir para eliminarla


10. Dar click en el icono de la P para ingresar los elementos a ocupar




11. En la siguiente pantalla escribir 7SEG-COM- para agregar el catodo y seleccionar el Green como se muestra a continuación y dar click en ok







12. Para colocarlo dar click en cualquier parte de la pantalla de trabajo, ajustarlo y unirlo como se muestra a continuación





13. Ahora se deberá agregar un cristal para esto escribir CRYSTAL y seleccionarlo

Colocarlo se la siguiente forma, rotándolo a la derecha











14. Cambiar su frecuencia a 5MHz dando doble click en el cristal




15. Ahora ingresar 2 capacitores seleccionando las opciones como se muestra a continuación








#### Ambos deberán quedar de la siguiente forma




16. Ingresar una fuente electrónica, escribir VSOURCE








#### Girarla a la derecha




Y colocarla de la siguiente forma







17. Es momento de unir los elementos de la siguiente forma



#### Instalación de MPLAB

18. Descargar MPLAB e instalarlo de la forma tradicional




#### Creación de proyecto en MPLAB


19. Abrir MPLAB, desplegar de menú Project y dar click en New. Darle nombre al proyecto y seleccionar su dirección de destino








20. Ahora desplegar file y seleccionar en Add New File to Project, ingresar un nombre de archivo incluyéndole la extencion .asm



En la pantalla que aparezca es en la cual se deberá escribir el código correspondiente








#### Codificación

21. En código que se utilizara para la realización de la práctica es el siguiente, cabe destacar que cada una de las líneas contiene comentarios que explican brevemente que es lo que está haciendo el código













#### Compilación de código

22. Desplegar Project en el menú, seleccionar la opción Quickbuild seguido del nombre del proyecto, Al hacer esto se comenzará a compilar el código si existen errores nos mandara mensaje de error a lo cual se tendrán que corregir estos mismos para pasar a los siguientes pasos, si ya se tiene bien el código nos mandara algo similar






Al realizar este paso se obtendrán archivos con extensiones distintas .conf y .HEX, para esta ocacion se utilizara la segunda

#### **En Proteus**

23. Ubicar y tener abierto el archivo del proyecto. Dar doble click al Pic a lo cual se abrirá una ventana, en la opción de Program file dar click en el icono del folder y buscar el archivo .HEX previamente compilado.







24. Dar click en abrir y luego en ok

#### Pruebas (Simulación)


 Para comenzar a hacer pruebas se tiene que ubicar los siguientes iconos en la parte inferior izquierda



El primer icono es el que nos servirá para correr los demás son para hacer pausas o parar 26. Dar click en el primer icono, hasta este punto nuestro prototipo debería de funcionar haciendo el conteo ascendente







#### Cableado


## GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

#### **MANUAL DE PRACTICAS**




Para realizar este paso que es ya en físico se deben utilizar algunos documentos que nos servirán como guía para el desarrollo de este mismo, lo que se necesita es el Data Sheet del fabricante tanto del PIC como del catodo

### **Pin Diagrams**




27. El cableado y los demás elementos deberán quedar de la siguiente manera.









#### Instalación de programador de PICS

- 28. Conectar el programador por medio del puerto USB a la computadora
- 29. Para grabar el código ensamblador en el PIC y este pueda ser ejecutado de forma física es necesario instalar la aplicación propia del programador, en este caso Master-Prog
- 30. Conectar el Pic en el programador, y dar click en AUTO/CONEX



31. Después de que ya se reconoció el Pic dar click en el botón de leer y esperar la verificacion




# GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

#### MANUAL DE PRÁCTICAS



32. Dar click en el botón Escribir, seleccionar el archivo del código en MPLAB con la extensión HEX



33. Esperar a que complete la carga





34. Para verificar que efectivamente, la escritura se realizo de forma correcta, Dar click en el botón Verificar.



### GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO


#### MANUAL DE PRACTICAS




35. Expulsar el Pic, ahora ya puede ser acomodado de nuevo en la tabla protoboard para su ejecución

#### **Pruebas**


36. Conectar el cargador de un extremo positivo y negativo de la tabla, al instante si todo se realizó de forma correcta deberá funcionar el contador. Como se muestra a continuación











#### V. Conclusiones:

En general esta práctica me agradó mucho ya que comprobamos que realmente si se pueden pasar cosas desde la computadora a algo físico como fue en este caso manipular energía para poder realizar este contador, cabe destacar que se tiene que tener demasiada paciencia y cuidado a la hora de cablear puesto que si se pone algún cable en el lugar incorrecto puede causar deterioros en los aparatos físicos o simplemente no funcionara.