#### MANUAL DE PRÁCTICAS



Nombre de la práctica Contador	No.	2	
--------------------------------	-----	---	--

NOMBRE DEL ALUMNO: Yonatan Rosales García

**GRUPO: 1"B"** 

#### I. Competencia(s) específica(s):

Comprende y aplica los conceptos básicos, nomenclatura y herramientas para el diseño de algoritmos orientado a la resolución de problemas

Encuadre con CACEI: Registra el(los) atributo(s) de egreso y los criterios de desempeño que se

evaluarán en esta práctica.

No. atributo	Atributos de egreso del PE que impactan en la asignatura	Criterios de desempeño		
	El estudiante identificará los principios de las ciencias	1	Identifica problemas relacionados con aplicación de la ingeniería	
1	básicas para la resolución de	2	Propone alternativas de solución	
	problemas prácticos de ingeniería	3	Analiza y comprueba los resultados generados	

#### II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Aula de clases y laboratorio independiente

#### III. Material empleado:

Tabla ProtoBord, Computadora, Programa Proteus, Programa Master, Programa MPLAB IDE, cable para Pics, catodo comun de 7 segmentos, capacitos de 22 p, Crital ozilador de 5MHZ, Cargador para telefono normal sin puntas, PIC16f84A.

#### IV. Desarrollo de la práctica:

#### **MANUAL DE PRÁCTICAS**



En un principio para realizar este proyecto vamos a utilizar un programa con el nombre de proteus.




2. Vamos a ejecutarlo como administrador para abrirlo











3. Vamos a dirijirnos con el cursor a <mark>file</mark> dar click izquierdo hasta que nos aparesca <mark>new project</mark> y dar clik izquierdo









4. Esperar un momento y aparecera una ventana donde elejiremos donde vamos a poner la direccion donde vamos a ubicar el proyecto y el nombre.



5. Donde esta nombre daremos click izquierdo y camibiaremos el nombre por Contador\_312 con la misma extencion de proteus




6. En donde tenemos Browse vamos a colocar la direccion que ustedes quieran pero en mi caso la dejare como esta . para cambiarla dar click en Browse y elegir la ruta donde lo vamos a guardar.








7. Posterioremente nos apartcera una ventana en donde nostros le daremos por Default para que la cree y Next.




8. Nos volvera a aparecer otra pantalla y de igual forma vamos a dar click izquierdo <mark>en create a PCB layoutfrom por Default y Next</mark>








 En este paso vamos a dar Next no siempre les aparecera la msima cantidad de pantallas esto depende de la vercion que estes usando.



10. En la siguente ventana vamos a crear el harware de el programa como si fuera una ROM para ello vamos dar click en create firmware proyect .




11. Despues de ello vamos a elegir la familia a la que pertenecera nuestro harware en muchos progrmas nos dara la familia por Default pero en algunos casos no sera asi asi q donde dice familia vamos a elegir (PIC16, Y EN CONTROLLER VAMOS A BUSCAR EL PIC16F84A) En el compiler nos indica donde sera programado y como lo vamos a progrmar en un lenguaje enzamblador lo dejaremos por DEFAUTL.








12. En la siguente ventana nos mostrara todas las caracteristicas que ya hemos indicado con anterioridad si todo esta bien vamos a finalizar el proyecto.




13. Aquí nos aparecera una pantalla para crear el codifo en el lenguaje C pero como todavio no sabemos programar en este lenguaje vamos a quitar este en el tachecito al igual que el PCB








14. Entoces nos quedara la ventana donde estara nuestro PIC16F84A es ahí donde vamos a formarlo.




15. Si quieres ajustar el pocicionamiento del PIC pocicionate en el cuadro verde de la izquieda para moverlo a tu comodidad. Y para que no se siga moviendo dar un click sobre este para que deje de moverse.








16. En el siguente paso vamos a dar clik en P y ahí vamos a escribir en keywords.




17. Posicionado ya en keywords vamos a escribir (7SEG-COM-CAT) y elejimos el catodo green ya que el rojo puede lastimar mucho la vista damos aceptar .











19. Posteriormente vamos a colocar o unir los pines del PIC con los del Catodo comun. De esta manera .








estado de México
20. Posteriormente vamos a requerir una fuente de poder la cual escribiremos (VSOURCE) y
elejiremos el ultimo ese mismo repetiremos el paso del catodo damos aceptar y click en la
tabla luego dar tres click dentro del recuadro donde esta el PIC













21. Por el momento dejamos asi el la fuente de poder pero la giraremos para ello seleccionaremos la fuente de poder y daremos click derecho en (ROTATE CLOCKWISE)




22. Nuevamente buscaremos otra pieza la que nos falta que es un capacitor el cual buscaremos como (ceramic) posteriormente seleccionaremos la Categoria Capacotors y la sub-category Ceramic Disc




#### MANUAL DE PRÁCTICAS




23. Repetiremos los pasos de los anteriores para colocar los instrumentos del PIC pero esta vez vamos a colocar 2 en las póciciones que se muestran a continuacion.



24. Posteriormente vamos a elegir el utimo instrumento a utilizar el cual se llama (CRYSTAL) y vamos a elegir el que se encuentra en la imagen y colocaremos en la forma en la que se muestra. Y lo giraremos de la forma que giramos la fuente de poder para realizarlo como se muestra en la imagen












25. Vamos cambiar los valores de los capacitores lo cual lo haremos dando doble click en en ellos y los pasaremos de (12p a 22p)



26. De igual forma cambiaremos el calor del cristal ya que tiene un valor de 1MHz a 5MHz




27. Y por ultimo cambiaremos la capacidad de la fuente de poder la cuel esta en 1V y la cambiaremos a 5V




#### MANUAL DE PRÁCTICAS



28. Antes de terminar vamos a agregar tierra a nuestro circito para si hacerlo funcionar para ello nos colocaremos en la tabla de funciones y daremos click en lo que parece dos flechas psteriormente daremos click en (GROUND) y haremos lo mismo que las demas herramientas.



29. Y lo colocaremos de la forma en la que se muestra en la imagen.




### GOBIERNO DEL

#### MANUAL DE PRÁCTICAS




ESTADO DE MÉXICO
30. Y para terminar esta parte vamos a unir todas las piezas de la forma en la que se muestra en pantalla.



31. Ahora para hacer que nuestro hadware funcione nececita un sofwarwe el cual vamoa a crear dentro de nuestro programa el sofware esto lo haremos desde un programa con el nombrte de MPLAB IDE



32. Descargaremos el programa y hay que Ejecutarlo dando clic derecho y ejecutarlo como administrador:









33. Damos permisos de accesos y cargara los ficheros de aplicación:



34. Damos permisos de acceso a la aplicación y esperar a que se instale completamente:



35. Ejecutarla aplicación:




- CREACION DE PROYECTO EN MPLAB:






36. Dar clic en la opción de "Provect" y después en la opción de "New"




37. En la segunda ventana asignar el nombre y el directorio en donde se almacenará:








38. Después dar clic en OK y se ejecutara el archivo creado:



- Para la creación de la hoja de código, clic en la opción de Hoja nueva:



#### MANUAL DE PRÁCTICAS




#### 39. Escribieremos el siguente codigo.

```
LIST P=PIC16F84A
INCLUDE<P16F84A.INC>
CBLOCK 0X0C
                         ;SE INICIA LA MEMORIA
      NUMERO
       CONTADOR
                         ; VARIABLE QUE LLEVARA EL CONTADOR DE 0-9 Y A-F
       ORG 0
                         ;INICIO EN 0
       GOTO START
      ORG 5
START BSF STATUS, 5 ;BANCO 1 ACTIVA EL BIT
     CLRF TRISE
                           ; PORTB ES LA SALIDA
     MOVLW OX1F
                         ;MOVER A LA PARTE BAJA DEL REGISTRO DE MEMORIAS
                         ;MOVER A F A TRISA
;ASIGNA 256 AL TIMER
     MOVWE TRISA
     MOVLW B'11000111'
     MOVWE OPTION REG
                           ; CAMBIAR EL CONTENIDO DE LA POSICION 5 AL BANCO 0
     BCF STATUS.5
     CLRW
                           ;DEJA A W=0
                            ;LIMPIA LA VARIABLE NUMERO
     CLRF NUMERO
MAIN MOVF NUMERC,W ;TOMA EL CONTADOR DE W Y LO CARGA EN F
CALL TABLA ;LLAMA A LA FUNCION TABLA
             PORTE ; MUESTRA EL VALOR QUE TOMO DE LA TABLA
PORTE ; LLAMA A LA FUNCION PAUSE
NUMERO, F ; REALIZA UN INCREMENTO DE LA VARIABLE EN 1
NUMERO, W ; SE CARCA LAURDITADES EN 2
     MOVWE
            PORTB
     CALL
     INCF
                            ; SE CARGA LAVARIABLE EN W
     MOVE
             NUMERO, W
            0X10
     XORLW
                           ;SE COMPARA SI ES QUE LLEGA AL REGISTRO 10
     BTFSS
            STATUS, Z
     COTO
            MAIN
                            ; SE REGRESA A MAIN
                            ;AL LLEGAR A 10 SE RESETEA A F
     CLRW
                         ;SE LIMPIA A NUMERO
     CLRF
             NUMERO
                            ;SE REGRESA A MAIN
     COTO
             MAIN
MOVUM 0X02 ;SE LE ASIGNA 1000 AL CONTADOR
MOVWE CONTADOR ;SE MIDUE == ----
; PAUSE 1000 SE REALIZA UN RETARDO DE 1 SEGUNDO******
PAUSE_1000 MOVLW 0X02
                              ; SE MUEVE EL VALOR DEL CONTADOR DE A a F
           BCF INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDADAMIENTO TMRO
DELAY
                         ;SE CARGA EL 217 A W
           MOVLW 09
                              ; A TMRO
           MOVWE TMR0
DELAY2
           BTFSS INTCON, TOIF ; SE LIBERA EL BIT DE DESBORDAMIENTO DEL TMRO
           GOTC DELAY2 ;BUCLE DEL DELAY2
DECFSZ CONTADOR, F ;DECREMENTA EN 1 EL CONTADOR
           GOTO DELAY
                               ;BUCLE EN DELAY
           RETURN
                             ; REGRESA
ADDWF PCL,F ;SE INICIALIZA LA FUNCION TABLA CON EL CONTENIDO DE F
RETLW B'00111111' ;O EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
RETLW B'00000110' ;1 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
TABLA ADDWF PCL, F
      RETLW B'01011011' ;2 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01001111' ;3 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01100110' ;4 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01101101' ;5 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01111101' ;6 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01000111' ;7 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'011111111' ;8 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01101111' ;9 EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01110111' ;A EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'01111111' ;B EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'00111001' ;C EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
      RETLW B'001111111' ;D EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
RETLW B'01111001' ;E EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
RETLW B'01110001' ;F EN EL CATODO DE 7 SEGMENTOS
```


#### MANUAL DE PRÁCTICAS




40. Despues de terminar el codigo vamos a a relizar una prueba en proteus y ponerlo a funcional, para elo vamkos a ir la la ventana de opciones y entonces nos lanzara una ventana en la cual seleccionaremos la que esta en pantalla.



41. Se mostrará en la pantalla del proyecto todas las líneas de código para poder verificar si el código es correcto (si es incorrecto verificar el código, si es correcto te manda un mensaje de "CODIGO CORRECTO"):




42. Después de verificar el código nos lanzara un ". HEX" en la carpeta del proyecto realizado








43. Teniendo el código HEX vamos a cargarlo de nuevo en proteus para si cargarlo al PIC y ver cómo funciona



44. En la opción "Program File:", da clic En la carpeta, esta opción es para asignarle el código realizo en el otro software al PIC, después lo abres, y en la pantalla anterior aceptas los cambios, dando OK:




45. Para ejecutarlo vamos a correrlo en el apartado donde se encuentra un play como se muestra en la imagen



#### MANUAL DE PRÁCTICAS



46. Después de cargarlo y comenzar a correrlo nos aparecerá una ventana con el PIC corriendo como se muestra en la imagen.



- 47. Ahora que ya tenemos el programa y el simulador de PIC vamos a proceder a pasar el programa a el PIC16F84A en fisico para ello ocuparemos un programa el cual es master.
- 48. En primer lugar vamos a colocar el pic en un progrmador de pics como este .







49. Al colocar el PIC en este progrmador el progrma nos lanzara un mensaje hacerca de que el PIC esta colocado.




50. Despues de ello vamos a leer el codigo que escribimos en el programa anterior.



51. Vamos a buscar el programa en donde lo guardamos para asi cargarlo y lo abrimos.







52. Esperamos a que carge el programa en el PIC.




53. Luego damos clik en Escribir y esperamos a que carge y con ello ya esta listo nuestro PIC para cargarlo en la tabla proto








54. Para ello vamos a tener que descargar el Data shit de el pic16f84A para saber la estreucturan y como vamos a conectar este en la tabla PROTO es uno como el que se m,uestra en la imagen.








55. Posteriormente de igual forma viscaremos en Data shit de el cato de 7 segmentos es uno como el que se muestyra en la imagen.




56. Por ultimo lo conentaremos , bien teniendo la precausion de conectarlo de manera correcta y con precausion pues al no tener precaucion pude tener un daño en tu esxperimento.











57. Para hacerlo funcionar de la manera en la que se muestra en la imagen anterior es necesario conectar corriente en la linea roja de la tabla y tierra en la linea azul de la tabla.



58. Y ya te estar funcionando.





#### MANUAL DE PRÁCTICAS



#### Conclusion:

La practica me sirvo de mucho ya que ayudo a saber conocer y aprender que todo lo que se te ocurra hacer o tengas una idea siempre podras hacerla ademas de que no hay imposibles todo se puede. Ademas me gusto demacioado pues me sorprendio al conocer como es que funcional los aparatos electronicos y de igual forma que detrás de estos proyectos se llava un gran esfuerzo creo que es muy importante para mi vida ya que siempre me he prguntado como es que funcionan exaxtamente las cosas electronicas y al ver esto me di cuenta que es algo laborioso hacerlo pero a la vez interesantae .

Tambien me gusto muco la practica pues puede aprender un poquito de lenguaje ensamblador y digo poquito por que creo que un lenguaje es muy amplio y no calquiera lo aprende con rapidez.

Para concluir recomiendo la realizacion de esta practica pues asi aprenderas un poco acerca de electronica y sabar como se realizan los apraratos con los que convives dia a dia.