## SEL0630 - PROJETOS EM SISTEMAS EMBARCADOS



# Prática 4: Configuração do SystemD para Personalização de Serviços de Inicialização de S.O. em Linux Embarcado

#### Resumo

Essa prática consiste em adicionar uma unidade de serviço personalizada (*systemd service unit*) para gerenciar a inicialização e execução desse projeto em sistemas embarcados com S.O. Linux. Tal ação irá permitir a inicialização automática da aplicação quando da inicialização (boot) do sistema operacional.

## **Conceitos importantes:**

Init System, systemd, SysVinit, systemctl, unit file, boot, bootloader, gparted, device tree, device drivers, rootfs, Kernel, shell script, bash, Git, GitHub, VCS, version control systems.

## **Objetivo**

Sistemas embarcados de produtos comerciais são específicos e possuem funcionalidades restritas. Aplicações embarcadas, por vezes, necessitam operar já na inicialização do sistema operacional ao invés de aguardar alguém logar no sistema e iniciá-la manualmente. Portanto, essa prática visa explorar o processo de inicialização (boot) do sistema operacional com kernel Linux em sistemas embarcados, utilizando a Raspberry Pi.

Colocar um projeto na inicialização de um sistema operacional embarcado geralmente implica em adicionar uma unidade de serviço personalizada (*systemd service unit*) para gerenciar a inicialização e execução desse projeto. O systemd é um sistema de inicialização moderno adotado em muitas distribuições Linux e sistemas operacionais embarcados.

A criação de uma unidade de serviço do *systemd* envolve a criação de um arquivo de configuração que descreve como o projeto deve ser inicializado, parado e gerenciado pelo sistema. Essa unidade de serviço pode especificar coisas como o comando a ser executado, as dependências do serviço, o ambiente de execução, entre outras configurações que serão realizadas na presente atividade prática.

## I - Conhecendo a fundo o "Boot" da Raspberry Pi

No caso da Raspberry Pi, todo o sistema embarcado é comandado pelo SoC (*system on chip*) do fabricante Broadcom (na Rasp.3B+, o modelo é o **BCM2837B0** quad-core, ou seja, com 4

<u>microprocessadores Cortex A-53, microarquitetura ARMv8 64-bit</u> - <u>datasheet aqui</u>). Dessa forma, quando a Rasp. é energizada, o primeiro passo em direção ao *Boot* é ocorre no SoC acima referido.

Ao contrário de outras SBCs, como <u>Beagleboard</u>, por exemplo, na Rasp. quem assume o primeiro controle não é a <u>CPU (ARMv8 - cluster de 4 núcleos responsável por rodar o kernel Linux)</u>, mas sim a **GPU** (no caso o <u>VideoCore 3D da Broadcom</u>, responsável pelo processamento gráfico dentro do SoC). Essa ordem é uma característica simplesmente definida pela Broadcom para a família de processadores **BCM283X**.




Fig. 1 - SoC da Rasp. com CPU e GPU; comparativo de Boots entre Rasp. e BeagleBone.

Fonte (imagens): ReadTheDocs

#### First-level bootloader

Portanto, o primeiro estágio, imediatamente após o *power on*, é denominado "<u>first-level bootloader</u>". Para tanto, um código a ser executado (buscado pela GPU, que inicializa primeiro) é armazenado em ROM dentro do referido SoC, cujo acesso não é disponibilizado pela Broadcom.

Aliás, cumpre frisar que o detalhamento sobre o primeiro estágio do processo Boot, que ocorre no SoC, é restrito. Apesar da especificação acima, o datasheet disponibilizado pela Broadcom não é completo, detalha apenas o acesso aos periféricos, não descreve o processo Boot. As informações que temos, portanto, são parciais (o datasheet completo é disponibilizado via NDA- "acordo de não-divulgação")

A função do código do *first-level bootloader* é inicializar alguns clocks do processador e buscar por uma memória externa (no caso, o cartão microSD inserido na Rasp - se não houver cartão ele tenta outras fontes: USB e Ethernet). Efetivamente, este primeiro código irá buscar na <u>partição Boot do cartão microSD (primeira partição, do tipo Fat32 - file allocation table)</u> um segundo código "bootcode.bin", para carregá-lo para uma memória interna (cache L2 do SoC) e executar esse arquivo na GPU. Caso desejar visualizar alguns códigos e o sistema de arquivo, execute os comandos abaixo:

```
#Verifique os arquivos em
cd /boot
ls
ls *.bin
```

```
#Visualize o particionamento do cartão SD com gparted:
sudo gparted /dev/sd1 # sdX - sd1 ou sd2 ...

# para listagem de discos e mídias:
sudo fdisk -l
lsblk
ls /dev/sdb*
```

Fig. 2 - Particionamento do cartão micro SD com Raspbian instalado.

воот		RASPBERRY (rootfs)			
FAT32		EXT4			
<ul> <li>bootcode.bin</li> <li>start.elf</li> <li>kernel7.img</li> <li>fixup.dat</li> <li>config.txt</li> <li>cmdline.txt</li> <li>*.dtb</li> </ul>		<ul><li>/bin</li><li>/boo</li><li>/dev</li><li>/etc</li><li>/hom</li><li>/lib</li></ul>	:	/media /mnt /opt /proc /root /run	<ul><li>/sbin</li><li>/srv</li><li>/sys</li><li>/tmp</li><li>/usr</li><li>/var</li></ul>
Partition	File System	Mount Point	Label	Size	Used
unallocated	unallocated			4.00 MiB	
/dev/sda1	⇒ fat32	/boot	boot	256.00 MiB	53.18 MiB
/dev/sda2	ext4	/	rootfs	28.40 GiB	3.83 GiB

Fonte (imagem): ARGUS/ RaspberryTips

#### Second-level bootloader

Ocorre quando o arquivo *bootcode.bin* é executado, sua função é inicializar a SDRAM (de 1 GB no caso da Rasp. 3B+) para receber outros arquivos de inicialização. Com a SDRAM inicializada, é também buscado no cartão microSD (na partição boot) um outro arquivo de bootloader chamado *start.elf*, o qual também é carregado na memória SDRAM.

#### Third-level bootloader

O arquivo *start.elf* é o firmware da GPU, o qual dá suporte à renderização gráfica. Sua função é buscar os arquivos de device trees (<u>arquivos ".dtb"</u>: compilado de representações do hardware que formam o "**device tree"** - Fig. 3) necessários para carregar o kernel Linux. Sua função também (recebendo ajuda de outro binário: *fixup.dat* - vide Fig. 1) é configurar o hardware de acordo com os parâmetros que constam em um arquivo de inicialização chamado *config.txt* (também localizado na partição *Boot* do cartão microSD).

No arquivo *config.txt* constam: configuração do hardware, mapeamento de memória, parâmetros para carregar o kernel Linux.

Por fim, o código *start.elf* também busca (sempre na partição boot do cartão microSD) e carrega a imagem do kernel Linux "*kernel.img*" para a memória SDRAM.

A partir daqui, o controle é passado para o kernel Linux conforme parâmetros constantes em um arquivo *cmdline.txt*, e os núcleos da CPU ARMv8 são inicializados e entram em operação.




Fig. 3- Device tree em sistemas com Linux embarcado.

Fonte (imagem): Octavosystems

#### Rootfs e init sytem

Com o kernel Linux em execução, o próximo passo é a inicialização da distribuição Linux (no caso da Rasp. o Raspbian ou Raspberry Pi OS). Aqui, quem entra em operação é o *init system*. Neste último estágio, são carregados os arquivos da segunda partição do cartão microSD, i.e., a partição "rootfs" do tipo "ext4" (extended file system), responsável pelo sistema de arquivos Linux seguindo formato root "/" que conhecemos. O systemd, por sua vez, inicializa todos os serviços necessários ao funcionamento da distro Linux, os quais ficam em execução até o momento em que o OS é desligado.

#### Resumindo o processo Boot:

- No *power on*, a GPU é inicializada via código (inacessível) gravado na ROM do SoC BCM enquanto a CPU fica *offline*.
- O <u>primeiro estágio de *bootloader*</u> ocorre quando é buscado, na partição Boot do cartão micro SD com o Raspbian instalado, o arquivo *bootcode.bin*.
- O segundo estágio de *bootloader* é responsável por habilitar a SDRAM, inicializar periféricos, e buscar pelo arquivo *start.elf*, que é o firmware da GPU.
- O terceiro estágio de bootloader ocorre quando o firmware da GPU (arquivo start.elf) é carregado na RAM e executado na GPU. Neste estágio, a GPU busca a imagem do kernel (kernel.img) e também a carrega na RAM. Por fim, ocorre a execução do kernel na CPU ARM.
- Após três estágios de bootloader, temos o estágio *init sytem*, no qual o kernel monta o sistema de arquivos *root* da segunda partição do cartão micro SD e o *systemd* executa o processo de inicialização de todos serviços responsáveis pelo funcionamento da distro Linux.
- Todo esse processo Boot é executado em poucos segundos.

## II -Init System e systemd

O *Init System* é o estágio responsável por todo o processo de inicialização de um sistema operacional (O.S) com o Kernel Linux. Sendo assim, após o computador/SBC ser ligado e dar início ao processo "boot", o bootloader entra em operação cumprindo a função de carregamento do kernel Linux, conforme detalhado anteriormente. O *Init Sytem*, portanto, é o processo de inicialização do sistema operacional (Debian, Ubuntu, Raspberry Pi OS etc.), que ocorre logo após o Kernel Linux ter sido carregado (Fig. 4).




Fig. 4 - Processo "boot" e etapas de inicialização de um O.S.


#### Systemd

Podemos inferir que o "<u>systemd</u>" é uma ferramenta moderna que implementa o estágio "Init System" em uma "distro" (distribuição) Linux (existem outras opções: <u>systemv</u>, <u>Upstart, OpenRC</u>). O <u>systemd</u> é, portanto, um conjunto de programas e bibliotecas (é um <u>software livre</u>) responsáveis pela sequência correta de inicialização e desligamento do sistema operacional (< /etc/init.d>). É usado em distros modernas, tais como <u>RedHat</u>, <u>Suse</u>, <u>CentOS e Debian</u>. Abaixo, é possível observar o <u>systemd</u> na Raspberry Pi, isto é, ao ligar/desligar a placa, note que aparece a tela abaixo com "Ok" na cor verde em cada operação no sistema operacional Raspberry Pi OS (Raspbian), indicando que o referido serviço foi inicializado (ou finalizado) com sucesso (a lista de serviços disponíveis pode ser vista em < /lib/systemd/system>). Para visualizar a tela abaixo no boot da Rasp, desabilite a opção "Splash Screen" em Configurações (sudo raspi-config > system > splash screen)

Fig. 5 - Inicialização de serviços com systemd no boot do Raspberry Pi OS

O comando **systemctl** é o gerenciador do *systemd*, i.e., <u>é uma linha de comando do terminal</u> usada para verificar o status dos serviços inicializados ou finalizados pelo *systemd*, operando com um gerenciador utilitário de vários serviços, conforme Fig. 6. O comando **systemctl** também exibe mensagens de erro com maiores detalhes, tais como erros de tempo de execução de serviços, erros de inicialização (< *sudo systemctl status processoX* >; < *sudo systemctl start/stop/enable processoX* >).

Fig. 6 - Exemplo de gerenciamento de serviços com systemd por meio do comando "systemctl".



#### Systemd vs. systemy

SysVinit ou systemv ("system five" / Unix System V/ SysV) é o sistema clássico e tradicional de inicialização e gerenciamento de processos em distros Linux, sendo uma das primeiras versões comerciais do OS Unix. Em uma distro Linux, os scripts de inicialização do systemv, inicializados via shell script, invocam um "daemon binary" que irá, então, realizar o "fork" de um processo em background. Embora exista a flexibilidade do shell script, a implementação de tarefas é mais complexa no systemv quando se trata de paralelismo. O novo estilo de ordenação e supervisão de tarefas paralelas do systemd, tornam esse método moderno mais vantajoso em relação ao antigo systemv (Tabela 1). Ademais, o systemd também introduziu conceito "cgroups" (grupos de controle), que organiza os processos por grupos, seguindo uma hierarquia. Por exemplo, quando processos geram outros processos, os "processos filhos" tornam-se automaticamente membros de um "cgroup pai", evitando confusões sobre a herança dos processos (comparativos: systemd vs. systemv).

Tabela 1 - Comparação: systemv vs. systemd

systemv	systemd		
Mais antigo e popular <i>init system</i> , seguindo o padrão Unix	Mais recente e moderno <i>init system</i> , usado em várias distros da atualidade (incluindo Raspbian)		
Inicialização por meio de arquivos de script shell	Inicialização via arquivos na extensão ".service"		
API mais antiga	API aprimorada		
Mais complexo	Design simplificado com maior eficiência		
Inicialização mais lenta e maior uso de	Inicialização mais rápida utilizando pouca		
memória e hardware	memória		

#### Aplicação prática do systemd e controle de serviços com systemctl

A motivação para uma aplicação prática embarcada utilizando recursos do *systemd* se baseia na necessidade de um aplicativo começar a executar sua função já durante a inicialização do OS, sem ter que aguardar alguém logar no sistema e inicializar o programa manualmente via terminal.

Para a prática, vamos supor que uma aplicação deva inicializar imediatamente após o *power on* da Raspberry Pi. Neste caso, nosso serviço a ser inicializado no processo boot será um script que realiza o *blink* de um LED. Primeiramente devemos criar um script segundo a montagem da Fig. 7, para acesso a GPIO da Rasp. Por fim, será necessário colocar esse serviço à disposição do *systemd*, por meio de um unit file, para que o LED comece a piscar já na inicialização do Raspberry Pi OS.

fritzing

Fig. 7. Montagem prática do circuito que será usado como serviço no systemd

## Roteiro (Parte 1):

- Caso ainda não tenha sido feito, execute a seguinte atualização no terminal Linux da Raspberry Pi: sudo rpi-update cac01bed1224743104cb2a4103605f269f207b1a #6.1.54
- Sugere-se copiar e colar para otimizar o processo. A atualização acima deve ser feita para garantir compatibilidade de bibliotecas do S.O. para que os exemplos abaixo funcionem. Outra opção é adaptar a estrutura abaixo com base nas bibliotecas mais recentes.
- Faça a ligação física do circuito ilustrado na Fig. 7. e em seguida ligue a Raspberry Pi.
- Crie um diretório de trabalho (não será necessário usar ambiente virtual) e escreva um programa para realizar o *blink* de um LED conectado à GPIO da Rasp. <u>Desta vez, vamos</u> fazê-lo em bash script, para aprendermos a manipular o acesso direto à GPIO via sistema.
- No script, é possível observar como ocorre caminho de acesso direto à GPIO, auxiliando na compreensão de como o sistema de arquivos Linux é montado (rootfs).

```
#!/bin/bash
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction

while [ 1 ]
    do
        echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
        sleep 0.2s
        echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
        sleep 0.2s
        done
```

- #!/bin/bash: Esta linha indica que o script deve ser executado usando o interpretador Bash (#!)
- o **echo 18 > /sys/class/gpio/export:** exporta o pino GPIO 18 (neste exemplo foi usado o 18, mas pode ser outro pino), tornando-o disponível para controle. O sistema de arquivos /sys/class/gpio é usado para interagir com os pinos GPIO.
- **echo out** > /**sys/class/gpio/gpio18/direction:** configura o pino GPIO 18 como uma saída (direction é usado para definir a direção do pino).
- o do: início do bloco de comandos que serão executados dentro do loop.
- echo X > /sys/class/gpio/gpio18/value: define o valor do pino GPIO 18 como 1, que corresponde a nível alto (liga o LED) ou como 0 - nível baixo (desliga o LED).
- o done: fim do bloco de comandos que estão dentro do loop.
- Salve o programa como *blink.sh*, que será o serviço que deverá entrar em operação na inicialização da Raspberry Pi.
- Em seguida, é necessário conferir a permissão de execução ("x") neste arquivo, utilizando o comando "chmod", responsável por alterar permissões ("+" significa "adicionar" permissão)

```
chmod +x blink.sh
```

• Execute o arquivo para checar se está funcionando. Se estiver Ok, o script irá fazer com que o LED pisque infinitamente. Digite "ctrol+c" para encerrar.

```
./blink.sh
# Se desejar, verifique o caminho de acesso a GPIO: ls /sys/class/gpio
```

- O próximo passo é a criação de um *unit file*, i.e, um arquivo responsável por colocar o serviço que criamos à disposição do *systemd*.
- Portanto, criar um arquivo chamado "blink.service", com o conteúdo abaixo. Lembrando que o system executa serviços na extensão ".service".

```
[Unit]
Description= Blink LED
After=multi-user.target

[Service]
ExecStart=/home/sel/blink.sh
#ExecStop=
user=SEL

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- Observa-se que o arquivo é composto por três principais blocos:
  - [Unit] primeira seção responsável pelas informações do serviço e descrição de suas dependências. O comando *Description* entrega essa informação, que será escrita na tela de inicialização do systemd, quando da inicialização da Rasp., com "OK" na cor verde se o serviço foi inicializado com sucesso ou "Failed" em vermelho.
  - [Service] configurações da execução do serviço que será inicializado: *Type* (forma como os processos/scripts serão executados); *ExecStart* (arquivo que será executado na inicialização); e *ExecStop* (arquivo que será executado ao parar o serviço). Note que foi dado "*export*" na GPIO 18, conforme consta no script *blink.sh*. Logo, seria possível a escrita de um outro script que poderia efetuar o "*unexport*" da GPIO 18 e, portanto, parando o serviço, informando isso em *ExecStop*.
  - [Install] descreve o comportamento da inicialização do serviço. O *WantedBy* informa ao *systemd* o grupo alvo no qual o serviço que deverá ser inicializado faz parte (exemplo: grupo multi-user).
- Sabemos agora, portanto, que o system**d** é composto por vários destes *unit files* que especificam quais serviços (verifique com *ls /lib/systemd/system*), como devem ser inicializados, e quais são as suas dependências para operar. Em nosso exemplo, passamos esses parâmetros ao system**d**, via *unit file* "blink.service", para inicializar o blink.sh.

• Copie o arquivo "blink.service" para o diretório do padrão de serviços do systemd, para que de fato seja reconhecido e esteja à disposição no estágio init system.

## sudo cp blink.service /lib/systemd/system/

• Em seguida, inicialize o utilitário *systemctl* para testar o serviço:

#### sudo systemctl start blink

- Neste caso, o *systemctl start* faz com que o *systemd* execute o serviço informado em **ExecStart** no unit file "*blink.service*", que em nosso caso é o script "*blink.sh*".
- Observe também que não é necessário informar a extensão, pois o *systemctl* compreende que o arquivo passado é o *blink.service*, pois estruturalmente, o *systemd* executa arquivos com essa extensão.
- Para parar o serviço, utilize também o utilitário systemctl:

#### sudo systemctl stop blink

- Opcional: após o stop, poderia ser executado um outro programa, caso fosse informado em ExecStop dentro do arquivo "blink.service" anteriormente criado. Por exemplo, poderia ser criado um programa, assim como o blink.sh que pisca o LED, mas que ao invés disso, poderia dar um unexport e desligar o LED. Esse novo programa deve ser informado no arquivo blink.service adicionando a linha: ExecStop=/home/sel/blinkoff.sh (em que "blinkoff.sh" é o nome do programa). Assim, esse programa seria executado toda vez que o serviço for parado pela linha sudo systemctl stop blink.
- O próximo e último passo é a habilitação do serviço durante o *Boot* do OS, i.e., até o passo anterior, o serviço que criamos está funcional e à disposição do *systemd*. No entanto, irá funcionar somente ao executar *systemctl start*.
- Portanto, habilite o serviço para que o LED comece a piscar já na inicialização da Rasp. usando a função "*enable*".

#### sudo systemctl enable blink

- Se estiver tudo Ok, o serviço deve inicializar automaticamente durante o estágio *init system* no *Boot* da Raspberry Pi.
- Reinicie a Raspberry Pi para testar a funcionalidade criada. Se necessário, desabilite a opção "Splash Screen" em Configurações da Rasp. (sudo raspi-config system splash screen) para visualizar as mensagens de inicialização. A opção splash screen, quando habilitada, não mostra esses detalhes.
- O serviço deve ser inicializado no estágio init system e o LED deve começar a piscar. O serviço é identificado pela mensagem que foi digitada em *Description*, no unit file "blink.service", com um "OK" verde na frente, conforme resultado abaixo.

#### OK ] Started Blink LED . .

• Para solução de problemas, utilize *systemctl status* e verifique mensagens de erro.

## systemctl status blink.service

Para desabilitar o serviço no Boot, basta utilizar:

#### sudo systemctl disable blink

• Verifique com *systemctl statuts*. Para recarregar o serviço após alterações feitas utilizar a linha abaixo. Vale lembrar que o programa blink.service deve ser novamente copiado para o caminho /lib/systemd/system caso seja alterado (ou alterá-lo diretamente neste local)

sudo systemctl daemon-reload

#### Tarefa (Parte 1):

Repita o processo acima, criando e testando um novo serviço que deve ser inicializado no Boot da Raspberry Pi pelo *systemd*. No entanto, ao invés do arquivo bash .sh, deve ser inicializado um programa em Python a ser chamado pelo *unit file*. Portanto, escolha um programa em Python já desenvolvido nas práticas anteriores e coloque o projeto no *systemd* implementando os passos acima. Observe que neste caso o próprio Python também é um serviço que deve ser chamado/inicializado no *unit file*, pois o *script.py* depende dele para execução em razão de suas bibliotecas. Adicione também no *unit file* um programa qualquer que deve ser executado quando o serviço for pausado (em ExecStop =) com *sudo systemctl stop programa*. Realize a montagem prática do projeto escolhido e teste o funcionamento verificando sua inicialização quando do boot da Raspberry Pi. Demonstrar o funcionamento ao professor.

## Bibliografia

Systemd vs SystemV Systemctl