

GS-128 酸性純金鍍浴

§ 特性

1. 有極優的附著力，包括不銹鋼底材。
2. 防止污染厚金槽。
3. 優良焊錫性。
4. 容易操作，便於管理。
5. 節省建浴成本。

§ 操作條件

應 用		預 鍍	滾 掛 鍍	連 續 鍍
操 作 條 件				
開 缸	鹽 g/L	220	220	220
金	鹽 g/L	1 (0.5~3)	1.5 (0.5~3)	1.5 (1~3)
pH	值	4.2 (3.8~4.5)	4.2 (3.8~4.5)	4.2 (3.8~4.5)
電 流 密 度	ASD	0.3~1	1~2	0.5~15
時 間		1~5 min	1~5 min	30~60Sec
溫 度	°C	40 (35~45)	60 (50~60)	50 (40~60)
比 重	°Be'	11~14	13~15	13~16

§ 建浴 100 公升含金量 1g/L 之程序

1. 以 5%稀硫酸浸洗槽內約二十分鐘，再以清水洗淨。
2. 取 70 公升熱純水（約 60°C）加入鍍槽。
3. 加所須 GS-128 開缸鹽，並攪拌溶解至澄清。
4. 採用活性碳濾心過濾 2HR。
5. 檢測 pH 值並調整至 4.0~4.5，必要時以 GS-128 調整酸鹽或 KOH 調整。
6. 取金鹽溶於少量熱純水中，然後加入槽中攪拌均勻。
7. 加純水至 100 公升，即完成建浴。

§ 管理維護

1. 溫度：

提高溫度雖可增加電流效率，可是鍍層極容易超過所需之厚度，會多用許多金，鍍層也會較軟，導致不耐磨，而鍍浴也會加速老化，且高低電流區差異大。

2. pH 值：

操作過程中 pH 值會緩慢上升，如 pH 值太高，鍍層純度高，光澤性會降低；pH 值太低，鍍層較光澤，但易應力龜裂，降低電流效率。pH 值太高，添加 GS-128 A.S 調整酸鹽 1.2~1.5g/L，可降低 0.1 單位，pH 值太低，添加 KOH 1.5g/L（請先溶於水，比例 1.5g KOH：5ml 水）可上升 0.1 單位。

3.金鹽：

維持於 1.0g/L 能使鍍浴有較長之壽命，若欲鍍厚之鍍層，宜提高至 1~4g/L 可增加工作效率。採用原子吸收光譜儀 A.A 分析管控。

4.比重：

若低於 11。Be'則均一性不好，添加 GS-128 R.S 補充鹽 15g/L 可提高 1。Be'。

5.過濾：

應連續過濾，以維持鍍液清潔，如必要以活性碳濾心連續過濾 1~2 小時。

6.哈氏槽操作條件

條 件 \ 鍍 浴		滾 掛 鍍	連 續 鍍
溫 度	°C	52	52
電 流	A	1	3
時 間	min	5	1
陽 極		白金鈦網/白金鈦網	
攪 拌		需要	

S 問題與對策

問 題	對 策
鍍層發紅	金含量太高，金鹽濃度維持於 3g/L 以下
鍍層粗糙	請以活性碳濾心連續過濾 1~2 小時
均一性不好，導電不良	添加 GS-128 R.S 補充鹽調整比重至 14 波美
鍍層色澤不佳	金屬雜質 Ni、Cu、Fe 污染太高，A.A 分析確認，可添加 DN-110 除鎳劑將鎳雜質去除
附著力不良	1.pH 值太低，檢查並調整 pH 值 2.有機污染，活性碳過濾處理 3.鎳層鈍化，採用 20%鹽酸活化之
鍍層孔隙大	1.pH 值太高或太低，檢查並調整 pH 值 2.前處理不良，檢查並改善前處理

S 產品包裝

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. GS-128 W.S 開缸鹽 | 3 KG/包；60L/箱 |
| 2. GS-128 R.S 補充鹽 | 3 KG/包 |
| 3. GS-128 A.S 調整酸鹽 | 3 KG/包 |