

N-909 鎳鍍浴

§ 特性

N-909 鍍層與底材及後續鍍層結合力好，可防止鍍鎳外觀花霧，適用於鐵材、不銹鋼材打底鍍鎳。單一添加劑，管理簡單。

§ 操作條件

應 用		操 作 範 圍
操 作 條 件		
氨 基 磺 酸 鎳	ml/L	500 (450~520)
硼 酸	g/L	40 (35~50)
N-909 ADD 添加劑	ml/L	50 (25~75)
溫 度	°C	58 (55~62)
電 流 密 度	ASD	10 (1~15)
p H 值		2.0 (1.5~2.5)
攪 拌		需要
陽 極		R 鎳

§ 建浴方法（以 100 公升為例）

- 1.將鍍槽確實洗淨後加入 1/2 純水，並加熱至 60°C。
- 2.添加 4kg 硼酸，攪拌至溶解。
- 3.再添加 50L 氨基磺酸鎳後實行活性碳濾心過濾 4 小時，以去除雜質。
- 4.加入 N-909 ADD 5L 即可。

§ 建議流程－以殼類為例：

脫脂 → 活化 → 預鍍鎳 → N-909 → N-600

§ 管理與維護

- 1.固定時間分析主鹽含量、pH 值、比重（控制在 32~38 °Be'）。
- 2.鍍浴 pH 值控制在 2.0，過低影響電鍍效率，過高鍍浴易反應析出沉澱。
- 3.注意前後槽的水洗，避免前槽鍍浴或雜質帶入及自身鍍浴帶入後槽。
- 4.添加劑可用 UV-VIS 儀分析管控，過低時鍍層修正外觀效果不明顯。
- 5.每 1000AH 補充 200~300ml。

§ 產品包裝

1. N-909 ADD 鎳添加劑

20 L/桶