Leitura da fritadeira

O que a fotografia muda no protocolo. Cuba aberta e vazia, resistência aparente no fundo, dois cestos suspensos e um recipiente interno retirado para drenagem. Três pontos precisam de ajuste antes da primeira medição, e um precisa de confirmação sua.

O que a imagem revela

OBSERVAÇÃO	CONSEQUÊNCIA PARA A MEDIÇÃO
Resistência no fundo da cuba	A vareta não pode encostar no fundo em qualquer lugar. Precisa de um ponto fixo, afastado da resistência, e esse ponto tem de ser sempre o mesmo.
Cuba sem bacia removível	Confirma o método por volume. Nenhuma etapa depende de levantar a cuba.
Dois cestos suspensos	Cada cesto é uma tara. Pesar os dois vazios, limpos, e registrar. Cesto encrostado pesa mais e retém óleo.
Cesto com sujidade escura aderida	A crosta retém óleo que sai do banho sem ser absorvido pelo alimento. Infla a absorção aparente e acelera a degradação. Limpar antes do teste.
Cuba aparentemente única	Se for uma só, o ciclo é de 12 unidades e não 24, e a conta de 30 litros precisa ser refeita. Confirmar.
Recipiente interno retirado	É ele que recebe a drenagem. Pesar vazio e seco, e sanitizar antes de devolver.

Ajuste 1 · Ponto fixo da vareta

1. Escolha um canto da cuba, de preferência o da frente, do lado oposto à tomada da resistência.

2. Encoste a vareta nesse canto até tocar o fundo, sempre no mesmo ponto, e observe onde as espiras da resistência ficam.

3. Se a resistência ocupar o fundo inteiro, apoie a vareta sobre a borda superior da cuba e faça a leitura por diferença: a distância da borda até a superfície do óleo é o que se mede.

4. Grave todas as marcas de nível a partir desse mesmo referencial. Vareta em pé no canto é o padrão, e não se muda mais.

5. Anote no quadro qual foi o referencial escolhido, porque quem medir amanhã precisa repetir exatamente o mesmo gesto.

Ajuste 2 · Nível mínimo de segurança

Com resistência no fundo, o nível de óleo não é só uma questão de rendimento: é proteção do equipamento. Óleo abaixo da cobertura da resistência queima, gera borra e compromete o lote inteiro.

1. Localize o ponto mais alto da resistência dentro da cuba.

2. Acrescente dois centímetros a essa altura. Esse é o nível mínimo absoluto.

3. Compare com a marca de operação já existente. Se a marca estiver abaixo, ela é a errada, e o mínimo correto passa a ser o novo.

4. Grave esse mínimo na vareta, em cor diferente, como traço de alerta.

5. Regra de operação: abaixo do traço de alerta, não se frita. Completa-se o óleo antes.

Ajuste 3 · Cesto limpo antes do teste

O cesto encrostado guarda óleo no tecido metálico e devolve esse óleo para o banho ao escorrer, em tempo imprevisível. Na medição por reposição, isso vira ruído: o nível volta à marca sem que o lote tenha absorvido aquele óleo.

1. Limpar os dois cestos com desengordurante e escova, até o metal aparecer.

2. Secar completamente e pesar cada um vazio. Anote as duas taras, separadas.

3. Repetir a limpeza a cada fechamento de ciclo, e pesar de novo. A diferença entre a tara inicial e a atual é a crosta acumulada.

4. Durante a medição, usar sempre o mesmo cesto, com a tara anotada.

Confirmações que eu preciso de você

• É uma cuba com dois cestos, ou duas cubas independentes com dois cestos cada?

• A resistência cobre o fundo inteiro ou fica em uma faixa, deixando área livre para a vareta?

- A cuba tem marca de nível gravada de fábrica, ou o nível de operação sempre foi definido por costume?
- O recipiente interno que você retirou é aquele que fica sob a resistência, tipo uma bacia de fundo?

Com essas quatro respostas, eu fecho a página de campo definitiva, com o referencial da vareta, o nível mínimo e as taras já impressos.

Ordem de execução de hoje, revisada

PASS	O QUE FAZER
1	Limpar e secar a cuba, desenergizada. Retirar resíduo de borra do fundo.
2	Escolher e registrar o ponto fixo da vareta.
3	Localizar o ponto mais alto da resistência e definir o nível mínimo com dois centímetros de margem.
4	Medir a densidade: um litro do óleo drenado, pesado. Duas vezes.
5	Preencher de 2 em 2 litros até a marca, registrando a capacidade real.
6	Gravar a régua completa na vareta, incluindo o traço de alerta.
7	Pesar as taras: dois cestos, recipiente interno, jarra.
8	Medir o volume total drenado e calcular o consumo do ciclo.