# 1. 开发板硬件资源详解


本部分,我们向大家介绍 LKZN 无刷电机开发板各部分硬件原理图,让大家对该开发板的各部分硬件原理有个深入理解,并向大家介绍开发板的使用注意事项。

- 2.1 开发板原理图详解
- 2.2 开发板使用注意事项


## 2.1 LKZN 开发板原理图详解

#### 2.1.1 单片机


联控智能无刷电机开发板 MCU 选择的是 STM32F103RBT6,它拥有的资源如下:该芯片具有 20K SRAM,128K FLASH,2 个 16 位基本定时器,4 个 16 位通用定时器,2 个 16 位高级定时器 2 个 DMA 控制器,2 个 SPI,2 个 IIC,3 个串口,1 个 USB,1 个 CAN,2 个 12 位 ADC,51 个通用 IO 接口。




外围采用 4 个 100nf 电容进行滤波,确保单片机最小系统供电稳定,BOOTO BOOT1 都接地,系统选择用户闪存存储器进行启动,也就是从 FLASH 启动。



下载方式采用 JLINK SWD 进行下载并调试代码,而且速度更快,建议大家设计产品时,可以用 SWD 来下载调试代码,JLINK V8/JLINK V7 /ULINK2 以及 ST LINK 都支持 SWD。SWDAT 采用 4.7K 上拉,SWCLK 下拉。




复位电路采用常用的电阻加电容复位电路,稳定性好




#### 2.1.2 电源电路


13.75V 电源电压输出,采用 LM2596-ADJ LDO 芯片,采用 D7 防反接电源输入,利用 D8,L1,C30 把高压转换成低压电路,其中 FB 反馈电压 VREF 为 1.25V。输出电压就是 VOUT=1.25\*(1/(1+10))=13.75V。



5V 电源电压输出,采用 LM2596-5.0 LDO 芯片,直接输出电压 5V,输出部分做了滤波处理。一般设计 PCB 时,芯片直接贴在焊锡层上有助于芯片散热,提高芯片稳定性。




3.3V 电压输出,采用 AMS1117-3.3 芯片,输出电压 3.3V,给单片机和外围电路供电。驱动开发画 PCB 时,注意单片机地跟电机供电地单独画,避免干扰。



#### 2.1.3 驱动电路

驱动电路采用项目移植下来,成熟的方案,接下来分析一下,采用 IR2101S 加 MOS 方式。IR2101S 本身是半桥驱动,采用上桥跟下桥驱动方式,也就是一路驱动需要 2 个 IR2101S 和 2 个 MOS,三路分别需要 6 个,所以电机驱动很大部分成本在这里面。而且根据需要应用的场合不同,需要 MOS 功率也不同,这时就需要考虑成本尽量选用性价比高的 MOS。




其中 U2 是 IR2101S,Q1,Q3 是 FQD50N06 N 沟道 MOS,D1,C1 组成上桥自举电路,R1,R9 为 MOS 基极限流电阻。R12 为驱动采样功率电阻,大负载时可以更换大功率的,防止电流大时烧毁。R3,R6 为单片机引脚到 IR2101S 限流电阻。

自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使 电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数 倍电源电压。


这个电压就是用自举。通常用一个电容和一个二极管,电容存储电荷,二极管防止电流倒灌,频率较高的时候,自举电路的电压就是电路输入的电压加上电容上的电压,起到升压的作用。

#### 2.1.4 电流采集


采集电机相线上电流,原理是电流流过功率电阻,产生电压,经过差分放大电路放大 5 倍,(5 倍是 10/(1+1))后送到单片机进行处理。电容起到滤波作用,三路电流采样一样,只说一路。



参考电压 VREF 怎么来,顾名思义参考电压要求很稳定,我们采用运放 搭了个参考电压电路,也称跟随器。利用电阻分压出 1.65V,经过跟随器输出稳 定的电压。




采集电机母线上电流,原理是电流流过功率电阻,产生电压,经过比较器后送到单片机进行处理。电容起到滤波作用。 此板子限流保护值为 3.3/(10+4.7)\*4.7 /0.05 = 21A 过流值为 21A



硬件过流我们采用比较器电路,母线总电流流过功率电阻产生电压,正常时,功率电阻上电压低于比较电压,比较器输出高电平,不故障,当功率电阻上电压高于比较电压,比较器输出低电平,故障,电机停转。目前比较值为 1V。


#### 2.1.5 串口通信

串口通信采用 SP3232 芯片,把单片机的 TTL 电平转换成 232 电平,可以跟上位机进行通信,采用标准 DB9 母头,方便插拔。




#### 2.1.6 霍尔编码器接口

霍尔编码器接口采用标准的 5 线霍尔接线方式,由上拉电阻,限流电阻和滤波电容组成,确保采集信号干净无杂波。接线时注意接线顺序,电机参数里都有霍尔线顺序,一般根据颜色去区分。




#### 2.1.7 母线电压采样

一般做电机驱动开发,都会检测母线电压,尤其是电池供电时,防止电压过高烧毁器件,或者过低影响性能,检测这个电压进行跟设置的值进行比较,采取相应的动作,我们采用分压电阻的方式,分压出一个小电压给单片机,这里面需要注意电压很高时请先算好,分压电阻,以免输入进单片机烧毁引脚。比如输入 40V 电压,单片机耐压 3.3V,还要留有余量,40V 对应 2.5V 的话,下拉电阻 1K,对应上面电阻应为 40/(2.5/1)-1 即 15K。




#### 2.1.8 OLED 屏幕

采用标准的 OLED 屏幕, SPI 通信协议,信号线上留有限流电阻,采用 3.3V 供电。




## 2.1.9 按键

板子带 5 个按键,采用低电平有效,可以作为电机启动,调速,暂停功能,也可以配合 OLED 屏幕,选择设置相应的功能。



#### 2.1.10 温度检测部分

电机驱动开发,功率大时,MOS有时会很烫,为了起到保护作用,特做了温度检测电路,防止烧坏板子。采用分压电阻方式,当温度高到一定值,软件里自动关断 MOS 输




出。


# 2.2 开发板使用注意事项

为了让大家更快更好的掌握 LKZN 无刷电机开发板开发,我们在这里向大家展示了本开发板使用过程中的注意事项,总结几条。

# 2.2.1 使用 JLINK SWD 下载程序时,按照下面接线顺序进行连接 3.3V SWDIO,SWCLK,GND



注意缺口方向,地可以接左面任何一个 GND (除了最低下的一个 PIN)



- 2.2.2 当仿真器连好后,板上指示灯会亮,这时可以进行下载仿真。
- 2.2.3 准备给板子供电,这时应注意电源输出的电压跟正负,不要因为不小心烧毁板子,上电后,自己的电机需要调相应的参数,由于调试时电机有可能转的不对,这时应限制电源供电电流。调到 1A 左右,电机堵转后应及时关断电源。
- **2.2.4** 使用板子开发对应程序时,建议先看下原理图,然后知道相应引脚,程序对应定义相关功能去调试。
- **2.2.5** 调试时对应电机接线顺序要正确,尤其是霍尔编码器和增量编码器接口,相关的电源供电不要接反,接反时电流会大,有可能烧毁,请注意。

**2.2.6** 电机带负载调试时,注意安全,有时电机转的快,带的负载可能伤到人,尤其是带叶子的风扇,注意手指,和电机要固定,以免割到手指,最好有防护措施。