
# 1 计费版 VR 使用说明(业主版)

#### 1.1 流程介绍



#### 重要!! 购买 VR 设备后,请一定保留您的外包装盒及盒内信封:

- 1、 盒上贴有您的设备 S/N 码,以供设备保修。
- 2、 盒内信封存放您的设备编号及密码,供计费使用,请妥善保存。

## 1.2 注册及实名认证

- 1、打开 <a href="http://passport.kedou.com">http://passport.kedou.com</a> , 选择 "注册——企业用户注册",填写相应信息进行注册。
- 2、注册成功后,请登录,进入"账号安全",进行企业实名认证。认证后,需 1-2 个工作日进行审核。

Tips:如您注册的是个人用户,请先在"修改资料"中,升级为企业账号,操作如下:



#### 1.3 终端绑定

- 1、请在包装盒内找到您的 VR 终端编号及密码,请妥善保管此标签。
- 3、进入"终端管理",选择"添加终端",录入终端账号信息。只有经过绑定的终端才可 正常下载游戏及计费。



| 添加终端                | × |
|---------------------|---|
| 请输入终端ID: 15000000   |   |
| 请输入密码: 12182ESVW20S |   |
| 终端所在地区: 浙江          |   |
| 确定 取消               |   |

# 1.4 如何在 PC 上安装软件

# 准备工作

#### 硬件

▶ Htc Vive: 手柄\*2, 感应基站\*2, 头盔\*1, PC-头盔连接线组\*1, 手柄 USB 充电器\*2, 硬件按接口指示连接

➤ PC 机

GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 970、AMD Radeon™ R9 290 同等或更高配置

注:显卡驱动必须安装最新版本

CPU: Intel® Core™ i5-4590/AMD FX™ 8350 同等或更高配置

RAM:4GB 或以上

视频输出: HDMI 1.4、DisplayPort 1.2 或以上

USB 端口:1 个 USB 2.0 或以上端口

操作系统: Windows® 7 SP1、Windows® 8.1 或更高版本、Windows® 10

注:推荐 win10 系统

#### 软件

▶ 游戏更新平台+计费+游戏菜单安装包: VR Server1.0.0.0.exe

➤ Steam 平台绿色版: Steam\_.7z

注:两个文件请放在同一个目录下

## HTC 设备安装

视频教程: http://www.htcvive.com/cn/support/

产品用户手册: http://dl4.htc.com/web materials/Manual/Vive/Vive User Guide CHS.pdf

#### 软件安装

a) 运行 VR\_Server1.0.0.0.exe 安装游戏更新平台,如下图



按安装包指示下一步后,等待安装完成,安装完成后会提示重启,请重启

- b) 安装完成后,桌面上会创建两个快捷
  - 1、VR游戏下载、更新平台



2、VR 计费软件



VR 计费软件会随操作系统自动启动,并同时启动 StreamVR 应用程序,不需要再手工启动。如下图



计费软件启动后,会锁定屏幕,以免网民进入操作系统,造成故障。

但管理员可通过密码解锁,进入操作系统。管理员密码初始为 123456,解锁后可以打开系统桌面的 "VR 控制台"快捷在基本设置里自行修改管理员密码,请务必牢记管理员密码,如下图:



## 软件升级

a) 运行 VR\_Server1.0.0.0.exe 按安装包指示下一步即可完成升级

#### 1.5 常见问题

Q1:游戏过程时,游戏画面忽然没了或者显示红屏,怎么办?

A1:请管理员解锁回到系统桌面,查看 SteamVR 程序里 5 个设备情况,如绿色闪烁需要将设备在两个基站间移动一下识别设备;如出现错误码,请关闭 SteamVR 程序,1 分钟后等待程序自动重启恢复。

Q2:启动后头盔一直在无法识别状态,怎么办?

A2:重新插拔 VR 盒子电源线、USB 线,重启 "VR 设备监视器"程序,可能需要多次插拔即可恢复。

Q3: SteamVR 程序没有启动是什么原因?

A3:请检查进程里是否有 HTCVRMarketplaceUserContextHelper.exe , 如没有 , 请手工运行

C:\Program File\ViveSwjoyRuntime\content\HTCVRMarketplaceUserContextHelper.exe,进程启动

后 1 分钟 SteamVR 程序会自动启动

# 2 计费版 VR 使用说明 (顾客版)

# 2.1 扫码

锁屏程序开机会自动启动,启动后显示如下,



使用手机微信扫码后,可以在手机上支付,支付成功后即可解锁头盔。

# 2.2 微信支付



选择玩游戏可充值金额,消费金额本次消费结束后,余额会原路退回微信,消费记录里可以查看用户的历史消费情况,每次扫任意二维码都可以跳转到这个页面



体验用户可选择 1 元,目前系统计价均为测试阶段,上端调价为设备使用费 1 分钟一元。部分游戏额外收费,费用可在头盔游戏菜单里看,设备使用费网吧老板可以自己调整,部分游戏额外收费的费用由顺网后台调整。



充值成功后,用户即可带上头盔进入头盔游戏菜单里选择 游戏,锁屏界面会自动跳转到计费界面,屏幕半透明展示,系统桌面不可操作,如下图



# 2.3 头盔游戏菜单

头盔菜单启动后,会先显示操作教学,该教学主要是指导用户如何查看消费情况以及离 开游戏,按教学操作即可,教学结束后进入游戏菜单,如下图,



用户可以在头盔里选择游戏,游戏退出后都会回到游戏大厅。 手柄光标选中游戏后可以看到游戏收费情况,如下图



点击详情后,可以查看游戏详细信息,如下图




开始游戏后,用户想返回游戏大厅,可点击手柄下图按钮,点击后,光标移动到离开游戏,点击扳机键即可返回



# 2.4 结账下机

用户可以在头盔的游戏大厅里结账下机,也可以在 PC 机的锁屏界面上结账下机,结账后,PC 机上会显示账单详细,头盔里也会显示相同内容,如下图



# 2.5 常见问题

Q1:如果机器出问题,我要如何结账?

A1:如果是头盔出问题,可以在PC机锁屏界面上结账;如果是整台机器出问题,10分钟后

上端计费服务器会自动结账,最后结算金额按最后一次正常上报的消费计算

Q2: vr 控制台无法打开是什么原因

A2:请检查进程里是否有SWVRServer.exe,如没有,请重启顺网VR服务