

打印机(new)示例程序 PrintApp 使用手册





日期	变更内容	编写人
2016.06.16	KT45 1.0.3 基础上更新截图,修改打印 TXT 文件部分说明	刁显华



主界面介绍

打开 demo 程序后主界面如右图。提示当前设备型号及连接成功。

- 1. 点**进纸**可进行空白走纸,弹出框内输入走纸 行数即可:点**退纸**将纸退回打印机。
- 2. 按提示在灰度输入框中输入需要的灰度,点 设置灰度确认设置。设置打印灰度后,所有 打印操作(文本,打印 TXT 文件,图形打印) 的灰度都是该值。
- 3. 点**打印当前参数**可打印出当前打印机各项 参数值。
- 4. 点开始测试可以进行疲劳测试。



文本打印

文本主界面如右图。按返回键可返回 demo 主界面。

- 1. 点**打印**,打印出字符输入框中内容,也可输入其他内容打印。字符设置项: **倍宽**, **倍高**, **加粗**, **下划线**, **反白**, **小字体**。勾选后得到不同打印效果。
- 2. 对齐效果: **左对齐**,**居中**,**右对齐**。对通用中**字符串**,条码中**一维码**和**二维码**的打印均有作用。
- 3. 点屏幕下面**条码**,演示打印条码。选择条码 类型:一维码或二维码,使用默认内容或输 入其他内容,点**打印**打印。条码位置由上步 中设置决定。打印其他对齐方式请返回**通用** 中选择。
- 4. 点应用可演示打印电影票,火车票和购物券。





打印 TXT 文件

选择要打印的 TXT 文件格式: GBK 或 UTF-8, 然后点**打印 TXT 文件**找到要打印文件,点击选择后直接打印并返回 demo 主界面。

点**打印 TXT 文件**,打开如图界面: 在列表中找到要打印的 TXT 文件,点击选择后即可打印。

(点右上角菜单图标 , 选择**显示 SD 卡**。返 回后可在列表中显示**设备内部存储空间**及 **SD 卡存储**。)



图形打印

1. 图形→多语言

点打印可打印出包含当前输入框中内容的 图片,输入框内内容可修改。

默认宽、高可打印出全部内容。也可修改宽、高,打印其他尺寸图片。





2. 图形→绘图

点打印可打印出当前示例图形,默认宽高刚 好打印出全部图形内容。也可修改其他宽、 高尺寸。

3. 图形→应用

打印其他应用图片: **电影票**, **火车票**, **购物 票和表格**。



按返回键退可出应用。