

INSTALLATIE

KEUKEN-SMART

KS-2150

☑ info@mues-tec.de







LEVERINGSOMVANG:



Kitchen Smart





Geveerde hende







Handleiding




Kans op letsel door geveerde hendel! Druk nooit op de hendel als de eenheid niet is bevestigd.




1. Installeer de geveerde hendels. Het product moet door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd om letsel en schade te voorkomen!





2. Zorg ervoor dat de Kitchen Smart niet op het stroomnet is aangesloten. Bevestig de Kitchen Smart op de geveerde hendels.






3. Installeer nu de bevestigingsklem voor de drukpennen. We raden u aan om er 2 rechts- of linksonder van de kast te installeren.





4. Druk de drukpennen op de bevestigingsklem en stel af.





■C-12V

■USB

5. Sluit de voeding nu aan op de eenheid. Volg de instructies in het menu met behulp van het aanraakscherm. In de handleiding vindt u uitgebreide informatie over de bediening van het apparaat.



6. Veel plezier met uw Kitchen Smart van Mues-Tec. Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en hopen dat u tevreden bent over uw aankoop. MUES-TEC is altijd de juiste keuze! Wanneer u feedback of vragen hebt, staat ons team altijd voor u klaar.







