

## **INSTALLATIE**

## **KEUKEN-SMART**

KS-2151


## ☑ info@mues-tec.de







## LEVERINGSOMVANG:



Kitchen Smart



Voeding



Geveerde hendel




Drukpennen



Handleiding


Kans op letsel door geveerde hendel! Druk nooit op de hendel als de eenheid niet is bevestigd.





Gaten zijn voor plugpositie.
Boordiepte 5 mm \*\* Links \*\*\* Rechts

2. Zorg ervoor dat de Kitchen Smart niet op het stroomnet is


aangesloten. Bevestig de Kitchen Smart op de geveerde hendels.










3. Installeer nu de bevestigingsklem voor de drukpennen. We raden u aan om er 2 rechts- of linksonder van de kast te installeren.



4. Druk de drukpennen op de bevestigingsklem en stel af.







■CEEL LAN

**■** DC-12V

■GB USB

■ HDMI

5. Sluit de voeding nu aan op de eenheid. Volg de instructies in het menu met behulp van het aanraakscherm. In de handleiding vindt u uitgebreide informatie over de bediening van het apparaat.



6. Veel plezier met uw Kitchen Smart van Mues-Tec. Wij willen u bedanken voor uw vertrouwen en hopen dat u tevreden bent over uw aankoop. MUES-TEC is altijd de juiste keuze! Wanneer u feedback of vragen hebt, staat ons team altijd voor u klaar.







