

INSTALLATION

TV de Cuisine KG - / KP - 1850 / 2200


☑ info@mues-tec.de

CONTENU DE LA LIVRAISON:





Information importante : l'installation doit être effectuée par une




1. Vérifiez que la livraison est bien complète. Retirez ensuite le cadre de montage du téléviseur.




Audio-Aus DC-12V VGA PC-Audio SCART DVB-S2 DVB-T2/C COAX HDMI USB


2. Assurez-vous que le téléviseur n'est pas branché à l'alimentation électrique. Branchez ensuite les ports souhaités au téléviseur. Pour la connexion d'appareils externes, vous pouvez utiliser le câble d'extension IR.



3. Selon vos préférences, installez le cadre de montage encastré, en surface ou sur support VESA. Utilisez les vis et boulons fournis ou un matériel de fixation adapté à la structure de votre mur. En cas d'utilisation d'un support VESA, suivez les instructions spécifiques correspondantes



5. Branchez maintenant le téléviseur à l'alimentation. Suivez les instructions du menu à l'aide de la télécommande. Consultez le manuel pour des informations détaillées sur l'utilisation.



4. À l'aide de la ventouse, fixez le téléviseur au cadre de montage avec précaution. Pour le montage encastré, et en particulier si la télévision est installée dans une zone mouillée ou très humide, étanchéisez les bords avec du silicone.



6. Profitez de votre nouvelle télévision Mues-Tec. Nous vous remercions pour votre confiance et espérons que votre achat vous donnera entière satisfaction. MUES-TEC est toujours le bon choix ! Notre équipe est disponible à tout moment pour vos commentaires ou questions.







