
RETROPIE


L LEFT SHOULDER
R RIGHT SHOULDER
D-PAD UP
D-PAD LEFT
D-PAD DOWN
D-PAD RIGHT
X X
Y Y
A A
B B
SELECT SELECT
START START


L LEFT TRIGGER
L LEFT SHOULDER
R RIGHT TRIGGER
R RIGHT SHOULDER
SELECT SELECT
START START
L
R
SELECT
START
D-PAD UP
D-PAD LEFT
D-PAD DOWN
D-PAD RIGHT
X X
Y Y
A A
B B
LEFT ANALOG UP
LEFT THUMB
LEFT ANALOG LEFT
LEFT ANALOG DOWN
LEFT ANALOG RIGHT
RIGHT ANALOG UP
RIGHT ANALOG RIGHT
RIGHT THUMB
RIGHT ANALOG DOWN
RIGHT ANALOG LEFT


L LEFT TRIGGER
L LEFT SHOULDER
R RIGHT TRIGGER
R RIGHT SHOULDER
SELECT SELECT
START START
LEFT ANALOG UP
LEFT THUMB
LEFT ANALOG LEFT
LEFT ANALOG DOWN
LEFT ANALOG RIGHT
X X
Y Y
A A
B B
D-PAD UP
D-PAD LEFT
D-PAD DOWN
D-PAD RIGHT
RIGHT ANALOG UP
RIGHT ANALOG RIGHT
RIGHT THUMB
RIGHT ANALOG DOWN
RIGHT ANALOG LEFT

Hotkey Combination	Action
Hotkey+Start	Exit
Hotkey+Right Shoulder	Save
Hotkey+Left Shoulder	Load
Hotkey+Right	Input State Slot Increase
Hotkey+Left	Input State Slot Decrease
Hotkey+X	RGUI Menu
Hotkey+B	Reset