

# گزارش کواد کوپتر

ابتدا یک main system تعریف میکنیم و مقادیر omega را با w تعیین میکنیم :



حال یک سیستم F تعریف میکنیم:




و مقادیر F هارا بر اساس W ها را با توجه به فرمول داده شده بدست می اوریم :


$$F_i = k_3 * \omega_i^2; \quad 1 \le i \le 4$$

مقدار k3 به صورت زیر است:

ښيک کوادکوپتر کوچک؛  $k_3 = 0.0001 \text{ Ns}^2/\text{rad}^2$ 

ابتدا باید توان  $w_i$  ها محاسبه کنیم که به صورت زیر میشود :







حال برای بدست اوردن  $F_i$  باید  $F_i$  ها با به صورت فرمول زیر جمع کنیم :

$$F = F_1 + F_2 + F_3 + F_4$$


برای بدست اوردن F باید هر w را در k3 ضرب کنیم و در نهایت همه را با هم جمع کنیم که در Simulink با gain این کار را میکنیم :



### مقدار k3 در gain :



### و در نهایت design نهایی :



حال F بدست امد.

در ادامه فرمول زیر را برای بدست اوردن psi با استفاده از انتگرال گیر Simulink محاسبه میکنیم:

$$I_{zz}\frac{d^2\psi}{dt^2} = M_1 - M_2 + M_3 - M_4$$

برای محاسبه ی زیر ابتدا باید M هارا بدست بیاوریم و سپس باهم جمع و تفریق کرده و در  $1/I_{zz}$  ضرب کنیم و دوبار انتگرال گیری کنیم تا psi بدست بیاید .


فرمول M ها به صورت زیر است :

$$M_i = k_4 \omega_i^2$$
;  $1 \le i \le 4$ 

مقدار k4 نیز به صورت زیر است :


• k4 = 0.00001 Nm²/rad² ضریب گشتاور یک کوادکوپتر کوچک؛


برای محاسبه ابتدا یک subsystem با نام Psi را تعریف میکنیم:




از w ها انشعاب میگیریم و M هارا بدست میاوریم .

ابتدا توان 2 مقادير w هارا داريم :






سپس در k4 ضرب شده و sum میکنیم و برای  $M_2$  و  $M_3$  مقدار  $m_4$  منفی قرار میدهیم :



#### مقدار M<sub>2</sub> :



ر میگیریم تا  $\dfrac{d^2\psi}{dt^2}$  ساده شود. و در نهایت در میگیریم تا میشود 50 ضرب میکنیم :




مقدار Psi بدست امد.

مقادير Theta و Phi را نيز بدست مياوريم.

Theta را توضیح میدهیم و Phi نیز به همان صورت میباشد.


برای Theta یک subsystem میسازیم :




حال فرمول Theta را باید حل کنیم که به صورت زیر میباشد:

$$I_{yy}\frac{d^2\theta}{dt^2} = Lk_2F\cos(\phi)\cos(\theta)$$

چون به Phi نیاز داریم یک subsystem برای Phi نیز میسازیم و خروجی آن را نیز به Theta وصل میکنیم :





چون در فرمول Theta ما (cos(Theta داریم پس از خروجی Theta به خودش وصل میکنیم:



حال به محاسبه فرمول در simulink میپردازیم.

ابتدا کسینوس Theta و Phi را گرفته درهم ضرب میکنیم و سپس جواب را در F نصرب میکنیم و عمل ضرب با product انجام میشود:






مقدار Theta بدست امد.

مقدار Phi با فرمول زير نيز به همين حالت است :

$$I_{xx}\frac{d^2\Phi}{dt^2} = Lk_2F\sin(\theta)$$



z و z و z و ا باید بدست اوریم z


$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k_1\frac{dx}{dt} + k_2F\cos(\theta)$$

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -k_1\frac{dy}{dt} + k_2F\sin(\theta)$$

$$m\frac{d^2z}{dt^2} = -mg + k_2F\cos(\phi)\cos(\theta)$$


ما X را توضیح میدهیم و Y و Z به همان صورت است.

برای X باید Theta و F را بگیریم و ضرب با ضریب هارا انجام دهیم و سپس با ضریب K باید K باید K بایت انتگرال گیر دوبار جمع کنیم و سپس در K ضرب کنیم. K بایتدا subsystem برای K میسازیم و مراحل را انجام میدهیم:




در اینجا 0.1- مقدار k1- است.


برای Y داریم:



برای Z :




سپس خروجی هارا میگیریم:




حال به W ها با constant مقدار 150 میدهیم و برای هر متغییر خروجی را با scope مشاهده میکنیم :


# برای X:




## برای Y:




# برای Z :




#### هر سه متغییر :




## : Theta متغيير



## متغيير Phi:



### متغيير Psi :



برای پیاده سازی سیستم حلقه با کنترلر p چون فرمول ایراد دارد ما فقط به پیاده سازی اصلی پرداختیم.