## فربد فولادي-98243045

## عرفان رفيعي اسكوئي-98243027

در ابتدا یک پروژه می سازیم برای هر سوال بورد STM32 را انتخاب کردیم.

برای سوال اول از ما خواسته بود تا حاصل SUM برای اعداد 1 تا 8 را حساب کنیم.

برای حل این سوال ابتدا یک AREA تعریف می کنیم که دو مقدار count و sum که به ترتیب برابربا 8 و 0 هستند را با دستور EQU ایجاد کردیم.

```
AREA myData, DATA, READONLY

COUNT EQU 8

SUM EQU 0
```

سپس کد اصلی را زدیم به این صورت که در ابتدا مقادیر count و sum را در رجیستر های RO و R1 قرار دادیم و رجیستر R2 را نیر برابر با 1 قرار دادیم که حکم i برای حلقه را دارد.

```
AREA RESET, CODE, READONLY

ENTRY

LDR R0, =COUNT

LDR R1, =SUM

LDR R2, =1 ; r2 stores the initial value of i
```

در ادامه یک برنج به نام myLoop درست کردیم که یک حلقه است تا با شمارنده i (R2) از 1 تا 8 را جمع کند و در sum قرار دهد.

پس ابتدا مقدار i + sum را حساب می کنیم و در sum قرار می دهیم سپس مقدار i را یکی اضافه می کنیم و با کم کردن RO از R2 چک میکنیم که با مقدار count بر ابر است یا خیر (با ست کردن فلگ Z)

- اگر برابر باشد اخرین مقدار i را نیز به sum اضافه میکنیم و وارد یک حلقه بی نهایت می شویم و برنامه به پایان می رسد.
  - اگر برابر نباشد دوباره به اول حلقه برنچ می زنیم و همان کار هارو تکرار می کنیم تا i برابر با count شود (شرط حلقه).

```
myloop

ADD R1, R2, R1 ; sum = i + sum

ADD R2, R2, #1 ; increment i

SUBS R4, R0, R2 ; r4 = r0 - r2 (check if r0 and r2 are equal)

; if they are equal result is zero, z flag will set


BNE myloop ; if flag hasn't been set reapet the loop again

ADD R1, R2, R1 ; make sure that we also add the final COUNT value

stop B stop

END
```

## عكس از خروجي:



برای سوال دوم از ما خواسته بود تا یک مقدار دلخواه را تعداد 0 و 1 ان را حساب کنیم و یک سابروتین هم صدا بزنیم تا عملیات مد نظرش را انجام دهد.

برا ی حل ابتدا یک کد زدیم که تعداد 0 و 1 را حساب کند به این صورت که در R0 مقدار 0x1234 را قرار دادیم و در R4 مقدار 16 که تعداد بیت های عدد ما است و همین طور شمارنده حلقه ما.

همچنین یک AREA جدید تعیین می کنیم که DATA مون در آن قرار دارد و یک اسم نیز به عنوان بر جسب قرار می دهیم برای دسترسی به این بخش و فضای 6 وردی تعیین می کنیم.

حال در AREA اصلی چون descending است اول باید sp را ببریم بالا ترین جایی که هست که میشه همون 0x18 یا 24.

```
AREA RESET, DATA, READONLY
DCD 0 ;initial_sp
DCD MAIN;reset_vector

AREA SA,DATA,READWRITE
SS SPACE 0x18

AREA MyCode,CODE,READONLY
ENTRY

MAIN

LDR R11, =SS
ADD R11, R11,#0x00000018
MOV SP, R11

MOV R0, #0x1234 ; Register Rd.
MOV R4, #0x10 ; Register's length (counter (16 bit)).
```

حال یک برنچ START می سازیم که main کد ما است.

در این جا ابتدا عدد را یک بیت به راست شیفت می دهیم و flag ها را نیز ست میکنیم.

سیس چک می کنیم که فلگ C ست شده است یا نه:

- اگر 1 باشد ست می شود و به COUNTING\_ONE برنچ می شویم و مقدار R1 یکی اضافه می شود.
  - اگر 0 باشد ست نمی شود و به COUNTING\_ZERO برنچ می شویم و مقدار R2 یکی اضافه می شود.

```
MOVS RO, RO, LSR #1; Logical shift right of number.

BCS COUNTING_ONE; Branch to COUNTING_ONE if crray flag was set.

BCC COUNTING_ZERO; Branch to COUNTING_zero if crray flag was NOT set.

COUNTING_ONE

ADD R1, R1, #1; R3 holds number of ls.

B CONTINUE; Back to CONTINUE to decrement the counter and check the end of the loop.

COUNTING_ZERO

ADD R2, R2, #1; R4 holds number of 0s.

B CONTINUE; Back to CONTINUE to decrement the counter and check the end of the loop.
```

در مرحله بعد به COUNTINUE که ادامه START است برنچ می شویم که شرط حلقه را بررسی می کند که حلقه را تکرار کند یا به سابروتین برنچ شود.

```
CONTINUE

SUB R4, R4, #1 ; decrementing counter value.

CMP R4, #0x0 ; Check for end of the loop.

BNE START ; If there was still any bits we run the loop again.

BL SUBR
```

در سابروتین هم مقادیر R1 و R2 و LR را در استک میریزیم و یک سری دستورات MUL و SUB انجام می دهیم و دوباره اون مقادیر را از استک بر می گردونیم و به START بر می گردیم و وارد STOP می شویم و برنامه به اتمام می رسد.

```
SUBR

PUSH {R1, R2, LR}

MOV R5, #3

MUL R2, R1, R5 ; R2 = R1 * 3

MOV R6, #100

SUB R3, R2, R6 ; R3 = R2 - 100

POP {R1, R2, LR}

BX LR

END
```

## عكس از خروجي:

