



آزمایش ۴

آزمایشگاه ریزپردازنده نیمسال دوم ۱۴۰۱–۱۴۰۰

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با تایمر / شمارنده و شیوه راهاندازی و به کارگیری آنها در میکروکنترلر STM32F401 است.

پیشنیاز و مطالعه


• آشنایی با مفاهیم تایمر

به عنوان یک تعریف ساده و کلی، تایمر ابزاری است که زمان را می سنجد، و سنجش زمان می تواند با به کارگیری سیستمها و روشهای مختلفی انجام شود. ساخت تایمر بر پایه یک شمارنده است. برای سنجش زمان، یک شمارنده داریم که عمل شمارش را بر اساس یک کلاک متناوب انجام می دهد و برای محسابه ی زمان، باید عدد شمارش شده توسط شمارنده را در مدت زمان هر پالس ساعت ضرب کنیم. فرض کنید یک شمارنده ۴ بیتی داریم که کلاک این شمارنده از یک منبع کلاک با فرکانس KHz پالس ساعت ضرب کنیم. فرض کنید یک شمارنده ۴ بیتی می تواند از عدد ۰ تا ۱۵ را شمارش کند و با توجه به فرکانس KHz ۱، میزان هر شمارش تامین می شود. این شمارنده ۴ بیتی می تواند از عدد ۰ تا ۱۵ را شمارش کند و با توجه به فرکانس ۱۱۳۶ بسنجد و برای ۱۱۳۶ زمانهای دیگر هم می توان عدد ۱ تا ۱۶ (با احتساب عدد ۰ به عنوان اولین عدد شمارش) را در ۱۱۳۶ ضرب کرد.

عموماً تایمر در میکروکنترلرهای STM32 دارای یک شمارنده ۱۶ بیتی است (در سریهای متفاوت این عدد تا ۳۲ بیت هم میرسد) که میتواند بهصورت بالا شمار، پایین شمار و بالا-پایین شمار، شمارش کند. نکته مهم این است که این شمارنده ۱۶ بیتی با چه فرکانسی شمارش میکند.

تایمر در میکروکنترلرهای STM32 دارای یک Prescaler با طول ۱۶ بیت است که فرکانس ورودی واحد تایمر را به عددی بین ۱ تا ۶۵۵۳۶ تقسیم میکند. پس علاوه بر اینکه با به کارگیری Prescale ها و تقسیم کننده های فرکانسی که پیش از واحد تایمر قرار دارند، می توان فرکانس ورودی واحد تایمر را تعیین کرد، با به کارگیری Prescaler که در خود واحد تایمر قرار دارد هم این انعطاف موجود است که فرکانس را تا حد بسیار زیادی، و تقریباً به هر عدد دلخواه تغییر داد.


هم Prescaler و هم شمارنده هر دو ۱۶ بیتی هستند و Prescaler دقیقاً قبل از شمارنده قرار داده شده است و کلاک متصل به شمارنده، همان کلاکی است که از خروجی Prescaler گرفته می شود. کلاک ورودی به واحد تایمر در میکروکنترلرهای STM32 می تواند از روشهای مختلفی مانند کلاک داخلی میکروکنترلر، پینهای خارجی و از طریق یک تایمر دیگر تأمین بشود.



همانطور که در تصویر بالا مشاهده می شود، کلاک از هر منبعی که تأمین بشود، قبل از رفتن به شمارنده، ابتدا توسط Prescaler تقسیم فرکانسی می شود و در پایان به شمارنده متصل خواهد شد.

در ادامه میخواهیم با به کارگیری تایمر، قابلیت پایه زمانی را راهاندازی و مدت زمان ۱ ثانیه را اندازه گیری بکنیم. تایمر را در حالت بالا شمار راهاندازی کرده و پس از اینکه اعداد شمارش شده توسط شمارنده برابر با ۱ ثانیه شد، وقفه واحد تایمر را فعال کرده تا متوجه سپری شدن زمان ۱ ثانیه بشویم و متناسب با آن عملیات موردنظر را انجام بدهیم.

اما چگونه می توان متوجه شد که اعداد شمارش شده توسط شمارنده، معادل ۱ ثانیه است؟ با به کارگیری منبع کلاک و مقدار آن را بر کلاک ورودی شمارنده واحد تایمر مشخص می شود. به عنوان نمونه منبع کلاک را از نوع داخلی انتخاب کرده و مقدار آن را بر روی ۱۹۹۹ (به این دلیل ۲۰۰۰ قرار ندادیم چون که شمارش از ۱ آغاز می شود) تنظیم می شود. با این تنظیمات منبع کلاک بر عدد Prescaler بخش شده و در پایان به ورودی کلاک شمارنده متصل می شود. یعنی ۸MHz بر عدد ۲۰۰۰ تقسیم شده و در پایان فرکانس KHz به ورودی کلاک شمارنده متصل می شود. با این تنظیمات با اضافه شدن بر عدد ۱۰۰۰ تقسیم شده و در پایان فرکانس KHz به ورودی کلاک شمارنده متصل می شود. با این تنظیمات با اضافه شدن هر عدد به شمارنده، مدت زمان ۱ شهری می شود. حال باید شمارنده تا عدد ۱۰۰۰ بشمارد تا بتوان مدت زمان ۱ ثانیه را به دست آورد. برای این منظور یک رجیستر به نام ARR یا Auto-reload وجود دارد و زمانی که مقدار شمارنده به مقدار این رجیستر رسید، تایمر یک وقفه تولید می کند و سپری شدن زمان مدنظر را اعلام می کند تا عملیات دلخواه در روتین وقفه رجیستر شده انجام شود.



نحوهی ایجاد وقفه پس از رسیدن مقدار شمارنده به رجیستر Auto-reload

در تصویر بالا مقدار رجیستر Auto-reload عدد ۳۶ است و زمانی که مقدار شمارنده به عدد ۳۶ برسد شمارنده ریست و یک وقفه (Update interrupt flag) هم ایجاد خواهد شد.

همچنین توجه کنید که شمارنده یک کلاک پس از فعال شدن کلاک ورودی شمارنده (CNT_EN) شروع به شمارش می کند. این یعنی اگر قرار باشد تا ۱۰۰۰ بشماریم باید مقدار Auto-reload را عدد ۹۹۹ تنظیم کنیم چرا که عدد ۰ هم با توضیحی که اکنون داده شد شمارش خواهد شد.

سؤالات تحليلي

- ۱. مدهای عملیاتی تایمر را در میکروکنترلر stm32f4 نام ببرید. هر یک از این مدها چه کاربردی دارد؟
- 7. تايمر RTC (Real-Time Clock) و كاربرد اصلى أن چيست؟ تايمر Watchdog و كاربردى أن چيست؟
 - ۳. منظور از قابلیت Repetition شمارنده در برخی از میکروکنترلرها چیست؟

دستور کار

۱- هدف از انجام این آزمایش طراحی یک کرنومتر دیجیتال با دقت یک هزارم ثانیه به کمک تایمر در میکروکنترلر STM32F401RE است که حاصل باید بر روی یک LCD کاراکتری 16*2 نمایش داده شود.

سیستم از سه بخش تشکیل شده است.

- ميكروكنترلر STM32F401RE
- LCD کاراکتری 2x16 (LM016L در پروتئوس)
 - سه عدد کلید push-button

نحوه کارکرد این سیستم در ادامه بیان شده است.

مدل نمایش این شمارنده دیجیتال باید به شکل زیر باشد.

MM:SS:mmm

که mmm از ۰ تا ۹۹۹ را باید با فاصله زمانی یک هزارم ثانیه (یک میلی ثانیه) بشمارد و پس از آن به مقدار SS باید ۱ واحد اضافه شود. هنگامی که SS به مقدار ۵۹ رسید یک دقیقه میشود و به MM باید ۱ واحد اضافه شود.

- ❖ سیستم باید بلافاصله پس از روشن شدن عبارت Welcome را بر روی نمایشگر نشان دهد. هنگامی که کلید یک فشرده شد، شمارش صعودی بر روی نمایشگر آغاز میشود. فاصله زمانی هر دو شمارش متوالی یک هزارم در نظر گرفته شود.
- ❖ سیستم باید قادر باشد هنگامی که شمارنده در حال شمارش است اگر کلید دو، فشرده شود. شمارنده را متوقف نماید
 و تا زمانی که شمارنده دستور شمارش مجدد را از کلید یک و یا ریست را از کلید سوم دریافت نکرده است آخرین
 مقدار شمارش شده بر روی نمایشگر باقی بماند.
- ❖ سیستم باید قادر باشد هنگامی که شمارنده در حال شمارش است اگر کلید سه فشرده شود شمارش متوقف شود و تا
 زمانی فرمان شمارش مجدد را ار کلید یک دریافت نکرده است مقدار ۰۰:۰۰:۰۰ بر روی lcd نمایش داده شود.
- * همچنین سیستم باید قادر باشد اگر کلید سه، سه هزار میلی ثانیه (سه ثانیه) به صورت ممتد فشرده شده است شمارش را متوقف کند و بر روی نمایشگر Turn Off را نمایش دهد. در این حالت تا زمانی که سیستم بازنشانی نشود (ریست) هیچ فرمان جدیدی را نپذیرد.
- 💠 عبارت Turn Off باید بهصورت چشمکزن و با فاصله هر چشمک ۵۰۰ میلی ثانیه بر روی صفحه نمایش داده شود.
- باید ورودی هر سه کلید به صورت وقفه خارجی تشخیص داده شود. پین کلیدهای اول و دوم به لبه پایین رونده حساس هستند و پین کلید سوم هم به لبه پایینرونده و هم به لبه بالا رونده حساس است. برای کلید سوم هنگامی که یک لبه تشخیص داده شد (هنگام فشرده شدن کلید)، در سرویس روتین مربوط به آن یک تایمر فعال شود. اگر در فاصله کمتر از سه ثانیه لبه دیگر تشخیص داده شد (هنگام رها سازی کلید) آنگاه سیستم باید مطابق با فشردن معمولی عمل کند در غیر این صورت اگر بعد از سه ثانیه لبه دیگر تشخیص داده نشد (کاربر حداقل سه ثانیه کلید را فشرده نگه دارد) سیستم باید مطابق با فشردن ۳ ثانیهای کلید سوم رفتار کند.

تذكرهاي مهم

- برای حفظ و تمرین ماژولاریتی، عمکردهای مختلف سیستم باید به صورت توابع مستقل و مجزا نوشته شوند.
 - شماره تایمرهای مورد استفاده در گزارش کار آورده شود.
 - تنها به کارگیری کتابخانه CMSIS در این آزمایشها مجاز است و به کارگیری توابع HAL مجاز نیست.

موارد تحويل دادني

- سورس کد تمام بخشهای ذکر شده را بهصورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر باید بخشهای مختلف کد کامنتگذاری شود.
 - پروژه ساخته شده در Proteus را باید تحویل دهید.
- گزارشی کامل و روشن از بخشهای مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه
 کدی توضیح داده میشود کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.
- شماره پینها و پورتهای به کار گرفته شده به همراه نوع تنظیماتی که برای آن لحاظ شده است در گزارش بیان شود.

نكات مهم

- بخشهای مختلفی که باید تحویل داده شوند همگی در یک فایل فشرده باشند و نام فایل فشرده در قالب زیر باشد.
 گروه درسی نام نام خانوادگی شماره دانشجویی >
- به ازای هر روز تأخیر، روز اول ۱۵٪، روز دوم ۲۵٪ و روزهای سوم و چهارم ۳۰٪ از نمره کسر خواهد شد و در روز
 پنجم نمرهای تخصیص نمی گردد.
 - دقت شود که در گزارش نام اعضا، شماره دانشجویی و گروه درسی ذکر گردد.
 - آزمایشهای ریزپردازنده بهصورت گروههای دونفره انجام داده شده و تحویل میشوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایشها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین
 هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید به صورت مجزا آزمایش را انجام دهد. کیی نتایج آزمایش گروههای دیگر تخلف است.
- بهمنظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروهها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، بههنگام تحویل، اعضای گروه، در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درسافزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل میدهند.

موفق باشید گروه آزمایشگاههای ریزپردازنده