## فربد فولادي-98243045

## عرفان رفيعي اسكوئي-98243027

میکرو پراسسور ها: تمام آن چه با سی پی یو در ارتباطه مثل دیتایث و واحد کنترل و ALU و رجیستر و ... همه تجمیع بشن روی یک چیپ. حتی اگر حافظه ای نباشه مثال رَم و رام نباشه بازم چیپ میشه ریز پردازنده.

میکرو کامپیوتر: از یک سی پی یو تشکیل شده که داده پردازش و تحلیل میکنه و معموال به صورت یک میکروپروسسور یک چیپی هست. ولی میکروپراسسور خالی کافی نیست چون باید با دنیای بیرون در تعامل ین باشه تا تبدیل به کامپیوتر بشه - بر >کامپیوتریکه مبت یک میکروپراسسور هست میگیم میکرو کامپیوتر یعنی سی پی یو بهش حافظه وصل هست مثل رم یا رام که ورودی و داده را بخونه و بنویسه و یک سری پورت ورودی و خروجی داره که با دنیای خارج مثل ادوات جانبی ، کاربر ، سنسور ها و حسگر ها و فعالگر ها و برد و دیسک و شبکه و ... در ارتباط هست. ی ک گذرگاه هم الزم داریم به اسم bus که ای ن اجزای مختلف را به هم وصل کنه و بینشون ارتباط برقرار کنه. پس سی پی و از جنس میکرو پراسسور و حافظه وپورت های آی او که با دیوایس های خارجی آی او در ارتباط هستن و باس اجزای تشکیل دهنده آن هستند.

میکرو کامپیوتر سیستم: وقتی میگیم سیستم ینی ترکیب سخت افزار و نرم افزار پس منظور اینجا میکرو کامپیوتری است که شامل رجیستر ها و ALU و ریز پردازنده و ... است. طبق تعریف یک ریزکامپیوتر یا میکرو کامپیوتر داریم که علاوه بر سی پیو و این چیزا حافظه های رم و رام و پورت ها ی O/I داره و بعد یک سامانه ریز کامپیوتر داریم که علاوه بر سخت افزار ریز کامپیوترمون ادوات ورودی خروجی و دیواس های O/I مثل مانیتور وصل به کارت گرافیت و ... داره و نرم افزار های سیستمی و کاربردی هم داره. کل این می شه لب تاپ ما + نرم افزار و همه چی که روش نصبه = سیستم ریز کامپیوتری یا همان میکرو کامپیوتر سیستم.

میکروکنترلر: به نوعی یک کامپیوتر است طوری که کل این کامپیوتر نه فقط سی پی یو اش روی یک چیپ جا شده باشه. تفاوت اصلی آن با یک میکروپراسسور این است که در میکروپراسسور فقط ALU و رجیستر ها و کنترل یونیت روی چیپ هستن ولی در می کروکنترلر علاوه بر سی پی یو که شامل این سه تا ها هست اجزای دیگه مثل رم و رام و یک سری ادوات جانبی و یورت های O/I هم روش قرار دارند.

دوتا فلسفه متفاوت برای طراحی پردازنده ها هست : پردازنده مبتنی بر فلسفه سیسک یا معماری های پر دستور
و کامیپوتر های مبتنی بر ریسک یا معمار ی های کم دستور.

ز اونجایی که برنامه های سطح بالا مثل C نبود و باید اسمبلی نوشته میشدن و حافظه هم محدود بود دیدگاه این بود که پردازنده ای داشته باشیم که دستوراتی داشته باشد که یک مرتبه کار چند تا دستور را انجام دهد یا به قولی دستورات پیچیده به پردازنده اضافه کنیم که برنامه نویس به راحتی بتونه استفاده کنه. معموال به دلیل پیچیدگی، کد کردن آن ها به زبان ماشین پیچیده است و طول دستورات متغیره از یک تا n ورد و زمان اجرای دستورات هم مختلفه و دستورالعمل ها چندین فرمت و قالب کد کردن در قالب زبان ماشین دارن و خیلی وقت ها فلسفه تجاریشون اینه که با نسخه قبلی خود سازگار باشند.

ریسک ها اینطورین که بهتره ما بتونیم یک هسته پردازشی سریع و چابک طراحی کنیم به شکلی که اشکال نداشته باشه یک عملیات رو با تعداد اینستراکشن بیشتری انجام بدیم ولی همون اینستراکشن هارو با سرعت بیشتری انجام بدیم یک عملیات سطح بالا رو میشکنه به دستورات بیشتر معموال طول برنامه های ریسک بیشتره ولی در مجموع فرکانس کارش بیشتره و برنامه هارو سریع تر اجرا میکنه.

در ریسک طول دستورات ثابته و زمان برای بسیاری از اینستراکشن ها ثابته و تکنیک های پیاده سازی برای اجرا و کارایی بالا مثل پایپ لاین و ... سریع تر اجرا میشن.