# سوالات تحلیلی سری 8 ریزپردازنده

عرفان رفيعي اسكويي - 98243027

فربد فولادي - 98243045

# سوال 1)

### ارتباط داده سنكرون:

ارتباط سریال synchronus نوعی انتقال داده است که جریان مکرری از داده ها را به شکل سیگنال همراه با سیگنال های زمان بندی تولید شده توسط یک ساعت الکتریکی که همگام سازی فرستنده و گیرنده را تضمین می کند، حمل می کند. انتقال همزمان اجازه می دهد تا داده ها در فواصل ثابت در قالب فریم یا بلوک منتقل شوند.

ارتباط سنکرون سریع است و هزینه بر و در عین حال هیچ gap ای بین دو داده نداریم و به یک clock به یک clock به یک

# ارتباط داده آسنکرون:

در ارتباط asynchronus، داده ها به صورت بایت یا کاراکتر ارسال می شوند. این گیربکس از نوع گیربکس نیمه دوبلکس است. در این انتقال بیت های شروع و توقف با داده ها اضافه می شوند. نیازی به همگام سازی ندارد.

ارتباط آسنکرون کند است و از نظر قیمتی معقول است و بین دو انتقال داده gap داریم و به یک clock دقیق نیاز نداریم زیرا از parity bit برای اطلاع رسانی استفاده میشود.

#### سوال 2)

Baud rate سرعتی است که اطلاعات در یک کانال ارتباطی منتقل می شود. Baud rate معمولاً هنگام بحث در مورد الکترونیکی که از ارتباط سریال استفاده می کند استفاده می شود. در زمینه پورت سریال، "baud 9600" به این معنی است که پورت سریال قادر به انتقال حداکثر 9600 بیت در ثانیه است.

نحوه محاسبه آن به صورت زیر است:


- Baud rate =  $\frac{f_{ck}}{8 \times (2 OVER8) \times USARTDIV}$
- USARTDIV = DIV\_Mantissa + DIV\_FRACTION/(8 × (2-OVER8))
  - OVER8=0 -> fractional part coded on 4 bits and programmed by DIV\_fraction[3:0]
  - OVER8=1 -> fractional part coded on 3 bits and programmed by DIV\_fraction[2:0]

### سوال 3)

خطاها و نویزهای بیشتری در انتقال موازی وجود دارد، زیرا انتقال همزمان چند بیت انجام می شود.


چند روش در اسلاید های استاد آمده است که آورده ایم:

# Input Data Oversampling



- When receiving, UART oversamples incoming data line
  - Extra samples allow voting, improving noise immunity
  - Better synchronization to incoming data, improving noise immunity

# Solution to Noise: Higher Voltages



 Use higher voltages to improve noise margin: +3 to +15 V, -3 to -15 V

Solution to Noise: Differential Signaling Data into Transmitter 1.5V **t**DPLH Data out of Transmitter, on bus  $V_{OD} = [V_A - V_B]$ Data out of Receiver Vop MAX14840E MAX14841E Use differential signaling RE Send two signals: Buffered data (A), buffered SHUTDOWN complement of data (B) Receiver compares the two signals to determine if data is a one (A > B) or a zero (B > A)