Politechnika Opolska



LABORATORIUM

Przedmiot: Technika mikroprocesorowa			
KIERUNEK STUDIÓW	: Automaty	/ka i Robotyka	Rok studiów:
Specjalność		-	
	VI VI	ROK AKADEMI	ICKI: 2019/2020
<u>Nr ćwiczenia:</u> –	4		
Temat ćwiczenia:			
	Komunikacja	a UART - MSP430.	
Ćwiczenie wykonali	<u>-</u>		
<u>Nazwisko:</u>	<u>lmię:</u>	<u>Nazwisko:</u>	<u>lmię:</u>
1. Dziembowski	Mateusz	2	
3		4.	
<u> </u>		7.	
<u>Uwagi:</u>	<u>Data:</u>	Ocena za sprawoze	danie:

1. Założenia

Wykorzystując zestaw MSP-EXP430G2 produkcji Texas Instruments, napisać program umożliwiający nawiązanie cyfrowej komunikacji - poprzez szeregowy interfejs UART. Aby poprawnie przejść przez proces należy zmienić ustawienie zworek na pinach TXD oraz RXD wg instrukcji urządzenia. Zostanie wybudowany kanał komunikacji poprzez złącze USB z odczytem komunikatu w programie PuTTY. W składni programu znajdzie się treść oraz inkrementowana liczba, które n-razy zostaną przesłane na ekran komputera.

2. Opis działania programu

```
33 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD:
        if (CALBC1_1MHZ == 0xFF)
                                                             // sprawdzenie kalibracji
             while (1);
                                                           // nastawa DCO Clock Frequency Control
// nastawa DCO na 1MHz Basic Clock System Control 1
// DCO Clock Frequency Control
        DCOCTL = 0;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
        DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
        P1SEL = BIT1 + BIT2;
P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
                                                          // ustawienie Rx/Tx na P1.1,P1.2
                                                           // USCI A0 Control Register 1
        UCA0BR0 = 104;
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTL = UCBRS_1;
                                                           // USCI A0 Baud Rate 0
// USCI A0 Baud Rate 1
// USCI A0 Modulation Control
        UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
                                                           // USCI A0 Control Register 1
        unsigned int c = 0;
             wyswietl_liczbe(c);
wyswietl_tekst("\t oczy mnie bola\r\n"); //wypisz dany tekst
        }while (c<=2);</pre>
```

Główna część skryptu zawarta jest w liniach 33-63. Dla poprawności komunikacji niezbędne jest wykonanie nastaw połączenia jak BaudRate czy Modulation Niezbędne kalibracje zewarte są w liniach 36-51. Na ekranie komputera zostanie 3 razy wyświetlona liczba c oraz tekst oczy mnie bola z linii 57. Wyświetlanie liczby i ciągu znaków wykonane zostanie funkcjami wyświetl_liczbe oraz wyświetl_tekst. Opisany fragment zawarty jest pomiędzy liniami 33-63.

Zanim zmienna typu int zostanie wyświetlona na ekranie - zostanie przekonwertowana na znak i za pomocą funkcji **wyświetl_tekst** przedstawiona na zewnątrz. Funkcja konwersji i wyświetlania liczny całkowitej przedstawiona jest w liniach 3-20.

Funkcja odpowiedzialna za wyświetlanie ciągu znaków zawarta jest pomiędzy linią 22 a linią 31 skryptu.

```
COM6-PuTTY

1 oczy mnie bola
2 oczy mnie bola
3 oczy mnie bola
1 1 oczy mnie bola
2 oczy mnie bola
3 oczy mnie bola
4 oczy mnie bola
5 oczy mnie bola
```

Efekt działania opisanego skryptu.

3. Pełen kod programu

```
/* PROGRAM KOMUNIKACJI UART 06062020*/
/* AiR_ns 2019/2020 */
/* <u>Mateusz</u> <u>Dziembowski</u> */
#include <msp430.h>
/* ----- <a href="mailto:wypiswanie">wypiswanie</a> <a href="mailto:liczbe">liczby</a>------*/
void wyswietl_liczbe(unsigned int liczba)
      char buf[6];
char* str = &buf[5];
      *str = '\0';
      do
      {
            unsigned long m = liczba;
            liczba /= 10;

char c = (m - 10 * liczba) + '0';

*--str = c;
      } while (liczba);
      wyswietl_tekst(str);
/* ---- wypiswanie tekstu -----*/
void wyswietl tekst(char* text)
      unsigned int i = 0;
while (text[i] != '\0')
            UCA0TXBUF = text[i];
     }
void main(void)
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
if (CALBC1_1MHZ == 0xFF)
                                                                // <u>sprawdzenie</u> <u>kalibracji</u>
      DCOCTL = 0;
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
                                                             // \underline{\text{nastawa}} DCO Clock Frequency Control // \underline{\text{nastawa}} DCO \underline{\text{na}} 1MHz Basic Clock System Control 1 // DCO Clock Frequency Control
     P1SEL = BIT1 + BIT2;
P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
                                                            // ustawienie Rx/Tx na P1.1,P1.2
      UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
                                                             // USCI A0 Control Register 1
     UCA0BR0 = 104;
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTL = UCBRS_1;
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
                                                            // USCI A0 Baud Rate 0

// USCI A0 Baud Rate 1

// USCI A0 Modulation Control

// USCI A0 Control Register 1
      unsigned int c = 0;
           C++;
            }while (c<=2);
```