

Politechnika Opolska

LABORATORIUM

PRZEDMIOT:	Technika Mikroprocesorowa						
KIERUNEK STUD	DIÓW:	AUTOMATYKA .	I ROBOTYKA	Ro	K STUDIÓW:	3	
SPECJALN	юść:	-					
SEMI	ESTR:	6	ROK AKADEMI	CKI:	2019/20	20	

Temat ćwiczenia:
Wykorzystanie licznika oraz zegara na płytce programowalnej MSP430 -
Program 3

Ćwiczenie wykonali:							
	<u>Nazwisko:</u>	<u>Imię:</u>		Nazwisko:	<u>Imię:</u>		
1.	Idzi	Dawid	2.	Pawlak	Kamil		

Uwagi:	Data:	Ocena za sprawozdanie:

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wykorzystanie zdobytej wiedzy na temat liczników oraz zegara (zwanego dalej "timer", bądź skrótowo T1/T2) płytki MSP 430.

2. Zakres ćwiczenia

Działanie programu powinno odbywać się tak aby startował timer T1 (5 sekund) po wciśnięciu przycisku, a w tym samym momencie niech uruchomi się dioda zielona. Po 5 sekundach dioda zielona gaśnie, a czerwona się zaświeca i tak na zamianę póki licznik nie doliczy do 5, licznik inkrementuje się zawsze kiedy T1 skończy liczyć 5s. Kiedy licznik doliczy do 5 niech uruchomi się timer T2, który odlicza 1 sekundę. Po sekundzie program wraca na początek i czeka na wciśnięcie przycisku. W trakcie liczenia T2 niech dioda czerwona zamruga 2x na czerwono informując o zakończeniu programu.

Co możemy formalnie zapisać za pomocą takiego prostego algorytmu:

- a) [Naciśnięcie przycisku]
- b) Start timera T1 (odliczenie do 5s), włączenie diody zielonej
- c) [T1=5s], reset timera T1, wyłączenie diody zielonej, włączenie diody czerwonej, inkrementacja licznika "i" o 1.
- d) Powtórz krok poprzedni póki licznik "i" nie będzie równy 5.
- e) [licznik "i"= 5], reset timera T1, start timera T2(odliczanie do 1s), mrugnięcie dwukrotne czerwonej diody
- f) [T2=1s], reset timera T2
- g) Oczekiwanie na naciśnięcie przycisku

3. Kod programu

```
#include "msp430g2553.h"
#define GRN BIT6
                                         // Green LED -> P1.6
#define RED BIT0
                                         // Red LED -> P1.0
#define SW BIT3
                                         // Switch -> P1.3
int i;
                                         // <u>zmienna</u> <u>pomocnicza</u> - <u>licznik</u> i
void main(void){
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                        // Stop watchdog timer
    P1DIR |= RED;
                                         // Set LED pin -> Output
    P10UT &= ~RED;
                                         // Dioda zielona OFF
    P1DIR |= GRN;
                                         // Set LED pin -> Output
    P10UT &= ~GRN;
                                         // <u>Dioda czerwona</u> OFF
    P1DIR &= ~SW;
                                         // <u>Ustawienie przycisku jako wyjście</u>
    P1REN |= SW;
    P10UT |= SW;
   TAOCCTLO |= CCIE;
                                         // Timer T1 - aktywacja po skończeniu
                                          odliczenia
    TAOCTL |= TASSEL 1 + TACLR;
                                         // Zliczanie w górę Timera T1, reset T1
    TA1CCTL0 |= CCIE;
                                         // Timer T2 - aktywacja po skończeniu
                                          odliczenia
    TA1CTL |= TASSEL_1 + TACLR;
                                         // Zliczanie w górę Timera T1, reset T1
    TAOCCRO = 25000;
                                         // Timer T1=5 sekund
    TA1CCR0 = 5000;
                                         // Timer T2=1 sekunda
    P1IES &= ~SW;
                                         // Wybranie zbocza narastajacego na
```

```
wyzwalanie przerwania (puszczenie
                                            przycisku)
    P1IE |= SW;
                                          // <u>Włączenie</u> <u>przerwania</u> <u>na przycisku</u>
    bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Aktywacja trybu low power oraz
                                           <u>aktywacja</u> <u>przerwań</u>
}
#pragma vector=PORT1 VECTOR
interrupt void Port 1(void){
                                         // Przerwanie wykonane przez
                                           naciśnięcie przycisku
                                   // ustawienie wartości zmiennej pomocnicznej
    i=0;
                                           licznika na "0"
    TACTL |= MC_1;
                                          // <u>Uruchomienie przerwania timera</u> T1
    P1IFG &= ~SW;
                                          // Czyszczenie flagi przerwania na
                                           Przycisku
}
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
                                         //Aktywacja przerwania kiedy T1 = 5s
__interrupt void CCR0_ISR(void){
    if (i==0){
        P10UT |= GRN;
                                         // Włączenie diody zielonej
    else if (i<4){</pre>
        P10UT ^= GRN;
                                         // Zmiana stanu zielonej diody (na
                                           przeciwny)
        P10UT ^= RED;
                                          // Zmiana stanu czerwonej diody (na
                                           przeciwny)
    }
    else{
        i=0;
                                  // licznik restart
        // Timer 1 STOP
                                         // Timer 2 START
                                         // DIODA ZIELONA OFF
        P10UT &= ~RED;
                                         // DIODA CZERWONA OFF
    }
    i++;
                                   // inkrementacja wartości zmiennej
                                    pomocniczej licznika
}
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
                                         // Aktywacja przerwania kiedy T2 = 1s
__interrupt void CCR1_ISR(void){
    while(i<=4){</pre>
                                    // mrugnięcie czerwonej diody (instrukcja w
                                           pętli)
        P10UT ^= RED;
        __delay_cycles(200000);
                                       // <u>inkrementacja</u> <u>wartości</u> <u>zmiennej</u>
            i++;
                                           pomocniczej licznika
    }
    TA1CTL &= ~MC 3;
                                         // Timer T2 stop
}
```

4. Działanie programu na obiekcie rzeczywistym

Program wykonuje prawidłowo swoją funkcję. Należy pamiętać, że nie zawiera on algorytmów, które go potrafią przerwać, oraz w dalszych etapach rozwoju można by go było rozbudować, o funkcje zabezpieczające.

5. Wnioski

Ćwiczenie przebiegło pomyślnie. Zaprogramowana płytka, robi dokładnie to co w algorytmie przedstawionym w punkcie 2. Zarówno licznik jak i zegar to bardzo przydatne narzędzia przy programowaniu profesjonalnych płyt programowalnych. Dzięki tym funkcjonalnościom jesteśmy wstanie lepiej zawładnąć nad krokami wykonywania programów. Możemy dowolnie odliczać czas i w tym odpowiednim (czasie) wykonać odpowiedni krok. A licznik będzie czuwał nad ilością kroków. Jest to istotne, gdy chcemy zaprogramować ważne urządzenia, w których liczy się precyzja kroków oraz odpowiednie wyczucie czasu.