POLITECHNIKA OPOLSKA LABORATORIUM

Politechnika Opolska

Przedmiot: Technika Mikroprocesorowa									
KIERUNEK STUDIÓW:		Αι	Automatyka i Robotyka			Rok	Rok studiów:		
	SPECJALNOŚĆ:		-						
SEMESTR:			VI		ROK AKADEMICKI: 2019		2019/20	9/2020	
Nr ćwiczenia:									
Temat ćwiczenia:									
Zastosowanie liczników oraz timerów									
<u>Ćwiczenie wykonali:</u>									
	<u>Nazwisko:</u>		<u>lmię:</u>		<u>Nazwisko:</u>		<u>lmię:</u>		
1.	Halek	Krz	Krzysztof		Heisig		Henryk		
3.	Pryszcz	Krz	Krzysztof						
<u>Uwagi:</u>		<u>D</u>	<u>Data:</u>		Ocena za sprawozdanie:				
<u>Termin zajęć:</u>									
Data: 16.05.202		20 Dzie	O Dzień tygodnia:		Sobota		^{zina:} 15:	40	

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było napisanie programu, w którym zostaną użyte zarówno liczniki jak i timery. Zapoznanie się z działaniem tych elementów oraz odpowiednie zaprogramowanie według podanego algorytmu.

2. Zakres działanie programu

Naszym zadaniem było napisanie programu, który będzie startował timer T₀ (3 sekundy) po wciśnięciu przycisku i po odliczeniu ustawionego czasu zapala się dioda zielona oraz inkrementuje się wartość licznika. Po upływie kolejnych 3 sekund dioda zielona gaśnie, a czerwona się zaświeca i wartość licznika wzrasta, aż do chwili gdy licznik doliczy do 5. Po zliczeniu do 5 uruchamia się timer T₁, który odlicza 1 sekundę. Po sekundzie program wraca na początek i czeka na wciśnięcie przycisku. W chwili liczenia T₁, dioda mruga 2 razy na czerwono informując o zakończeniu programu.

• Fragment programu odpowiadający za skonfigurowanie timerów:

Fragment kodu odpowiadający za przerywanie wywołane wciśnięciem przycisku:

```
//konfiguracja przerwania z przycisku
P1IES &= ~SW; // Wybranie zbocza narastającego na wyzwalanie przerwania (puszczenie przycisku)
P1IE |= SW; // Włączenie przerwania na przycisku
```

• Uruchomienie timera T₀:

```
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
                                        // Przerwanie po odliczeniu czasu timera 0
interrupt void CCR0 ISR(void){
    zerojeden++;
                                        // inkrementacja zmiennej zliczającej wyzwalanie przerwania
                                        // kod wykonany po 10 przerwaniach ( 10*0,3s=3s )
   if(zerojeden==10){
        if (licznik==0){
           P10UT |= GRN;
                                        // Zapalenie diody zielonej po 3 sekundach wykonania kodu
        else if (licznik<4){</pre>
           P10UT ^= GRN;
                                        // zmiana stanu na przeciwny diody zielonej
           P1OUT ^= RED;
                                        // zmiana stanu na przeciwny diody czerwonej
        else{
            licznik=0;
                                        // zerowanie zmiennej "licznik"
            TACTL &= ~MC_3;
                                        // Zatrzymanie timera 0
            TA1CTL |= MC_1;
                                        // Uruchomienie liczenia timera 1 "w góre"
           P1OUT &= ~GRN;
                                        // Wyłączenie led zielonej
           P10UT &= ~RED;
                                        // wyłączenie led czerwonej
           zerojeden=0;
                                        // zerowanie zmiennej "zerojeden"
       }
```

• Uruchomienie timera T₁:

```
//kod po wywołaniu przerwaania uruchomiony przez timer 1
#pragma vector = TIMER1 A0 VECTOR
__interrupt void CCR1_ISR(void){
    zerojeden++;
                                        // inkrementacja zmiennej zliczającej wyzwalanie przerwania
    if (zerojeden==10){
                                        // kod wykonany po 10 przerwaniach ( 10*0,1s=1s )
        while(licznik<=4){</pre>
                                        // wykonanie 4 zmian stanu diody czerwonej
            P10UT ^= RED;
                                        // zmiana stanu diody czerwonej
                                        // opóźnienie wykonania pętli while
             _delay_cycles(150000);
            Ticznik++;
                                        // inkrementacja zmiennej licznik
        TA1CTL &= ~MC 3;
                                        // Zatrzymanie wykonania timera 1
   }
}
```

3. Kod programu

```
#include "msp430g2553.h"
                                      // Red LED -> P1.6
#define RED BIT6
#define GRN BIT0
                                       // Green LED -> P1.0
                                       // Switch -> P1.3
#define SW BIT3
int licznik,zerojeden=0;
                                       // deklaracja zmiennej licznik jako integer
void main(void){
    //Konfiguracja watchdoga
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                      // Stop watchdog timer
    //Konfiguracja I/O
   P1DIR |= RED;
                                       // Set LED pin -> Output
   P10UT &= ~RED;
                                       // Wyłączenie diody zielonej
   P1DIR |= GRN;
                                       // Set LED pin -> Output
   P10UT &= ~GRN;
                                       // wyłączenie diody czerwonej
   P1DIR &= ~SW;
                                       // Ustawienie wejścia na pinie P1.3 (SW2)
   P1REN |= SW;
                                       // włączenie rezystora podciągającego
   P10UT |= SW;
                                       // ustawienie rezystora podciągającego jako pull-up
    //Konfiguracja Timer 0
   TACCTL0 |= CCIE;
                                        // Ustawienie wywołania przerwania timera0 po odliczeniu ustawionego czasu
   TACTL |= TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // Zegar SMCLK, Zerowanie stanu czasu
   TAOCCRO = 37500;
                                        // Ustawienie czas na 0,3 sekundy
    //Konfiguracja Timer 1
   TA1CCTL0 |= CCIE;
                                        // Ustawienie wywołania przerwania timeral po odliczeniu ustawionego czasu
   TA1CTL |= TASSEL_2 + TACLR + ID_3; // Zegar SMCLK, Zerowanie stanu czasu
   TA1CCR0 = 12500;
                                       // Ustawienie czasu na 0,1 sekundy
    //konfiguracja przerwania z przycisku
   P1IES &= ~SW;
                                       // Wybranie zbocza narastającego na wyzwalanie przerwania (puszczenie przycisku)
   P1IE |= SW;
                                        // Włączenie przerwania na przycisku
    //wejście w tryb oszczędzania energii
    __bis_SR_register(LPM1_bits + GIE); // Wejście w tryb LPM1 (Low-power Mode) oraz włączenie przerwania CPU
}
```

```
//kod po wywołaniu przerwania uruchomiony przez timer 0
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
                                      // Przerwanie po odliczeniu czasu timera 0
__interrupt void CCR0_ISR(void){
    zerojeden++;
                                        // inkrementacja zmiennej zliczającej wyzwalanie przerwania
   if(zerojeden==10){
                                        // kod wykonany po 10 przerwaniach ( 10*0,3s=3s )
        if (licznik==0){
            P10UT |= GRN;
                                        // Zapalenie diody zielonej po 3 sekundach wykonania kodu
        else if (licznik<4){</pre>
            P10UT ^= GRN;
                                       // zmiana stanu na przeciwny diody zielonej
            P10UT ^= RED;
                                       // zmiana stanu na przeciwny diody czerwonej
        else{
            licznik=0;
                                       // zerowanie zmiennej "licznik"
            TACTL &= ~MC_3;
                                       // Zatrzymanie timera 0
                                       // Uruchomienie liczenia timera 1 "w górę"
            TA1CTL |= MC_1;
            P10UT &= ~GRN;
                                       // Wyłączenie led zielonej
            P10UT &= ~RED;
                                       // wyłączenie led czerwonej
            zerojeden=0;
                                       // zerowanie zmiennej "zerojeden"
        licznik++;
                                       // inkrementacja zartości zmiennej licznik
        zerojeden=0;
                                        // zerowanie zmiennej "zerojeden'
   }
//kod po wywołaniu przerwaania uruchomiony przez timer 1
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void CCR1_ISR(void){
    zerojeden++;
                                        // inkrementacja zmiennej zliczającej wyzwalanie przerwania
    if (zerojeden==10){
                                       // kod wykonany po 10 przerwaniach ( 10*0,1s=1s )
        while(licznik<=4){</pre>
                                       // wykonanie 4 zmian stanu diody czerwonej
           P1OUT ^= RED;
                                       // zmiana stanu diody czerwonej
             _delay_cycles(150000);
                                       // opóźnienie wykonania pętli while
            licznik++;
                                        // inkrementacja zmiennej licznik
        TA1CTL &= ~MC_3;
                                        // Zatrzymanie wykonania timera 1
```

4. Wnioski

Układ działa według przedstawionych założeń. W kodzie zastosowane zostały przerwania wywoływane za pomocą timerów oraz liczniki inkrementowane w każdym cyklu. Z racji że użyliśmy zegara SMCLK który ustawiony został na 1 MHz musieliśmy zamienię tę wartość na czas w którym zostanie odliczona 1 sekunda. Do tego celu został włączony dzielnik zegara o wartości 8 oraz ustawienie ilości impulsów licznika na 37500 (0,3s) i 12500 (0,1s). Dodatkowo w każdym przerwaniu został użyty licznik inkrementowany co każde wywołanie przerwania. Dopiero po 10 wywołaniach został wykonany docelowy kod. Kod ten ma na celu ustawianie stanów wysokich na wyjściach w odpowiednich ramach czasowych. Po wykonaniu pełnego cyklu program oczekuje ponownego impulsu do rozpoczęcia pracy (naciśnięcie przycisku). Podsumowując student pracujący z mikrokontrolerem rozpoczyna cykl pracy, mikrokontroler prowadzi cykl do końca. Nie ma potrzeby potwierdzania zakończenia cyklu pracy.