POLITECHNIKA OPOLSKA LABORATORIUM

Politechnika Opolska

PRZ	EDMIOT:	Technika	a Mik	roproceso	rowa		
Kie	RUNEK STUDIÓW:	Automaty	Automatyka i Robotyka			Rok studiów:	
5	Specjalność:		-				
SEMESTR:		VI		ROK AKADEMICKI:		2019/2020	
N	r ćwiczenia:	3					
		1					
Ten	nat ćwiczenia:						
Obsługa komunikacji UART							
		Ćwiczer	nie wyk	onali:			
<u>Nazwisko:</u>		<u> </u>	ne wyn	<u>Nazwisko:</u>	<u>Imię:</u>		
1.	Halek	Krzysztof	2.	Heisig	Н	Henryk	
3.	Pryszcz	Krzysztof	4.				
					-		
<u>Uwagi:</u>		<u>Data:</u>		Ocena za sprawozdanie:			
		Term	nin zaj	ęć:			
Dat	7.03.2020	Dzień tygodnia:	a: Sobota		Godzina:	15:40	

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było napisanie programu, w którym zostanie wykorzystana komunikacja z mikrokontrolerem za pomocą protokołu UART. Elementem wykonawczym jest mikrokontroler MSP430G2553.

2. Zakres ćwiczenia

Naszym zadaniem było napisanie programu, który ma polegać na obsłudze komunikacji po protokole UART. Program jest wykonywany w momencie odebrania znaku na linii wejściowej (RxD) do której podłączony jest sygnał TxD z komputera sterującego. Mikrokontroler przetwarza kod który jest wywołany przez przerwanie i odpowiada sygnałem na linii komunikacyjnej nadającej (TxD). Komunikacja odbywa się na parametrach 9600 8n1.

Fragment odpowiadający za skonfigurowanie protokołu UART:

```
// Konfiguracja zegara dla UART
if (CALBC1 1MHZ==0xFF)
                                   // Check if calibration constant erased
{
                                  // do not load program
   while(1);
DCOCTL = 0;
                                  // Select lowest DCO settings
BCSCTL1 = CALBC1 1MHZ;
                                  // Set DCO to 1 MHz
DCOCTL = CALDCO 1MHZ;
// Ustawienie pinów P1.1 i P1.2 jako Rx i Tx
P1SEL = BIT1 + BIT2 ;
                               // Select UART RX/TX function on P1.1,P1.2
P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
// Konfiguracja parametrów transmisji UART
UCAOCTL1 |= UCSSEL_2;
                                  // UART Clock -> SMCLK
UCAOBRO = 104;
                                  // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
UCAOBR1 = 0;
                                  // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
UCA0MCTL = UCBRS 1;
                                  // Modulation Setting for 1MHz 9600
UCAOCTL1 &= ~UCSWRST; // Initialize UART Module
// przerwanie uruchamiane poprzez odebranie sygnału na pinie Rx
IE2 |= UCAORXIE;
                                  // Enable RX interrupt
```


Fragment kodu odpowiadający uruchamiany po odebraniu znaku:

```
#pragma vector=USCIABORX VECTOR
                                   // Przerwanie uruchamiane po odebraniu znaku
 interrupt void USCIORX_ISR(void)
   while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                                   // Uruchomienie odbieranie znaków
       if (flaga==1){
          UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
                                   // echo - wypisanie do terminala odebranego znaku
          print("\t- wprowadzony znak\r\n"); //wunkcja wypisania stringa na terminal
          wypisanie go na terminal
          print("\t- kod w ASCII\r\n");
       else{
          UCAOTXBUF = UCAORXBUF;
                                   // echo - wypisanie do terminala odebranego znaku
          P10UT ^= GRN;
                                   // <u>zmiana stanu na przeciwny dio</u>dy zielonej
          P10UT ^= RED;
                                   // zmiana stanu na przeciwny diody czerwonej
          print("\r\n");
       }
      }
```


Reszta kodu pozostała z poprzedniego ćwiczenia:

Przerwanie wykonane z przycisku zmienia sterowanie wyjściami między zapalaniem diod oraz wysyłaniem danych przez UART, ma to na celu pokazanie ze można się komunikować dwustronnie z płytką oraz jednostronne sterowanie wyjściami.


Połączenie za pomocą programu Putty:



Przykładowe dane z terminala:



Dodatkową opcją jest sterowanie zapalaniem diod przez wysłanie dowolnego znaku z terminala. Przełączenie opcji następuje po przyciśnięciu wbudowanego przycisku S1.



Na zdjęciach widać zmienione położenie zworek aby połączyć się z mikrokontrolerem przez HW-UART.

W programie zostało włączone "echo" aby było widać wpisany znak:



3. Kod programu

```
#include <msp430.h>
                                          // Red LED -> P1.6
#define RED BIT6
                                          // Green LED -> P1.0
#define GRN BIT0
#define SW BIT3
                                          // Switch -> P1.3
int flaga = 1;
                                          // <u>ustawienie</u> <u>zmiennej</u> <u>flaga</u>
void print(char *text){
                                          // funkcja wysyłająca string na wyjście Tx znak po znaku
    unsigned int i = 0;
    while(text[i] != '\0')
        while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                                          // Check if TX is ongoing
        UCA0TXBUF = text[i];
                                          // TX -> Received Char + 1
        i++;
    }
}
void printNumber(unsigned int num){
                                        // funkcja pobierająca string i zamieniająca go na int
    char buf[6];
    char *str = &buf[5];
    *str = '\0';
    do
        unsigned long m = num;
        num /= 10;
        <u>char c = (m - 10 * num) + '0';</u>
*--str = c;
    } while(num);
    print(str);
}
```

```
void main(void)
{
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
                                           // Stop Watchdog
    //<u>Konfiguracja</u> I/O
    P1DIR |= RED;
                                            // Set LED pin -> Output
                                            // Wyłaczenie diody zielonej
// Set LED pin -> Output
    P10UT &= ~RED:
    P1DIR |= GRN;
    P10UT &= ~GRN;
                                            // wyłączenie diody czerwonej
    P1DIR &= ~SW;
                                            // <u>Ustawienie wejścia na pinie</u> P1.3 (SW2)
    P1REN |= SW;
                                            // włączenie rezystora podciągającego
    P10UT |= SW;
                                            // <u>ustawienie</u> <u>rezystora podciągającego jako</u> pull-up
    // <u>Konfiguracja</u> <u>zegara</u> <u>dla</u> UART
    if (CALBC1_1MHZ==0xFF)
                                            // Check if calibration constant erased
    {
         while(1);
                                            // do not load program
    DCOCTL = 0;
                                            // Select lowest DCO settings
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                                            // Set DCO to 1 MHz
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    // <u>Ustawienie pinów</u> P1.1 i P1.2 <u>jako</u> <u>Rx</u> i <u>Tx</u>
                                            // Select UART RX/TX function on P1.1,P1.2
    P1SEL = BIT1 + BIT2;
    P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
    // Konfiguracja parametrów transmisji UART
    UCAOCTL1 |= UCSSEL_2;
                                            // UART Clock -> SMCLK
                                            // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
// Baud Rate Setting for 1MHz 9600
    UCAOBRO = 104;
    UCAOBR1 = 0;
    UCA0MCTL = UCBRS_1;
                                            // Modulation Setting for 1MHz 9600
    UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
                                            // Initialize UART Module
    // przerwanie uruchamiane poprzez odebranie sygnału na pinie Rx
    IE2 |= UCAORXIE;
                                            // Enable RX interrupt
    //konfiguracja przerwania z przycisku
    P1IES &= ~SW;
                                            // Wybranie zbocza narastajacego na wyzwalanie przerwania
(<u>puszczenie</u> <u>przycisku</u>)
    P1IE |= SW;
                                            // <u>Włączenie przerwania</u> <u>na przycisku</u>
    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, Enable Interrupt
}
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void){
                                            // Przerwanie wykonane przez naciśnięcie przycisku
    if (flaga==0){
        flaga=1;
                                            // <u>zmienna flaga odpowiada za wybranie trybu pracy</u>
    else{
         flaga=0;
    P1IFG &= ~SW;
                                            // Czyszczenie flagi przerwania na Przycisku
}
#pragma vector=USCIABORX VECTOR
                                            // Przerwanie uruchamiane po odebraniu znaku
__interrupt void USCIORX_ISR(void) {
    while (!(IFG2&UCA0TXIFG));
                                            // Uruchomienie odbieranie znaków
         if (flaga==1){
             UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
                                            // echo - wypisanie do terminala odebranego znaku
             print("\t- wprowadzony znak\r\n"); //wunkcja wypisania stringa na terminal
             printNumber(UCA0RXBUF);
                                          // funkcja zamiany wprowadzonego stringa jako int i wypisanie go na
<u>terminal</u>
             print("\t- kod w ASCII\r\n");
         else{
             UCAOTXBUF = UCAORXBUF;
                                            // echo - <u>wypisanie</u> do <u>terminala</u> <u>odebranego</u> <u>znaku</u>
             P10UT ^= GRN;
                                            // <u>zmiana</u> <u>stanu</u> <u>na przeciwny</u> <u>diody</u> <u>zielonej</u>
             P10UT ^= RED;
                                            // zmiana stanu na przeciwny diody czerwonej
             print("\r\n");
         }
}
```

4. Wnioski

Napisany program w środowisku Code Composer Studio został zapisany w pamięci mikrokontrolera MSP430G2553. Wykorzystując Lauchpad możemy użyć wbudowanego w niego konwertera USB<->UART i nawiązać komunikację z komputerem. Komunikacja została nawiązana za pomocą programu Putty ustawionego na łączenie się przez port COM3.