

Politechnika Opolska

LABORATORIUM

Technika Mikroprocesorowa

KIERUNEK STUDIÓW:	AiR Ns		Rok studiów:		Ш
SEMESTR:	VI	ROK AKADEMICKI:		2019/	2020


	Temat ćwiczenia:
Komur	nikacja szeregowa UART

Projekt wykonali:					
Nazwisko i imię:		Nazwisko i imię:			
1.	Marco Tiszbierek	2.	Marek Szczekała		
3.	Klaudiusz Tacica	4.			

Ocena:	Data:	Uwagi:

1. Wstęp:

UART (Interfejs szeregowy) – zasada działania polega na szeregowym wysłaniu ciągu bitów, które składane są w informację. Pojedyncza ramka (bajt) nadawany jest w poniższej postaci:



Transmisja rozpoczyna się od bitu startu (BS). Zawsze jest to bit będący logicznym zerem. Następnie, zależnie od konfiguracji, następuje po sobie 7, 8 lub 9 bitów danych (tutaj zaznaczone jako BO-B7), które są wysyłaną informacją. Bit stopu (BK) to bit będący logiczną jedynką - mówi o końcu transmisji.

Wykorzystując UART w Arduino interesują nas dwa piny:

- Tx do wysyłania danych (pin 1 w Arduino),
- Rx do odbierania danych (pin 0 w Arduino).

Aby transmisja przebiegała prawidłowo, w obu układach musi być ustawiona ta sama prędkość przesyłu danych - zwana jako baud-rate. Określa ilość transmitowanych bitów na sekundę.

2. Kod programu:

```
#include <msp430.h>
void print(char *text)
       unsigned int i = 0;
while(text[i] != '\0')
               while (!(IFG2&UCAOTXIFG));
UCAOTXBUF = text[i];
               i++;
      }
void main(void)
       WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
       if (CALBC1_1MHZ==0xFF)
               while(1);
       DCOCTL = 0;
       BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
       DCOCTL = CALDCO_IMHZ;
       PISEL = BIT1 + BIT2 ;
                                                         function on Pl.1, Pl.2
       P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
       UCAOCTL1 |= UCSSEL_2;
      UCA0BR0 = 104;
                                                                 Setting for
     1MHz 9600
      UCAOBR1 = 0;
                                                                 Setting for
      1MHs 9600
      UCAOMCTL = UCBRS_1;
                                                                 Setting for
      1MHz 9600
       UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
       unsigned int count = 0;
       while(1)
               char buf[6];
char *str = &buf[5];
               *str = '\0';
                do
                unsigned long m = count;
                num /= 10;
               char c = (m - 10 * count) + '0';
                *--str = c;
                } while(count);
               print("\r\n");
               count++;
               __delay_cycles(10000);
```

3. Wnioski:

Podsumowując wykonane ćwiczenie można stwierdzić, że po analizie oraz edycji programu zrozumieliśmy zasadę komunikacji szeregowej UART. W naszym programie na monitorze pojawia się liczenie od 0 do nieskończoności, ale żeby to uzyskać trzeba złączyć na płytce tx i rx. Takie właśnie złączenie było naszym zadaniem żeby uzyskać zamierzony efekt, a nie mając do dyspozycji dwóch osobnych płytek. Nasz program jest bardzo prosty ale w idealny sposób ukazuje sens tego zadania.