

## Politechnika Opolska

# LABORATORIUM

PRZEDMIOT:	Technika Mik	roprocesoro	wa	
KIERUNEK STUDIÓW:	AUTOMATYKA I R	<i>ROBOTYKA</i>	ROK STUDIÓW:	3
SPECJALNOŚĆ:	-			
SEMESTR:	6	ROK AKADEMICE	(I: 2019/20	20

Temat ćwiczenia:	
Interfejs szeregowy UART służący do komunikacji – program 4	

Ćwiczenie wykonali:					
	<u>Nazwisko:</u>	<u>Imię:</u>		<u>Nazwisko:</u>	<u>Imię:</u>
1.	Idzi	Dawid	2.	Pawlak	Kamil

<u>Uwagi:</u>	<u>Data:</u>	Ocena za sprawozdanie:


Za	jęcia	zdalne.	
_			

#### 1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z interfejsem UART. Przy wykorzystaniu mikrokontrolera MSP430G2 oraz języka programowania C. Szeregowy interfejs UART służy do przesyłania danych.


#### 2. Zakres ćwiczenia

Aby zrealizować to ćwiczenie należało wiedzieć, iż mikrokontroler z rodziny MSP wspiera UART w trybie sprzętowym jak i programowym. W naszym przypadku użyliśmy sprzętowego i z kolei do tego wymagane było przestawienie zworek konfiguracyjnych (TXD oraz RXD, gdzie ta TXD służy do wysyłania pakietów danych, a RXD do odbierania) na mikrokontrolerze oraz połączenie pinów P1.1 oraz P1.2 – aby komunikacja mogła zaistnieć.




Rysunek 1 – widok mikrokontrolera ze zmienionymi ustawieniami zworek.

Następnie należało odnaleźć port z jaki został przypisany przez system Windows mikrokontrolerowi – w naszym przypadku był to COM1.



Rysunek 2 – widok okna menedżera urządzeń systemu Windows 10.

Kolejnym krokiem było ustawienie programu PuTTy do połączenia się z naszym kontrolerem.



Rysunek 3 – widok ustawień aplikacji Putty.

Po tych krokach można było przejść do napisania kodu programu.


## 3. Kod programu

```
#include <msp430.h>
void print(char* text)
   unsigned int i = 0;
   while (text[i] != '\0')
      UCA0TXBUF = text[i];
       i++;
}
void printNumber(unsigned int num)
   char buf[6];
   char* str = &buf[5];
   *str = '\0';
   do
       unsigned long m = num;
       num /= 10;
       char c = (m - 10 * num) + '0';
       *--str = c;
   } while (num);
   print(str);
}
void main(void)
                          // Stop watchdog
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   if (CALBC1_1MHZ == 0xFF)
                                    // Sprawdź, czy stała kalibracji została
skasowana
   {
       while (1);
                                    //
   DCOCTL = 0;
                                   // Select lowest DCO settings
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
                                   // Set DCO to 1 MHz
   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
```

```
P1SEL = BIT1 + BIT2;
                                       // Select UART RX/TX function on P1.1,P1.2
    P1SEL2 = BIT1 + BIT2;
                                        // UART Clock -> SMCLK
    UCA0CTL1 |= UCSSEL_2;
                                        // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
    UCAOBRO = 104;
                                       // Baud Rate Setting for 1MHz 9600
    UCAOBR1 = 0;
    UCA0MCTL = UCBRS 1;
                                      // Modulation Setting for 1MHz 9600
    UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
                                       // Initialize UART Module
    unsigned int count = 0;
    while (1)
        printNumber(count);
                                                   //wypisz liczbę
        print("\r\n");
                                                   //wypisz pustą linię
        print("\tTesty rakiety PK DI 2001 powiodly sie!\r\n"); //wypisz dany
        count++;
                                                   //inkrementuj liczbę
         _delay_cycles(10000);
    }
}
```

## 4. Działanie programu na obiekcie rzeczywistym

Aby ujrzeć działanie naszego zostało otwarte połączenie przez program Putty. Poniższy zrzut prezentuje wyniki.



Rysunek 4 – okno programu Putty

#### 5. Wnioski

Ćwiczenie pokazało nam czym jest szeregowy interfejs UART oraz jak go można wykorzystywać w praktyce. Pokazany przykład został zaprezentowany w prostej formie, jednakże nic nie stanowi problemu, aby go rozbudować i wykorzystać ten interfejs do informowania, że jakaś operacja została wykonana. Przy projektowaniu takiego interfejsu komunikacji należy mieć na uwadze wszystkie wady interfejsów szeregowych oraz ich opóźnienia. Ćwiczenie zostało wykonane pomyślnie.